



coscienza ecologica

Manuale di installazione, uso e programmazione

DDC

per la gestione e il controllo delle unità ad assorbimento Robur



SMALTIMENTO

L'apparecchio e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti differenziandoli opportunamente secondo le norme vigenti.



L'uso del simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) indica l'impossibilita di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute della persona.

Revisione: B Codice: D-LBR879IT - fw 4.019

Il presente Manuale di installazione, uso e programmazione è stato redatto da Robur S.p.A.; la riproduzione anche parziale di questo Manuale di installazione, uso e programmazione è vietata.

L'originale è archiviato presso Robur S.p.A.

Qualsiasi uso del Manuale di installazione, uso e programmazione diverso dalla consultazione personale deve essere preventivamente autorizzato da Robur S.p.A.

Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari dei marchi registrati riportati in questa pubblicazione.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Robur S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati ed i contenuti del presente Manuale di installazione, uso e programmazione.

INDICE DEI CONTENUTI

4

L	Intro	duzionep. 4
	1.1	Destinatari
Ш	Simb	poli e definizionip. 4
	II.1	Legenda simboli
	II.2	Termini e definizionip. 4
Ш	Avve	p. 5
	III.1	Avvertenze generali e di sicurezzap. 5
	III.2	Esclusioni di responsabilità e garanziap. 5
1	Gene	eralità
	1.1	Controllo impianto con produzione di ACS
	1.2	Controllo impianto di produzione alternata
		caldo/freddo 2 lubi avenie collectori fato
	1.3	Controllo impianto con caldaie e/o chiller di
		terze partip. 8
	1.4	Controllo di altri organi di impiantop. 8
	1.5	Espandibilità del sistema di controllo con i
	16	dispositivi RB200
2	1.0	
2	Istru	zioni rapide per l'utilizzatore $p. 9$
	2.1	Caratteristiche generali dei DDC
	2.2	Manopola di selezione
	2.4	Menu "Controllo impianto"
	2.5	Menu "Controllo impianto" ACS base e
	2.6	separabile <i>p. 13</i>
	2.6	Menu Errori p. 14 Reset errori p. 14
2	Z./	i ani dal DDC
3	Funz	ioni dei DDC
	3.1 2.2	"Menu principale"
	5.∠ 3.2.1	"Informazioni PDC" p 16
	3.2.2	"Informaz. macchine"p. 16
	3.2.3	"Dati impianti"p. 17
	3.2.4	"Assistenza tecnica"

3.2.5	"Storico eventi"	р.	20
3.3	"Gestione macchine"	<i>p</i> .	21
3.3.1	"Riarmo c. fiamma"	p.	21
3.3.2	"Reset errori macc."	<i>p</i> .	22
3.3.3	"Esclusione macch."	<i>p</i> .	22
3.3.4	"Modif. set param." (riservato ai CAT)	<i>p</i> .	22
3.3.5	"Set param. default" (riservato ai CAT)	p.	23
3.3.6	"Impos interval manut" (riservato ai CAT)	p.	23
3.4	"Impostaz. utente"	р.	23
3.4.1	"Impianti"	р.	23
3.4.2	"Preferenze"	р.	34
Insta	allazione	p.	37
41	Collegamenti DDC	'n	37
4.1.1	Generalità	p.	37
4.1.2	Connessioni del DDC	p.	38
4.2	Descrizione delle modalità di funzionamer	nto	
	delle caldaie ausiliarie per il servizio caldo		
	sulla parte di impianto base	p.	40
4.2.1	Modalità integrazione	<i>p</i> .	40
4.2.2	Modalità integrazione e sostituzione	<i>p</i> .	40
4.2.3	Configurazione idraulica delle caldaie		
	ausiliarie in parallelo o in serie alle pompe	di	
	calore	р.	41
4.3	Descrizione dell'algoritmo di regolazione		
	della temperatura dell'acqua e dei relativi		
	parametri	р.	41
4.3.1	Servizio riscaldamento	р.	41
4.3.2	Servizio ACS	р.	45
4.3.3	Servizio condizionamento	р.	46
4.4	Menu "Installazione"	р.	47
4.4.1	"PDC"	р.	4/
4.4.2	"Impianti"	р.	54
4.5	Istruzioni per la configurazione DDC-impla	nti	
4 5 1		р.	//
4.5.1	Introduzione	р.	7/
4.5.2	Istruzioni configurazione DDC	<i>p</i> .	/ð
4.5.3	Costione e visualizzazione impianti	<i>p</i> .	18
4.0	Sestione e visualizzazione warning e	r	00
		<i>p</i> .	09

INTRODUZIONE L

Manuale di installazione, uso e programmazione

Questo Manuale è parte integrante dell'unità DDC e deve essere consegnato all'utente finale insieme all'apparecchio.

Ш SIMBOLI E DEFINIZIONI

II.1 LEGENDA SIMBOLI

	PERICOLO
i	AVVERTIMENTO
,9999999	NOTA
	PROCEDURA
	RIFERIMENTO (ad altro documento)

11.2 **TERMINI E DEFINIZIONI**

ACS = acqua calda sanitaria.

CAT = Centro Assistenza Tecnica autorizzato Robur.

Circuito primario = sezione dell'impianto di climatizzazione a partire dai generatori fino al separatore idraulico o allo scambiatore di calore (se presenti).

Circuito secondario = sezione dell'impianto di climatizzazione a valle del separatore idraulico o dello scambiatore di calore (se presenti).

Configurazione idraulica parallelo = configurazione idraulica in cui l'ingresso acqua verso ogni generatore è in comune. **Configurazione idraulica serie** = configurazione idraulica in cui tutta o parte della portata d'acqua in ingresso ad un generatore proviene da un altro generatore.

Generatore/Macchina/Unità = termine generico per indicare macchine atte alla produzione di acqua calda e/o refrigerata.

Generatore Robur = generatore (pompa di calore, caldaia o refrigeratore) di produzione Robur, gestito dal DDC tramite il bus di comunicazione CAN bus.

Generatore di terze parti = generatore (di norma caldaia o refrigeratore) non Robur, che non può essere gestito direttamente dal DDC e che quindi necessita di un dispositivo di interfaccia aggiuntivo (RB200).

Gruppo base = insieme dei generatori posti sull'impianto base.

Gruppo separabile/separato = insieme dei generatori posti sull'impianto ACS separabile/separato.

ID di impianto = identificativo numerico, compreso tra 0 e 15, che viene impostato tramite apposito parametro sui

I.I DESTINATARI

Il presente Manuale è rivolto a:

- Utente finale, per l'utilizzo appropriato e sicuro dell'apparecchio.
- Installatore qualificato, per la corretta installazione dell'apparecchio.

generatori Robur per indicare l'appartenenza degli stessi ad un determinato impianto, inteso come circuito idraulico al quale essi sono connessi.

າງງງງງ

L'ID di impianto non varia tra la parte di impianto base e quella separabile/separata.

ID di rete/CAN ID = identificativo numerico che identifica univocamente sul CAN bus un generatore Robur, un DDC, il servizio valvola di un dispositivo RB100, o ciascuno dei servizi forniti da un dispositivo RB200. Nel caso di generatori Robur si usa anche il termine ID di unità o ID di macchina.

Impianto 2 tubi = impianto sul cui circuito primario e/o secondario è presente una sola coppia di tubi (mandata/ritorno), quindi non in grado di fornire servizi acqua calda e acqua fredda contemporanei.

Impianto 4 tubi = impianto dotato su entrambi i circuiti primario e secondario di due coppie di tubi, pertanto in grado di fornire due distinti servizi in modo contemporaneo.

Impianto ACS separabile = parte di circuito primario che può separarsi idraulicamente dalla parte di impianto base e funzionare in modo indipendente. Può assumere due stati, in base alla posizione della valvola deviatrice a tre vie:

- ► Idraulicamente connesso all'impianto base (stato inclu**so**): nello stato incluso questa parte di impianto integra il servizio riscaldamento.
- Sezionata dall'impianto base (stato **separato**): nello stato separato questa parte di impianto è dedicata alla produzione di ACS indipendentemente dal servizio fornito dall'impianto base.

Impianto ACS separato = parte di circuito primario per la esclusiva produzione di ACS, idraulicamente sezionato in permanenza dall'impianto base.

Impianto base = parte di circuito primario comprendente tutti i generatori, esclusi quelli che si possono separare da essa idraulicamente tramite apposita valvola a tre vie.

Impianto caldo = impianto destinato alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o ACS.

Impianto freddo = impianto destinato alla produzione di acqua fredda per condizionamento.

Integrazione = controllo coordinato di diversi tipi di generatori con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza complessiva dell'impianto.

Integrazione in potenza = modalità di integrazione in cui tutti i generatori producono potenza alla stessa temperatura. **Integrazione in temperatura** = modalità di integrazione in cui diversi tipi di generatori possono produrre potenza a



temperature diverse.

Modalità di funzionamento "integrazione e sostituzione

progressiva" = modalità di funzionamento possibile per una configurazione idraulica serie in cui la richiesta di temperatura di mandata non è compatibile in alcune condizioni operative con le temperature di funzionamento di alcuni generatori (in particolare le GAHP).

Modalità di funzionamento "integrazione e sostituzione" = modalità di funzionamento in cui la richiesta di temperatura in alcune condizioni operative può non essere compatibile con le temperature di funzionamento di alcuni generatori (in particolare le GAHP).

Modalità di funzionamento "integrazione" = modalità di funzionamento in cui la richiesta di temperatura in tutte le condizioni operative è compatibile con le temperature di funzionamento di tutti i generatori.

Modulo caldo = per un generatore Robur, è l'unità logica del controllo che sovraintende alla gestione delle funzioni di produzione di acqua calda.

Modulo freddo = per un generatore Robur, è l'unità logica

III AVVERTENZE

III.1 AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

) Qualifica dell'installatore

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un'impresa abilitata e da personale qualificato, con specifiche competenze sugli impianti elettrici, ai sensi di legge del Paese d'installazione.

Utilizzo improprio

L'apparecchio deve essere destinato solo allo scopo per il quale è concepito. Ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. Un utilizzo scorretto può pregiudicare il funzionamento, la durata e la sicurezza dell'apparecchio. Attenersi alle istruzioni del costruttore.

Utilizzo da parte di bambini

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.



Pericolo di folgorazione

- Disinserire l'alimentazione elettrica prima di ogni lavoro/intervento sui componenti dell'apparecchio.
- Per i collegamenti elettrici utilizzare esclusivamente componenti a norma e secondo le specifiche fornite dal costruttore.

del controllo che sovraintende alla gestione delle funzioni di produzione di acqua fredda.

Prima accensione = operazione di messa in servizio dell'apparecchio che può essere eseguita solo ed esclusivamente da un CAT.

Richiesta servizio = segnale che attiva un determinato servizio. Alcune richieste di servizio possono essere passate al sistema di controllo Robur in diverse modalità (direttamente al DDC o attraverso RB100/RB200).

Servizio = per i sistemi di controllo Robur, è il termine utilizzato per individuare una specifica funzionalità delle risorse gestite dai controllori (servizio riscaldamento, servizio ACS, servizio condizionamento, servizio valvola, servizio circolatore, servizio sonde...).

Servizio ACS base = servizio di ACS ottenuto con l'impianto base.

Servizio ACS separabile/separato = servizio di ACS ottenuto con l'impianto ACS separabile/separato. UTA = unità trattamento aria.

 Assicurarsi che l'apparecchio non possa essere riattivato inavvertitamente.



Messa a terra

La sicurezza elettrica dipende da un efficace impianto di messa a terra, correttamente collegato all'apparecchio ed eseguito secondo le norme vigenti.

In caso di guasto

Le operazioni sui componenti interni e le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da un CAT, utilizzando solo ricambi originali.

In caso di guasto dell'apparecchio e/o rottura di parti di esso, astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o ripristino e contattare immediatamente il CAT.

Dismissione e smaltimento

In caso di dismissione dell'apparecchio, per il suo smaltimento contattare il costruttore.

1) Conservare il Manuale

Il presente Manuale di installazione, uso e programmazione deve sempre accompagnare l'apparecchio e deve essere consegnato al nuovo proprietario o all'installatore in caso di vendita o trasferimento.

III.2 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni causati da errori di installazione e/o da un uso improprio e/o da inosservanza di normative e dalle indicazioni/istruzioni del costruttore.



In particolare, la garanzia sull'apparecchio può essere invalidata dalle seguenti condizioni:

- Errata installazione.
- Uso improprio.
- Mancato rispetto delle indicazioni di installazione, uso e manutenzione del costruttore.
- Alterazione o modifica del prodotto o di una sua qualunque parte.
- Condizioni operative estreme o comunque al di fuori dai campi operativi previsti dal costruttore.
- Danni causati da agenti esterni quali sali, cloro, zolfo o altre sostanze chimiche contenute nell'acqua dell'impianto o presenti nell'aria del sito di installazione.
- Azioni anomale trasmesse al prodotto dall'impianto o dall'installazione (sforzi meccanici, pressioni, vibrazioni, dilatazioni termiche, sovratensioni elettriche ...).
- Danni accidentali o per forza maggiore.

GENERALITÀ 1

1

00000 Non è possibile una corretta installazione del DDC e degli apparecchi Robur ad esso collegati senza la consultazione del manuale di installazione incluso negli apparecchi e delle istruzioni di seguito riportate.

Il DDC è un dispositivo applicabile a guadro, in grado di visualizzare su un display grafico LCD retroilluminato (128x64 pixel) tutte le condizioni di stato, di funzionamento e di errore relative ad ogni singola unità alla quale è allacciato. Il DDC effettua il controllo di termostatazione acqua controllando l'accensione e lo spegnimento delle unità ad esso collegate. Solo per le caldaie AY 35/AY 50/AY 100 e solo dal FW 4.019 è possibile la gestione in modulazione della sola caldaia accesa per ultima.

Il DDC ha la possibilità di supportare e gestire fino a 32 moduli (16 per riscaldamento e 16 per refrigerazione) dove per modulo si intende la capacità di una macchina di produrre acqua refrigerata o acqua calda.

La Tabella 1.1 p. 7 riporta la composizione dei moduli degli apparecchi gestiti dal DDC.

Tabella 1.1	Composizione dei moduli degli apparecchi

Modulo		
Caldo	Freddo	
1	-	
1	1	
1	1	
1	-	
-	1 (1)	
-	1	
1	-	
1	-	
1	-	
2 (3)	_	
	Mod Caldo 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	

Il modulo caldo del recuperatore non è gestito dal sistema di controllo. Da FW 4.019 in poi

3 L'unità AY 100 è gestita dal sistema di controllo come due unità AY 50 indipendenti.

Il DDC è inoltre in grado di gestire più configurazioni di impianti per la produzione di acqua calda e/o refrigerata, in particolare:

- ▶ 1 impianto per la produzione di acqua refrigerata (impianto freddo). Ad esempio è possibile collegare fino ad un massimo di 16 ACF 60-00 che corrispondono ad un massimo di 16 moduli per refrigerazione; oppure:
- ▶ 1 impianto per la produzione di acqua calda (impianto caldo). Ad esempio è possibile collegare fino ad un massimo di 16 GAHP A o AY 35, che corrispondono ad un massimo di 16 moduli per riscaldamento; oppure:
- 2 impianti indipendenti, uno per la produzione di acqua refrigerata, l'altro per la produzione di acqua calda (configurazione 4 tubi) in grado di funzionare contemporaneamente (un impianto freddo ed un impianto caldo indipendenti). È possibile quindi gestire entrambi gli impianti di cui ai punti 1 e 2, per un massimo di 16 moduli per refrigerazione e 16 moduli per riscaldamento; ad esempio questo è utile in caso di installazione con UTA dotata di scambiatore di post-riscaldamento che funziona

contemporaneamente al condizionamento; oppure:

► 1 impianto per la produzione alternata (estate/inverno) di acqua calda o refrigerata (impianto caldo/freddo 2 tubi). Si tratta di un impianto a due tubi che ad esempio d'inverno serve la rete di riscaldamento e d'estate serve la rete di condizionamento. Ad esempio è possibile collegare fino ad un massimo di 16 GAHP-AR che corrispondono ad un massimo di 16 moduli per refrigerazione e 16 moduli per riscaldamento.

Per realizzare impianti di grande potenza è inoltre possibile collegare fra di loro due o tre DDC al fine di controllare un massimo di 64 o 96 moduli (ad ogni DDC si potranno collegare ancora al massimo 32 moduli).

1.1 **CONTROLLO IMPIANTO CON PRODUZIONE DI ACS**

Il DDC ha la possibilità di controllare anche un impianto che includa la produzione di ACS, attraverso l'installazione di uno o più dispositivi opzionali RB100 o RB200 (Robur Box) o via protocollo Modbus.

I dispositivi RB100 e RB200 permettono di interfacciare le richieste per vari tipi di servizio provenienti da uno o più sistemi di controllo esterni con il DDC.

Gli ingressi digitali o analogici per le richieste di servizio disponibili su ogni dispositivo di interfaccia RB100 e RB200 sono i seguenti:

Richiesta servizio condizionamento: quando viene attivato questo ingresso, l'apparecchio fornisce una richiesta al DDC in modo che quest'ultimo piloti l'accensione dei moduli freddo presenti sull'impianto, e li gestisca in modo opportuno per soddisfare la richiesta;

Richiesta servizio riscaldamento: quando viene attivato questo ingresso, l'apparecchio fornisce una richiesta al DDC in modo che quest'ultimo piloti l'accensione dei moduli caldo presenti sull'impianto, e li gestisca in modo opportuno per soddisfare la richiesta;

Richiesta servizio ACS0 e ACS1: quando viene attivato uno di questi ingressi, l'apparecchio fornisce una richiesta al DDC in modo che quest'ultimo piloti l'accensione dei moduli caldo presenti sull'impianto, e li gestisca in modo opportuno per soddisfare una richiesta di ACS. In particolare, ciascuno di questi ingressi può essere configurato in modo da effettuare richieste di tipo sanitario separabile o richieste di tipo sanitario base; è anche possibile attivare entrambi gli ingressi e gestire quindi contemporaneamente due richieste per servizio ACS

Il servizio ACS base è utilizzato normalmente per fornire un servizio ACS con temperatura di circuito compatibile con le pompe di calore Robur ad alta efficienza serie GAHP.

Il servizio ACS separabile o separato è utilizzato normalmente per fornire un servizio ACS (completo o a integrazione del servizio ACS base) che richiede temperatura di circuito più alta, non compatibile con le unità in pompa di calore GAHP, erogato quindi da generatori di calore convenzionali (caldaie) installate sulla parte di impianto separabile o separata.

I dispositivi RB100 e RB200 possono inoltre controllare la

00000

valvola a tre vie utilizzata per separare idraulicamente la parte di impianto separabile dalla parte di impianto base.

1.2 CONTROLLO IMPIANTO DI PRODUZIONE ALTERNATA CALDO/ FREDDO 2 TUBI AVENTE COLLETTORI LATO GENERAZIONE O LATO UTENZE 4 TUBI

Utilizzando il dispositivo RB100 o RB200 il DDC è anche in grado di controllare una valvola a tre vie utilizzata per commutare idraulicamente l'impianto per funzionamento in condizionamento o riscaldamento. La valvola è utile nei seguenti due casi:

- Impianto con generazione due tubi (ad esempio nel caso di utilizzo di unità GAHP-AR) e distribuzione alle utenze quattro tubi (ad esempio riscaldamento a pavimento e condizionamento a fan coil).
- Impianto con generazione quattro tubi (utilizzo di unità solo freddo e unità solo caldo montate su collettori distinti) e distribuzione alle utenze due tubi (ad esempio riscaldamento e condizionamento entrambi forniti dagli stessi fan coil).
- L'installazione su collettori distinti delle unità solo freddo e solo caldo non è obbligatoria, ma può essere realizzata per motivi specifici; ad esempio, consentire durante la stagione estiva la produzione di ACS con pompe di calore e contemporaneamente la produzione di acqua fredda per il condizionamento.

Il dispositivo RB100 dispone di una sola uscita di controllo valvola, mentre il dispositivo RB200 dispone di due uscite. Pertanto, se occorre pilotare sia la valvola di separazione sia quella di commutazione condizionamento/riscaldamento e si utilizzano dispositivi RB100, ne occorreranno due; invece, in caso di utilizzo di RB200, sarà sufficiente un solo dispositivo.

1.3 CONTROLLO IMPIANTO CON CALDAIE E/O CHILLER DI TERZE PARTI

Grazie all'utilizzo del dispositivo opzionale RB200, il DDC può controllare anche impianti che comprendano, oltre ad unità Robur, anche generatori (caldaie e/o chiller) prodotti da terzi. La RB200 permette di realizzare l'interfacciamento verso tali generatori tramite appositi segnali digitali e analogici di ingresso e uscita; a questo punto, il DDC potrà effettuare la regolazione comandando l'accensione e lo spegnimento di tutte le unità disponibili, comprese quelle di terze parti.

1.4 CONTROLLO DI ALTRI ORGANI DI IMPIANTO

Ancora grazie all'utilizzo del dispositivo opzionale RB200, il DDC può controllare il funzionamento di vari tipi di circolatore acqua necessari per la realizzazione di vari schemi di impianto, nonché acquisire la temperatura dei collettori dei vari rami di impianto tramite sonde di temperatura connesse alla RB200. L'utilizzo di sonde di collettore aggiunge flessibilità alle configurazioni impiantistiche supportabili dal sistema di controllo.

1.5 ESPANDIBILITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO CON I DISPOSITIVI RB200

Quando su un sistema composto da DDC e moduli per riscaldamento e refrigerazione Robur si devono aggiungere uno o più dispositivi RB200, valgono le seguenti regole:

- Su un qualsiasi sistema, anche avente la massima espansione (tre DDC, 48 moduli per riscaldamento e 48 moduli per refrigerazione) è possibile aggiungere un dispositivo RB200 utilizzato pienamente, cioè:
 - Con le richieste di servizio riscaldamento, condizionamento e ACS abilitate.
 - Con tutti i servizi circolatori, sonde di temperatura e valvole abilitati.
 - Con entrambi i servizi generatore di terze parti abilitati; tuttavia va tenuto presente che ogni generatore di terze parti occupa un modulo per riscaldamento o per refrigerazione, che deve quindi essere incluso nel conteggio del numero totale di moduli.
- 2. È inoltre possibile aggiungere fino ad altri sette dispositivi RB200, utilizzati solo per la gestione di ulteriori generatori di terze parti, sempre tenendo presente che ogni generatore occupa un modulo per riscaldamento o per refrigerazione, da includere nel conteggio totale.

1.6 ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni relative a:

- ► Controllo impianto con produzione di ACS
- Controllo impianto di produzione alternata caldo/freddo 2 tubi avente collettori lato generazione o lato utenze 4 tubi
- ► Controllo impianto con caldaie e/o chiller di terze parti
- ► Controllo di altri organi di impianto
- Espandibilità del sistema di controllo con i dispositivi RB100 o RB200
- Installazione ed uso del dispositivo RB100 o RB200





Vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

2 ISTRUZIONI RAPIDE PER L'UTILIZZATORE



- A Display grafico
- B Manopola di selezione

2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL DDC

(

Porta seriale RS232

Sulla parte anteriore del DDC sono presenti:

- Display grafico, sul quale vengono visualizzati tutti i parametri necessari ad effettuare il controllo, la programmazione e la configurazione degli impianti gestiti del DDC (particolare A di Figura 2.1 p. 9).
- Manopola di selezione, è lo strumento con il quale si interagisce con il DDC, consente di selezionare opzioni, impostare parametri, ecc. (particolare B di Figura 2.1 p. 9).
- Porta seriale RS232, utilizzata per il collegamento del DDC a un PC (particolare C di Figura 2.1 p. 9).

2.2 SCHERMATA PRINCIPALE

Il DDC è in grado di visualizzare le condizioni di funzionamento degli impianti e di ogni singola unità alla quale è allacciato. Il display del DDC, in funzionamento normale, visualizza i seguenti parametri:

- ► Zona 1: si tratta della parte in alto del display dove all'accensione compaiono le indicazioni dell'ora, del giorno e del simbolo dell'unità di misura della temperatura con cui vengono visualizzate le temperature dell'acqua in entrata e in uscita di ogni impianto controllato (Figura 2.2 p. 9). Nel caso in cui siano configurati servizi per la produzione di ACS in alto a destra compare l'icona 1 + , la cui selezione/pressione consente di visualizzare i parametri di funzionamento dell'impianto riscaldamento/ condizionamento (1 +) o dell'impianto ACS (+) (Figura 2.3 p. 9).
- Zona 2: compare il simbolo che indica che la zona visualizza i parametri di funzionamento dell'impianto per la produzione di acqua refrigerata. Nella schermata iniziale, alla prima accensione del DDC, comparirà la scritta "IMP. NON CONFIG." (impianto non configurato, Figura 2.2 p. 9). Durante il funzionamento vengono riportati i valori di temperatura in entrata/uscita dell'acqua di impianto e il valore di setpoint (se l'impianto è acceso). Sulla

destra compare 🔮 che consente di accedere al menu "Controllo impianto" (Figura <u>2.3</u> *p. 9*).

Zona 3: compare il simbolo Alle che indica che la zona visualizza i parametri di funzionamento dell'impianto per la produzione di acqua calda relativamente al servizio riscaldamento. Nella schermata iniziale, alla prima accensione del DDC, comparirà la scritta, "IMP. NON CONFIG." (impianto non configurato, Figura 2.2 p. 9). Durante il funzionamento vengono riportati i valori di temperatura in entrata/uscita dell'acqua di impianto e il valore di setpoint (se l'impianto è acceso). Sulla destra compare tura in consente di accedere al menu "Controllo impianto" (Figura 2.3 p. 9).

Figura 2.2 Visualizzazione del display alla prima accensione del DDC



Figura 2.3 Visualizzazione condizioni funzionamento impianto ri-

scaldamento/condizionamento 4 tubi e ACS



Figura 2.4 Visualizzazione condizioni di funzionamento impianto



Zona 4: nell'ultima riga compare una scritta che descrive sinteticamente l'icona su cui si trova il cursore. L'icona consente di accedere al menu "Errori"; l'icona consente di accedere al "Menu principale" (Figura 2.3 p. 9).

А

В

C

- ► Zona 5: compare il simbolo ♣ che indica che la zona visualizza i parametri di funzionamento dell'impianto per la produzione di acqua calda relativamente al servizio ACS base (produzione di ACS utilizzando le unità della parte di impianto base con possibilità di produzione contemporanea al servizio riscaldamento). Durante il funzionamento vengono riportati i valori di temperatura in entrata/uscita dell'acqua di impianto e il valore di setpoint (se l'impianto è acceso). Sulla destra compare ① che consente di accedere al menu "Controllo impianto" per l'impianto ACS base (Figura 2.4 *p. 9*).
 - Se questo tipo di servizio ACS non è configurato, comparirà la scritta "SERV. NON CONFIG" (servizio non configurato).
- Zona 6: compare il simbolo te che indica che la zona visualizza i parametri di funzionamento dell'impianto per la produzione d'acqua calda, relativamente al servizio ACS separabile (produzione di ACS utilizzando le unità della parte d'impianto separabile con servizio alternato ACS/ riscaldamento o solo servizio ACS). Durante il funzionamento vengono riportati i valori di temperatura in entrata/uscita dell'acqua di impianto e il valore di setpoint (se l'impianto è acceso). Sulla destra compare che consente di accedere al menu "Controllo impianto" per

l'impianto ACS separabile (Figura 2.4 *p. 9*).

Se questo tipo di servizio ACS non è configurato, comparirà la scritta "SERV. NON CONFIG" (servizio non configurato).

La convenzione utilizzata per l'indicazione dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento è la seguente:

- Sole: rappresenta l'impianto di produzione acqua refrigerata (condizionamento).
- Fiocco di neve: rappresenta l'impianto di produzione acqua calda (riscaldamento).

La schermata principale del DDC, in funzione del tipo di impianto configurato, può assumere il seguente aspetto:

Figura 2.5 Impianti non configurati





°C	Me	r 18	2:25	:52		
÷.	4	OFF :	Set		Ļ	
In	1	1.0(Dut	10.0	0į	(U)
*						
IMF	۶.	NON	CON	FIG.	പ⊓	A 12
Mer	ոս	pri	ncip	ale	- 4	Ωľ



ti per funzionamento alternato



Figura 2.12 Impianti condizionamento e riscaldamento configurati per funzionamento alternato; impianto ACS configurato



Figura 2.13 Impianto ACS configurato



Se il setpoint è impostato sull'acqua di ritorno, sul



999999

display sotto all'indicazione dello stesso setpoint compare la temperatura dell'acqua di ritorno ("In").

In caso di errore sulle unità dell'impianto/i sulla schermata principale è possibile osservare:

- ► Il simbolo 🔺 lampeggia.
- La retroilluminazione del display lampeggia.
- Il beeper (se attivato) emette un suono intermittente (vedi Paragrafo 3.4.2.4 p. 35).

Inattività:

......

- 1. Il DDC torna a mostrare la schermata principale dopo 30 min di inattività (nessuna operazione sulla manopola).
- **2.** La retroilluminazione sul display viene spenta dopo 15 min di inattività (vedi anche Paragrafo 3.4.2.5 *p. 35*).
- 3. Se la manopola viene azionata mentre la

Figura 2.14 Manopola di selezione



A Rotazione della manopola

2.4 MENU "CONTROLLO IMPIANTO"

Selezionare il simbolo sulla schermata principale, relativo al servizio da controllare, per accedere al menu "Controllo impianto". All'interno di questa schermata, in base alla configurazione eseguita, è possibile selezionare e gestire i pulsanti retroilluminazione del display lampeggia, essa smette di lampeggiare; riprende a lampeggiare dopo 25 s di inattività, se permangono le condizioni di errore.

2.3 MANOPOLA DI SELEZIONE

Lo strumento principale di interfaccia utente per la gestione, la programmazione e il controllo del DDC è rappresentato dalla manopola presente sulla parte frontale del DDC. Le operazioni che si possono svolgere attraverso la manopola sono sintetizzate di seguito:

- 1. Rotazione della manopola in senso orario o antiorario per spostare il cursore sulle icone da selezionare sul display o per variare il valore di un campo numerico.
- 2. Pressione della manopola per accedere al menu selezionato o per confermare l'operazione che si sta svolgendo.

Si rammenta che nel presente manuale ogni volta che verrà indicato di selezionare un'icona, un parametro, ecc. sarà necessario eseguire le due operazioni sopra descritte.



Pressione della manopola

Interruttore on/off generale

impianti caldo/freddo 2 tubi)

Uscita dal menu

B

А

В

С

D E

F

G

di accensione dei servizi di condizionamento/riscaldamento. La Figura 2.15 *p. 11* mostra come si presenta la schermata del menu "Controllo impianto" per un esempio di configurazione.

Interruttore on/off parziale (solo per impianti multi-DDC)

Pulsante abilitazione fasce acqua generali

Pulsante abilitazione cronotermostato

Figura 2.15 Esempio di schermata controllo impianto di condizionamento/riscaldamento



A. Interruttore on/off generale servizi condizionamento/riscaldamento

Consente di accendere o spegnere il servizio od i servizi controllati (condizionamento e riscaldamento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi).

Per accendere il/i servizi ruotare la manopola e posizionare il cursore su 🐨 quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto 🗐 ad indicare che l'interruttore è stato chiuso (on).

Pulsante abilitazione fasce acqua parziali (solo per impianti multi-DDC)

Pulsante commutazione riscaldamento/condizionamento (solo per

Per spegnere il/i servizi ruotare la manopola e posizionare il cursore su ruitore quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che l'interruttore è stato aperto (off). Il simbolo indica che il pulsante è stato disabilitato e non è possibile selezionarlo.

L'interruttore sarà ininfluente sull'accensione dell'impianto.

B. Interruttore on/off parziale (abilitato solo per impianti multi-DDC)

Il pulsante permette all'utente di dare o togliere il consenso all'accensione delle unità direttamente gestite dallo specifico DDC. L'accensione delle unità è comunque subordinata all'attivazione dell'interruttore generale presente solo sul DDC master.

Per abilitare le unità controllate dal DDC ruotare la manopola e posizionare il cursore su e generationali premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che l'interruttore è stato chiuso (on).

Per disabilitare le unità controllate dal DDC ruotare la manopola e posizionare il cursore su [®] quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto [®] ad indicare che l'interruttore è stato aperto (off).

Il simbolo 🔐 indica che il pulsante è stato disabilitato e non è possibile selezionarlo.

- L'interruttore sarà ininfluente sull'accensione delle unità. C. Pulsante attivazione/disattivazione "Fasce acqua genera-
- L. Puisante attivazione/disattivazione "Fasce acqua genera li" 🚱

Consente di utilizzare o meno la programmazione oraria relativa a tutte le unità.

Per disattivare le "Fasce acqua generali" ruotare la manopola e posizionare il cursore su quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che le fasce acqua sono state disattivate e che l'interruttore è chiuso (on).

Per attivare le "Fasce acqua generali" ruotare la manopola e posizionare il cursore su e quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto a di indicare che le fasce acqua sono state attivate. L'interruttore corrispondente sarà chiuso o aperto a seconda che si sia o meno all'interno di una fascia programmata (Paragrafo 3.4.1.1.1.3 *p. 25*).

Il simbolo indica che il pulsante è stato disabilitato e non è possibile selezionarlo.

D. Pulsante attivazione/disattivazione "Fasce acqua parziali" (abilitato solo per impianti multi-DDC)

Consente di utilizzare o meno la programmazione oraria relativa alle unità gestite dal singolo DDC.

Per disattivare le "Fasce acqua parziali" ruotare la manopola e posizionare il cursore su quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che le "Fasce acqua parziali" sono state disattivate e che l'interruttore è chiuso (on). Le "Fasce acqua parziali" verranno comunque disabilitate qualora vengano disabilitate le "Fasce acqua generali".

Per attivare le "Fasce acqua parziali" ruotare la manopola e posizionare il cursore su equindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che le "Fasce acqua parziali" sono state attivate. L'interruttore corrispondente sarà chiuso o aperto a seconda che si sia o meno all'interno di una fascia programmata (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).

Il simbolo indica che il pulsante è stato disabilitato e non è possibile selezionarlo.

E. Pulsante attivazione/disattivazione cronotermostato

Questo pulsante è abilitato in uno dei seguenti due casi ed assume funzioni diverse, di seguito descritte:

- È attivo il cronotermostato ambiente basato su sonda di temperatura interna (modalità "TAmb" o, equivalentemente, modalità "CUST" e consenso "CronoT" attivo). In questo caso:
 - Per disattivare il cronotermostato ruotare la manopola e posizionare il cursore su guindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspet-

to ad indicare che il cronotermostato è stato disattivato e che l'interruttore è chiuso (on), cioè il sistema NON effettua regolazione sulla temperatura ambiente interno.

- Per attivare il cronotermostato ruotare la manopola e posizionare il cursore su quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto
 ad indicare che il cronotermostato è attivo. L'interruttore corrispondente sarà aperto o chiuso a seconda che la temperatura ambiente interno soddisfi o meno il setpoint ambiente attivo in base alla programmazione del cronotermostato, cioè il sistema effettua regolazione sulla temperatura ambiente interno, in base alla programmazione del cronotermostato del cronotermostato (per ulteriori informazioni vedi Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31).
- 2. È attivo il cronotermostato ambiente basato su curva climatica e sonda di temperatura esterna (modalità "CrvC" o, equivalentemente, modalità "CUST" e funzione "CrvCli" attiva), e la funzione curva climatica è abilitata nel menu di livello utente "Abilit. curva clim." (abilitazione curva climatica, Paragrafo 3.4.1.1.1.2 p. 24). In questo caso, premendo ripetutamente la manopola con il cursore posizionato sul pulsante di attivazione/disattivazione cronotermostato il simbolo assume in sequenza diversi aspetti ai quali corrispondono le seguenti modalità:
 - I setpoint della temperatura ambiente è quello attivo in base alla programmazione impostata sul cronotermostato.
 - T = o T = il setpoint della temperatura ambiente è sempre T3 (livello massimo del servizio riscaldamento o raffrescamento).

 - I^{T1} o I^{T1} il setpoint della temperatura ambiente è sempre T1 (livello minimo del servizio riscaldamento o raffrescamento).

NOTA: continuando a premere la manopola la sequenza viene ripetuta.

Si noti che la funzione curva climatica rimane attiva in tutte le modalità sopra riportate, quindi in questo caso



il sistema effettua SEMPRE regolazione sulla temperatura ambiente interno, basata su curva climatica; ciò che cambia è solo la scelta del valore del setpoint della temperatura ambiente.

Se non sussiste alcuno dei due casi sopra descritti, il pulsante assume l'aspetto ad indicare che è disabilitato. Il sistema non effettua regolazione sulla temperatura ambiente interno.

F. Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento (pulsante presente solo per impianti 2 tubi caldo/ freddo) **

Per passare al funzionamento in condizionamento ruotare la manopola e posizionare il cursore su 🗱 quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspet-

to 🔆 ad indicare che l'impianto verrà abilitato per il funzionamento in condizionamento.

Per passare al funzionamento in riscaldamento ruotare la manopola e posizionare il cursore su 🕬 quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto 🗐 ad indicare che l'impianto verrà abilitato per il funzionamento in riscaldamento.

G. Pulsante di scelta della priorità di funzionamento riscaldamento o condizionamento del modulo GAHP GS/WS caldo/freddo (pulsante presente solo per impianti 4 tubi caldo/freddo con unità del tipo GAHP GS/WS)

Per dare la priorità al funzionamento in condizionamento ruotare la manopola e posizionare il cursore su quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto aspetto ad indicare che verrà data la priorità al funzionamento in condizionamento delle macchine GAHP

GS/WS caldo/freddo. Per dare la priorità al funzionamento in riscaldamento ruotare la manopola e posizionare il cursore su guindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente

aspetto 🕮 ad indicare che verrà data la priorità al funzionamento in riscaldamento delle macchine GAHP GS/ WS caldo/freddo.

In base alla configurazione effettuata alcuni dei pulsanti potranno essere disabilitati (stato sempre ON). Per ulteriori dettagli consultare il Paragrafo 4.4.2.7.10.2 p. 67.

Ogni servizio è indipendente e la disattivazione di una richiesta di servizio non comporta sempre lo spegnimento delle unità. Per garantire lo spegnimento effettivo dell'impianto vanno disattivate tutte le richieste di servizio configurate.

2.5 MENU "CONTROLLO IMPIANTO" ACS BASE E SEPARABILE

Per accedere al menu "Controllo impianto" per l'impianto ACS seguire le indicazioni riportate di seguito:

visualizzazione dei parametri di funzionamento degli impianti ACS base e sepa<u>rabil</u>e.

- Selezionare il simbolo posizionato più in alto per accedere al menu "Controllo impianto" per ACS base (Zona 5, Figura 2.4 *p. 9*).
- **3.** Selezionare il simbolo bossi posizionato più in basso per accedere al menu "Controllo impianto" per ACS separabile (Zona 6, Figura 2.4 *p. 9*).
- In entrambi i casi sul display comparirà la schermata visualizzata in Figura 2.16 p. 13.
- 5. L'accensione delle unità che sono utilizzate per la produzione di ACS necessita anche di una richiesta proveniente da un dispositivo RB100, RB200 o tramite protocollo Modbus; il solo bottone nella posizione ON non è sufficiente a far accendere le unità del gruppo ACS. Il servizio ACS base e il servizio ACS separabile necessitano ognuno di una specifica richiesta; per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

Figura 2.16 Esempio di schermata controllo impianto ACS base o separabile



Interruttore on/off generale

A. Interruttore on/off servizio ACS base o separabile Consente di accendere/spegnere il corrispondente servizio ACS.

Per accendere il servizio ruotare la manopola e posizionare il cursore su quindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che l'interruttore è stato chiuso (on).

Per disattivare il servizio ruotare la manopola e posizionare il cursore su aquindi premere la stessa. Il pulsante assumerà il seguente aspetto ad indicare che l'interruttore è stato aperto (off).

Il simbolo indica che non è possibile selezionare il pulsante. L'interruttore sarà ininfluente sull'accensione delle unità. Il simbolo appare solo sul DDC slave in caso di configurazione multi-DDC, perché l'accensione/ spegnimento del corrispondente servizio ACS può avvenire solo sul DDC master. Il simbolo sul DDC slave riflette lo stato del pulsante del DDC master.

Ogni servizio è indipendente e la disattivazione di una richiesta di servizio non comporta sempre lo spegnimento delle unità. Per garantire lo spegnimento effettivo dell'impianto vanno disattivate tutte le richieste di servizio configurate.

00000

00000

2.6 **MENU "ERRORI"**

Il menu consente all'utente di visualizzare la presenza di anomalie delle unità dell'impianto/i.

> D С

> > Ċ.

(ristald.)

Е Κ

guasta

A\$sisten

Per accedere al menu "Errori" selezionare 📥 dalla schermata principale.

La Figura 2.17 p. 14 mostra la schermata del menu "Errori".

Figura 2.17 Esempio di schermata del menu "Errori"

B

Sonda T OUT

Contattare

CONDIZ.

G



- В Simbolo identificativo dell'impianto; 🗭 per impianto di condizionamento; 迷 per impianto di riscaldamento
- С ID macchina

D

- D Frecce di scorrimento per cambiare l'unità di cui si stanno visualizzando ali eventi
- Frecce di scorrimento verticale per visualizzare gli eventi che si sono verificati sull'unità
- Indicazione codice evento (errore: E; warning: W)
- Descrizione della posizione in cui si trova il cursore G
- Descrizione dell'intervento da compiere per risolvere l'evento verificatosi Н Descrizione dell'evento
 - Appartenenza dell'evento:
 - "C": modulo condizionamento
 - "R": modulo riscaldamento
 - "S": scheda elettronica
- Consente di accedere al menu "Informaz. macchina" dell'unità Κ selezionata
- Consente di accedere al menu "Reset errori macc." dell'unità selezionata
- NOTA: le lettere "C" e "R" non verranno visualizzate per GAHP GS/WS

All'interno del menu "Errori" vengono visualizzati gli eventi in corso: è possibile visualizzare il tipo di evento (warning o errore) per ogni tipo di macchina.

Istruzioni per accedere al menu "Errori":

- 1. Dalla schermata iniziale selezionare
- 2. Selezionare l'impianto per il quale si sono verificati degli eventi: 🔆 🔆 per impianti a due tubi condizionamento/ per l'impianto di produzione acriscaldamento: ж per l'impianto di produzione di acqua qua calda;

refrigerata. Il simbolo Δ che compare a fianco dell'icona impianto indica la presenza di anomalie sullo stesso impianto.

- 3. Per ricercare l'unità in errore selezionare 上 (particolare D, Figura 2.17 p. 14). Se l'unità non è in errore comparirà la scritta "Nessun errore".
- 4. Utilizzare le frecce di scorrimento verticali 🔽 (particolare E, Figura 2.17 p. 14) per visualizzare tutti gli eventi presenti sull'unità.

Figura 2.18

Η



L'icona 🕮 permette di accedere al menu "Gestione macchine" per l'eventuale reset errori o per l'eventuale riarmo della centralina fiamma.

L'icona 1 permette di accedere al menu "Informaz. macchina" relativo alla macchina selezionata.

2.7 **RESET ERRORI**

L'opzione consente di resettare le anomalie presenti nell'unità selezionata (ad eccezione del blocco centralina fiamma). Per eseguire il reset errori seguire le istruzioni sotto riportate:

- 1. Selezionare 📥 dalla schermata iniziale per accedere al menu "Errori".
- 2. Selezionare l'impianto per il quale si sono verificati degli eventi: 🛄 per impianti a due tubi condizionamento/

per l'impianto di produzione acriscaldamento; qua calda; per l'impianto di produzione di acqua refrigerata. Il simbolo Δ che compare a fianco dell'icona impianto indica la presenza di anomalie sullo stesso impianto.

- 3. Selezionare per visualizzare la schermata relativa all'unità in errore
- 4. Selezionare $\hat{1}$ per accedere al menu "Informaz. macchina" relativo alla macchina selezionata.
- 5. Selezionare 🖄 per accedere direttamente al menu "Gestione macchine".
- 6. Posizionare il cursore su 🚔 e premere la manopola per eseguire il reset degli errori oppure, nel caso in cui si volesse fare il riarmo della centralina fiamma, posizionare il



cursore su $\bigstar \bullet$ e premere la manopola per eseguire il reset della centralina fiamma.

dell'operazione verrà indicato con il messaggio "Reset Ok" che comparirà sul<u>disp</u>lay.

8. Per uscire selezionare

7. Attendere l'esecuzione dell'operazione. Il successo

•••••••••••••••••



Il reset errori non effettua il riarmo centralina fiamma. Per effettuare il riarmo della centralina fiamma è necessario spostare il cursore su della centralina fiamma nopola per eseguire il reset della centralina fiamma dell'unità selezionata.

Per normativa è possibile effettuare un numero massimo di 5 tentativi di sblocco fiamma nell'arco di 15 min. Se tale numero di tentativi viene superato, la funzione viene disabilitata ed è necessario eseguire ulteriori tentativi agendo strettamente sull'unità interessata, come descritto sul relativo manuale.

Il reset errori per i quali viene mostrata la stringa "Contattare Assisten." deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Non è possibile effettuare il reset errori sulle unità di terze parti.

00000

i

000000

3 FUNZIONI DEL DDC

3.1 "MENU PRINCIPALE"

Per accedere al "Menu principale" dalla schermata iniziale selezionare M.

Il "Menu principale" è composto da 5 sezioni come indicato nella figura seguente:

① "Dati funzionali"

"Gestione macchine"

"Impostaz. utente"

"Installazione" (vedi Sezione 4 p. 37)

Figura 3.1

"Esci"



3.2 "DATI FUNZIONALI"

Per accedere al menu "Dati funzionali" seguire le seguenti istruzioni:

 Selezionare dalla schermata iniziale per accedere al "Menu principale".

2. Selezionare per accedere al menu "Dati funzionali". Entrando nel menu "Dati funzionali" si ha accesso a un menu a scorrimento (Figura 3.2 *p. 16*) che consente di accedere a tutte le informazioni sugli impianti e sulle macchine gestite dal DDC.

Le voci presenti nel menu sono:

- "Informazioni PDC"
- "Informaz. macchine"
- "Dati impianti"
- "Assistenza tecnica"
- "Storico eventi"
- "Esci"

•••••

Figura 3.2



3.2.1 "Informazioni PDC"

Tramite l'accesso a due schermate è possibile visualizzare alcuni dati relativi al DDC: ID di rete assegnato al DDC, la temperatura ambiente (che viene visualizzata qualora sia collegata una sonda ambiente), la tensione di alimentazione, l'ID seriale. Nella seconda schermata è indicata la revisione HW, la revisione FW del boot loader, la revisione del FW dell'applicativo.

Per accedere al menu "Informazioni PDC" dal menu "Dati funzionali":

- 1. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Informazioni PDC" quindi premere la stessa per accedervi.
- 2. Selezionare "1/2" per passare alla seconda schermata. Per ritornare alla prima schermata selezionare "2/2".
- 3. Per uscire selezionare

Figura 3.3

INFORMAZIONI PDC	INFORMAZIONI PDC
ID di rete: 960	Rev. HW: 2
Temp. amb.(°C):	Rev. Boot L.: 2
Alim.(U): 32.7	Rev. FW: 3.000
ID seriale: 10	Rev. int. FW: 043
Altre informazioni	Altre informazioni

3.2.2 "Informaz. macchine"

Tramite l'accesso a due o tre schermate è possibile visualizzare alcuni dati anagrafici relativi alle unità (tipo di macchina, ID seriale scheda unità, revisioni HW e FW dell'elettronica di bordo) ed altri dati dettagliati relativi al modulo o ai due moduli che compongono l'unità (nome dettagliato del modulo, suoi codici principale e secondario separati da un ".", infine il numero di matricola).

Per accedere al menu "Informaz. macchine" dal menu "Dati funzionali":

- 1. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Informaz. macchine" quindi premere la stessa per accedervi.
- Selezionare l'unità utilizzando d o L L'ID di rete dell'unità selezionata è indicato tra le frecce; viene mostrata la prima schermata ("1/3", o "1/2") contenente i dati dell'unità.
- **3.** Selezionare "1/3" o "1/2" per passare alla seconda schermata, contenente i dati del primo modulo.
- Se l'unità è composta da due moduli, selezionare "2/3" per passare alla terza schermata, contenente i dati del secondo modulo.
- Selezionando "3/3" (o "2/2" nel caso di unità composta da un solo modulo) è possibile tornare alla prima schermata.
- 6. Per uscire selezionare

Figura 3.4



Nel caso di una caldaia o refrigeratore di terze parti, che vengono gestiti tramite dispositivo RB200, la prima schermata mostra la scritta generica "Macchina Terze Parti" ed i dati ID seriale, versione HW e FW del dispositivo RB200 che gestisce la caldaia o refrigeratore;



la seconda schermata mostra una descrizione più dettagliata del tipo di caldaia o refrigeratore (con o senza controllo del circolatore acqua, con o senza rilevazione errore) ed il valore del corrispondente parametro di configurazione impostato sul dispositivo RB200.

3.2.3 "Dati impianti"

A configurazione macchine avvenuta (vedere Sezione 4 *p. 37*) è possibile visualizzare i dati funzionali degli impianti gestiti.

Per entrare nel menu selezionare "Dati impianti" dal menu "Dati funzionali".

Per visualizzare i dati di funzionamento degli impianti selezionare l'icona desiderata. Se sono stati configurati due impianti compariranno due icone, una per l'impianto caldo,

caratterizzata dall'icona reddo caratterizzata dall'icona reddo

Selezionare l'impianto di cui si vogliono visualizzare i dati di funzionamento. Un menu a tendina consentirà di scegliere quali dati visualizzare:

- "Temperat. impianto"
- "Stato macchine"
- "Dati macchine"
- "Esci"
- LSCI

Figura 3.5



3.2.3.1 "Temperat. impianto"

Vengono visualizzate le temperature dell'acqua in ingresso e in uscita dall'impianto, il valore della temperatura di setpoint impostato e la differenza di temperatura tra ingresso e in uscita dell'impianto di climatizzazione o dell'impianto ACS base (se configurato) o dell'impianto ACS separabile/ separato (se configurato).

Selezionare 🖻 per passare alla visualizzazione della schermata relativa all'impianto ACS base (comparirà 🔂). Selezionare per passare alla visualizzazione della schermata relativa all'impianto ACS separabile (comparirà 2). Selezionare per passare alla visualizzazione della schermata relativa all'impianto di climatizzazione (comparirà 2) Per uscire selezionare .

Figura 3.6



Per una data temperatura, se essa viene rilevata tramite sonda di collettore (gestita tramite dispositivo RB200) anziché tramite calcolo della media delle sonde macchina, l'indicazione sarà "(sonda)" anziché "(media)".

3.2.3.2 "Stato macchine"

Attraverso il menu "Stato macchine" è possibile avere una visione completa delle unità in funzione e di quelle in errore ognuna della quali sarà identificata con il proprio ID di rete. Per accedere al menu, dal menu "Dati impianti":

1. Selezionare l'impianto di cui si vuole visualizzare lo stato macchine: 梁宏 per impianti a due tubi condizionamen-

to/riscaldamento; refrigerata. Il simbolo

impianto indica la presenza di un'anomalia.Ruotare la manopola per selezionare il menu "Stato mac-

- chine" quindi premere la stessa per accedervi.
- **3.** Selezionare Der passare alla schermata "ERRORI": a fianco dell'ID macchina la lettera "E" indicherà la presenza di un errore.
- **4.** Indifferentemente da una delle due schermate, ruotando la manopola è possibile selezionare un ID macchina e, premendo, accedere direttamente al menu "Informaz. macchine".
- 5. Per uscire selezionare

Figura 3.7 Set 10.0 MENU PRINCIPALE SELEZIONE IMPIANTO C|Mer 10:17:20 DATI FUNZIONAL 4 ON Informazioni PDC . | . . | Λ 11.0 Out 10.0 🛈 Informaz. macchine 20N Set 65.0 () 51.00ut 50.0 2 ON ж Dati impianti ÷ ΔM Dati Menu principale X ACCENS жΓ FRRORT STATO DATI IMPIANTO Temperat. impianto. Stato macchine 903E 905E Dati macchine Riscal.(ID: 2)

Sono presenti due schermate: "ACCENS." e "ERRORI". A fianco all'ID di macchina, per la schermata "ACCENS." compariranno i seguenti simboli:

- ▶ 📕 se la macchina è accesa.
- Se l'unità è spenta non comparirà nessun simbolo a fianco all'ID macchina.
- se la macchina è stata esclusa dall'impianto tramite le opzioni presenti nel menu "Gestione macchine".
- "S" se l'unità sta svolgendo un ciclo di defrosting (sbrinamento). Opzione valida solo per unità GAHP A e GAHP-AR.
- "T" se l'unità è spenta a seguito del raggiungimento del valore di temperatura di termostatazione limite.

Figura 3.8



Selezionare per visualizzare le unità in errore o in warning. Se la macchina è in errore a fianco all'ID dell'unità comparirà "E".

Nella schermata "ERRORI" a fianco all'ID di macchina compariranno i seguenti simboli:

- ▶ "E" se la macchina è in errore.
- ► "W" se la macchina è in warning.
- "O" (offline) se ci sono dei problemi di collegamento tra la macchina e il DDC.
- Se l'unità non ha errori o warning non comparirà nessun simbolo a fianco all'ID macchina.

Figura 3.9



Nel caso di impianti a 2 tubi caldo/freddo cioè per la produzione alternata di acqua calda/refrigerata i simboli 🗷 o 🔀 saranno atti<u>vi.</u>

Selezionare 🗱 per passare alla visualizzazione delle schermate relative ai moduli dedicati alla produzione dell'acqua refrigerata (<u>com</u>parirà 🛣).

Selezionare 🗶 per passare alla visualizzazione delle schermate relative ai moduli dedicati alla produzione dell'acqua

calda (comparirà 迷). Figura 3.10



Dopo avere effettuato la configurazione macchine, il DDC ad ogni accensione ricerca tutte le unità configurate. Le eventuali unità che non vengano trovate verranno considerate offline.

3.2.3.3 "Dati macchine"

In questo menu si possono leggere i dati di funzionamento

delle macchine a seconda dell'impianto selezionato $\frac{1}{3}$ o

I parametri visualizzabili sono:

- "Temperature"
- "Tempo funzionam."
- "Numero accensioni"
- "Numero sbrinamenti"
- "Numero inversioni"
- "TempoOn TEst bassa" (tempo di funzionamento della pompa soluzione con temperatura ambiente bassa)
- "TempoOn TRit bassa" (tempo di funzionamento della pompa soluzione con temperatura acqua di ritorno bassa)
- "TempoOn TEst alta" (tempo di funzionamento con temperatura ambiente alta)
- "TempoOff T. limite" (tempo in termostatazione limite)
- "N. eventi T limite" (numero di attivazioni della termostatazione limite)
- "Tempo sbrinamenti"
- "Tempo funz. Risc." (tempo di funzionamento in modalità riscaldamento ambiente)
- "Tempo funz. ACS" (tempo di funzionamento in modalità ACS)
- "Altri dati"
- "Tempo da manutenz." (tempo da ultima manutenzione effettuata)

Per uscire da ciascuno di questi menu selezionare 📲 .





.

3.2.3.3.1 "Temperature"

Figura 3.11

DATI MACCHINE	
<mark>Temperature</mark> Tempo funzionam. Numero accensioni	
ESCI Condition in	ļ

Il menu elenca tutte le temperature di funzionamento della macchina selezionata il cui ID è indicato tra 🗹 e 📐 Per visualizzare le temperature di funzionamento di un'altra unità

selezionare 🕨.

Le temperature visualizzabili dipendono dal tipo di macchina selezionata (AY 35, GA ACF, GAHP GS/WS, ecc.). Di seguito riportiamo l'elenco delle temperature che potrebbero essere visualizzate sulla schermata:

- "In", temperatura dell'acqua in ingresso all'unità.
- "Out", temperatura dell'acqua in uscita dall'unità.
- "Ext", temperatura dell'aria esterna.
- "Cnd", temperatura del condensatore.
- "Gen", temperatura del generatore.
- "Eva", temperatura dell'evaporatore.
- "TA1"/"TA2", temperatura sonde ausiliarie.
- "Mix", temperatura miscela aria/gas.
- "Fumi", temperatura dei fumi.
- ▶ "GenF", temperatura delle alette del generatore.

Non è possibile visualizzare le temperature di funzionamento delle macchine di terze parti.

3.2.3.3.2 "Tempo funzionam."

Tempo di funzionamento in ore e minuti della macchina. Per visualizzare il tempo di funzionamento di un'altra unità selezionare 🕨.

Figura 3.12



3.2.3.3.3 "Numero accensioni"

Numero di accensioni dell'unità.

Figura 3.13



3.2.3.3.4"Numero sbrinamenti"

Numero di sbrinamenti dell'unità (opzione valida solo per unità GAHP A e GAHP-AR).

Figura 3.14



3.2.3.3.5 "Numero inversioni"

Numero di inversioni dell'unità (opzione valida solo per unità GAHP-AR).

Figura 3.15

.

	N INVER	X 1 D:009	iÞ
	м:	0	
	Macchina	success.	4
••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • •	

3.2.3.3.6 "TempoOn TEst bassa"

Tempo di funzionamento della pompa soluzione con temperatura ambiente bassa.

La schermata è identica a Figura 3.12 p. 19 e si applica solo per GA ACF, GAHP A e GAHP-AR.

3.2.3.3.7 "TempoOn TRit bassa"

Tempo di funzionamento della pompa soluzione con temperatura acqua di ritorno bassa.

La schermata è identica a Figura 3.12 p. 19 e si applica solo per i moduli che producono acqua calda (GAHP A, GAHP-AR, GAHP GS/WS).

3.2.3.3.8 "TempoOn TEst alta"

Tempo di funzionamento con temperatura ambiente alta. La schermata è identica a Figura 3.12 p. 19, viene indicato il tempo di funzionamento con temperatura ambiente alta e pompa soluzione accesa (solo per GA ACF).

3.2.3.3.9 "TempoOff T. limite"

Tempo in termostatazione limite.

Nella schermata di Figura 3.16 p. 19 viene indicato il tempo con bruciatore spento per termostatazione limite.

Figura 3.16



"N. eventi T limite" 3.2.3.3.10 Numero di attivazioni della termostatazione limite. Si considerano solo i casi di termostatazione limite che provocano lo spegnimento del bruciatore.

Figura 3.17



3.2.3.3.11 "Tempo sbrinamenti"

Tempo di sbrinamento.

Nella schermata di Figura 3.18 *p. 20* viene indicato il tempo con ciclo di defrosting attivo (solo per GAHP A e GAHP-AR).

Figura 3.18



3.2.3.3.12 "Tempo funz. Risc."

Tempo di funzionamento in modalità riscaldamento ambiente.

La schermata è identica a Figura 3.12 p. 19.

3.2.3.3.13 "Tempo funz. ACS"

Tempo di funzionamento in modalità ACS. La schermata è identica a Figura 3.12 *p. 19*.

3.2.3.3.14 "Altri dati"

Altri dati relativi alla macchina selezionata. Per visualizzare i dati di un'altra unità selezionare **D**; per mostrare la seconda schermata "1/2"; "2/2" per passare dalla seconda alla prima schermata.

Non è possibile visualizzare altri dati delle unità di terze parti.

Figura 3.19

,000000



3.2.3.3.15 "Tempo da manutenz."

Tempo trascorso dall'ultima manutenzione effettuata. Nella schermata (Figura 3.20 *p. 20*) vengono indicati:

A sinistra: ore di funzionamento e mesi di calendario trascorsi da ultima manutenzione effettuata; vengono mostrati indipendentemente dal fatto che siano impostati i rispettivi intervalli di manutenzione; inoltre, il loro conteggio prosegue anche oltre la scadenza degli intervalli

Figura 3.22

4 ON Set 10.0 MENU PRINCIPALE EVENTI °C|Mer 10:17:20 DATI FUNZIONALI 01/03/07 09:30:35 Assistenza tecnica 11.0 Out 10.0 () 2 ON Set 65.0 () 51.0 Out 50.0 (\mathbf{i}) ID:003-R E105 ON Storico eventi T EXT elevata Esci ΛM piu' lenu principale Dati funzional Dati funzional: Even. recente

All'interno della schermata è possibile visualizzare tutti i parametri che caratterizzano un evento di warning o d'errore. Tutti gli eventi vengono ordinati cronologicamente dal più recente al meno recente e viene indicata l'ora in cui si verifica l'evento e l'ora di rientro dello stesso. Per ogni evento vengono fornite le seguenti indicazioni come si evince dalla Figura 3.23 *p. 21*: data, ora, ID macchina, codice di errore o warning, eventuale indicazione del modulo ("C" condizionamento, "R" riscaldamento) che ha generato l'evento; l'indicazione ON è relativa alla comparsa dell'evento di warning o d'errore; l'indicazione OFF è relativa alla scomparsa dello stesso. Inoltre, nella zona centrale del display, viene data una

di manutenzione eventualmente impostati.

A destra: ore di funzionamento e mesi di calendario rimanenti fino alla scadenza dei rispettivi intervalli di manutenzione, se impostati. Nel caso uno o entrambi gli intervalli di manutenzione non siano impostati, i dati corrispondenti sono sostituiti da una serie di trattini; in caso di intervallo di manutenzione impostato, il relativo conteggio si arresta al valore 0 alla scadenza dello stesso.

Figura 3.20

00000

ľ	TEMPO M₩[◀ID:000 i)
	Ore funz. da manuten
	000000(rimanen 03000)
	Mesi trasc. da manut
- 1	000(rimanen 012) 🛛 📷 🖉
	Esci 😚

Le operazioni di impostazione degli intervalli di manutenzione e di azzeramento dei contatori delle ore di funzionamento e dei mesi di calendario trascorsi dall'ultimo intervento di manutenzione sono riservate ai CAT. Tali operazioni sono descritte nel Paragrafo 3.3.6 *p. 23*.

3.2.4 "Assistenza tecnica"

Schermata in cui è possibile visualizzare informazioni del CAT più vicino.

Per uscire selezionare

Figura 3.21		
	ASSISTENZA TECN	ICA
	FRANCO ROSSI VIA ROMA 4 MILAN TEL. 0123456789	o
	Esci	4

3.2.5 "Storico eventi"

Per accedere al menu "Storico eventi" dal menu "Dati funzionali":

- 1. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Storico eventi" quindi premere la stessa per accedervi.
- Posizionare il cursore sulle frecce di scorrimento verticale (vedi particolare "D" della Figura 3.23 p. 21) per scorrere gli eventi dal più recente al meno recente.
- 3. Per uscire selezionare

.

breve descrizione del tipo di evento che si è verificato. Tutti gli eventi che si verificano vengono memorizzati nel menu "Storico eventi".

La Figura 3.23 p. 21 mostra la schermata del menu "Storico eventi".

Indicatore del numero di eventi: il primo numero indica la posizione cro-

nologica dell'evento che si sta visualizzando; il secondo indica il numero

Stato dell'evento: ON indica il momento in cui si è verificato l'evento; OFF

Frecce di scorrimento verticale: consentono di visualizzare in modo cronologico gli eventi che si sono verificati sull'impianto

ID macchina o dei DDC sul quale si è verificato l'evento visualizzato

А

Data rilevamento evento

Orario rilevamento evento

totale degli eventi memorizzati dal DDC

indica il momento in cui è rientrato

Descrizione dell'evento

Appartenenza dell'anomalia:

Codice numerico descrittivo del tipo di evento

"C": modulo condizionamento

"R": modulo riscaldamento "S": scheda elettronica

Descrizione della funzione evidenziata con il cursore

Figura 3.23 Esempio di schermata del menu "Storico eventi"



3.3 "GESTIONE MACCHINE"

Il menu consente di eseguire alcune operazioni sulle unità controllate dal DDC.

Ad ogni macchina è associata una schermata all'interno del menu "Gestione macchine" dove si trovano 7 icone che consentono di gestire l'unità.

- lina fiamma della macchina selezionata in caso di blocco.
- ► 🖄 "Reset errori macc." consente di resettare le anomalie presenti nell'unità selezionata (ad eccezione del blocco centralina fiamma).
- ► Esclusione macch." consente di escludere dall'impianto la macchina selezionata.
- **Modif. set param.**" consente di modificare i parametri impostati sulla scheda della macchina. Per consultare l'elenco dei parametri consultare il manuale di installazione dell'unità.
- Set param. default" consente di reimpostare i parametri di default memorizzati all'interno della scheda a bordo macchina.
- **Sbrinam. manuale**" consente di eseguire il ciclo di defrosting per l'unità selezionata (opzione valida solo per

GAHP A e GAHP-AR). L'unità effettuerà un ciclo di defrosting solo se le condizioni sono soddisfatte.

The second secon valore o disattivare gli intervalli di manutenzione espressi in ore di funzionamento e mesi di calendario, e di azzerare i rispettivi contatori del tempo trascorso dall'ultima manutenzione.

Per accedere alle funzioni sopra descritte:

- **1.** Selezionare dalla schermata iniziale per accedere al "Menu principale".
- 2. Dal "Menu principale" selezionare
- **3.** Selezionare l'impianto oppure **
- **4.** Selezionare la macchina utilizzando **└** o **▶**. L'ID dell'unità è indicato tra le frecce.

3.3.1 "Riarmo c. fiamma"

Per eseguire il reset centralina fiamma in caso di blocco fiamma seguire le istruzioni sotto riportate:

- **1.** Posizionare il cursore su \bigstar e premere la manopola per eseguire il reset della centralina fiamma.
- 2. Attendere l'esecuzione dell'operazione. Il successo dell'operazione verrà indicato dal messaggio "Riarmo Ok".
- 3. Per uscire selezionare

Figura 3.24	4			
	°C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ※ 20N Set 65.0 Un 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	SELEZIONE IMPIANTO	GEST.MAXI (???) SELEZIONARE MACCHINA Acchina success.
	CEST.MA (ID:008 1) X+0 X II X III III IIII III IIII IIII IIII	RIARMO 涨 ◀ID:008 i) Attendere Esci	CEST.MA X+0 C C C C C C C C C C C C C	

Non è possibile effettuare il reset centralina fiamma sulle macchine di terze parti.

sotto riportate:

Per uscire selezionare

- 1. Posizionare il cursore su 🖄 e premere la manopola per eseguire il reset degli errori.
- 2. Attendere l'esecuzione dell'operazione. Il successo dell'operazione verrà indicato dal messaggio "Reset Ok".

≓₿

3.3.2 "Reset errori macc."

Per eseguire il reset degli errori dell'unità seguire le istruzioni

Figura 3.25

°C Mer 10:17:20 ☆ 4 ON Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ☆ 2 ON Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	SELEZIONE IMPIANTO	GEST.MA☆↓ ??? SELEZIONARE MACCHINA Macchina success.
CEST.MA☆ (ID:003́i) ★★♦ 🏔 🔜 ४㎡; ८㎡; Reset errori macc.	RIARMO 涨【【ID:008[i】 Attendere Esci	GEST.MA (1D:008 i)	



Il reset errori non opera il reset centralina fiamma.

Non è possibile effettuare il reset errori sulle unità di terze parti.

3.3.3 "Esclusione macch."

Per escludere l'unità dall'impianto seguire le istruzioni sotto riportate:

- Posizionare il cursore su e premere la manopola per eseguire l'esclusione della macchina. Attendere l'esecuzione dell'operazione. Il simbolo indica che la macchina è stata esclusa dall'impianto. Per includere nuovamente l'unità nell'impianto selezionare e premere la manopola. Il simbolo indica che la macchina è inclusa nell'impianto.
- 2. Per uscire selezionare

Figura 3.26

.

°C[Mer 10:17:20 ☆ 4 ON Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ※ 2 ON Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	SELEZIONE IMPIANTO	GEST.MA☆ ◀ ??? ♪ SELEZIONARE MACCHINA ば Macchina success.
GEST.MA (€ ID:003 i) ★+♦ (∴ ID:003 i) C:II (: 003 i) Esclusione macch.	CEST.MA ★+ ★+ Esci		

Quando una macchina è esclusa, il DDC la considera non utilizzabile; inoltre le eventuali anomalie non vengono segnalate.

3.3.4 "Modif. set param." (riservato ai CAT)

L'opzione consente di modificare alcuni parametri impostati sulla scheda della macchina.







Non è possibile effettuare l'operazione "Modif. set param." sulle macchine di terze parti.

3.3.5 "Set param. default" (riservato ai CAT)

L'opzione consente di reimpostare, attraverso il DDC, i parametri di fabbrica memorizzati sulla scheda a bordo macchina.

g	Ŋ	Ŋ	J.
E	E		

Non è possibile effettuare l'operazione "Set param. default" sulle macchine di terze parti.

3.3.6 "Impos interval manut" (riservato ai CAT)

L'opzione, protetta dalla password assistente, consente, selettivamente per ciascuna macchina, di (Figura 3.27 *p. 23*):

Azzerare tramite apposito bottone i contatori delle ore di funzionamento e dei mesi di calendario trascorsi dalla passata manutenzione. Questa operazione viene tipicamente eseguita subito dopo aver effettuato un intervento di manutenzione; essa provoca anche l'aggiornamento della data mostrata a fianco del bottone.

Impostare i valori degli intervalli di manutenzione (ore di funzionamento e mesi di calendario) o disabilitare uno o entrambi (impostando il valore 0; vengono mostrati dei trattini). Se uno specifico intervallo di manutenzione è disabilitato, alla sua scadenza non verrà generato il warning che indica la necessità di effettuare la manutenzione. Questa operazione viene normalmente eseguita una sola volta durante la configurazione del sistema, e solo se è necessario modificare le impostazioni di default.

Di default gli intervalli di manutenzione sono entrambi abilitati ed impostati rispettivamente a 3000 ore di funzionamento e 12 mesi di calendario; tutti i mesi sono considerati di durata pari a 30 giorni.



3.4 "IMPOSTAZ. UTENTE"

Dal menu principale selezionare password utente all'interno della tastiera numerica che compare sullo schermo quindi selezionare L'inserimento di una password errata comporta il ritorno alla schermata del menu principale.

L'ingresso nel menu consente la consultazione/impostazione dei seguenti parametri:

- "Impianti"
- "Preferenze"
- "Esci"
- Figura 3.28



3.4.1 "Impianti"

Per l'accesso al menu "Impianti":

- 1. Selezionare ^I dalla schermata iniziale per accedere al "Menu principale". _____
- 2. Dal "Menu principale" selezionare
- Se richiesta inserire la password utente nella tastiera numerica che compare sul display.

- 4. Selezionare "Impianti" dal menu.
- 5. Selezionare l'impianto per il quale si vuole impostare il parametro: x
 per impianti a due tubi condizionamento/riscaldamento; x
 per l'impianto di produzione di acqua calda; x
 per l'impianto di produzione di acqua refrigerata.

Le voci presenti nel menu sono:

- "Impostazioni acqua"
- "Impostaz. ambiente"
- "Impost. amb. est."
- "Imp mod silenziata"
- ► "Esci"

Figura 3.29



3.4.1.1 "Impostazioni acqua"

Nei paragrafi successivi verranno descritte le logiche di funzionamento del DDC per consentire all'operatore una corretta impostazione dei parametri acqua quali per esempio la temperatura di setpoint.

Per l'accesso a questo menu selezionare "Impostazioni

acqua" dal menu.

3.4.1.1.1 "Condiz./Riscald."

Per l'accesso a guesto menu selezionare dal menu la voce "Condizionamento" o "Riscaldamento" o "Condiz./Riscald.". Le opzioni che è possibile impostare, tramite questo menu, per i servizi di condizionamento/riscaldamento sono:

- "Set Point default"
- "Abilit curva clim."
- "Fasce acqua gen."
- "Fasce acqua parz."

3.4.1.1.1.1

Per impostare la temperatura di setpoint per i servizi di riscaldamento e/o condizionamento seguire le seguenti istruzioni:

"Set Point default"

- 1. Selezionare "Set Point default" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore sul valore di temperatura da modificare: per impianti solo freddo 🕌 comparirà solo il

valore della temperatura di setpoint in condizionamen-

to "Condiz"; per gli impianti solo caldo $\frac{\Box I \Box I}{R}$ comparirà solo il valore della temperatura di setpoint riscaldamen-

to "Riscal."; per gli impianti caldo freddo due tubi compariranno le temperature di setpoint del condizionamento e del riscaldamento ("Condiz." e "Riscal.").

- 3. Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- 4. Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Il setpoint di default viene utilizzato quando le fasce acqua generali sono disabilitate. Altrimenti il setpoint utilizzato in un dato momento è quello definito nella fascia acqua attiva (vedi Paragrafo 3.4.1.1.1.3 p. 25).

Figura 3.30



All'interno della schermata compaiono le temperature di setpoint dell'acqua per il funzionamento in condizionamento e/o riscaldamento a seconda del tipo di impianto configurato.

🐺 Impianto produzione acqua refrigerata

I valore di setpoint rappresenta la temperatura desiderata dell'acqua all'uscita della macchina se nel menu installazione è stata impostata la termostatazione dell'acqua di mandata; in caso contrario la temperatura di setpoint rappresenta la temperatura desiderata dell'acqua di ritorno alla macchina.

Figura 3.31



Impianto produzione acqua calda

Il valore di setpoint rappresenta la temperatura desiderata dell'acqua all'uscita della macchina se nel menu installazione è stata impostata la termostatazione dell'acqua di mandata; in caso contrario la temperatura di setpoint rappresenta la temperatura desiderata dell'acqua di ritorno alla macchina.

Figura 3.32



ा हा । अस्त्र Impianto per la produzione alternata di acqua calda o refrigerata

Setpoint condizionamento: temperatura dell'acqua quando la priorità è la produzione di acqua refrigerata. Setpoint riscaldamento: temperatura dell'acqua guando la priorità è la produzione di acqua calda.

I due setpoint sopra descritti possono fare riferimento alla mandata o al ritorno in funzione delle impostazioni, anche diverse tra loro, fatte nel menu installatore.

Figura 3.33



3.4.1.1.1.2 "Abilit curva clim."

Per abilitare le curve climatiche per i servizi di riscaldamento



e/o condizionamento seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Abilit. curva clim" dal menu.
- Ruotare la manopola e selezionare la voce desiderata. Premere la manopola per abilitare/disabilitare la curva climatica. Il simbolo indica che la curva climatica è abilitata; il simbolo indica che la curva climatica è stata disabilitata
- 3. Per uscire selezionare

L'abilitazione della curva climatica è possibile solo se è

stata preventivamente scelta una modalità difunzionamento che la preveda (Paragrafo 4.4.2.7.10.2 *p. 67*).

Se la curva climatica è abilitata, il setpoint acqua è variabile e viene calcolato dal DDC in base alla curva climatica impostata, alla temperatura esterna ed alla temperatura ambiente richiesta, tenendo in considerazione anche i setpoint acqua massimo e minimo.

Se la curva climatica è disabilitata, verrà invece utilizzato il corrispondente setpoint acqua di default (Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24*).

Figura 3.34

00000



3.4.1.1.1.3 "Fasce acqua gen."

L'opzione consente di gestire la modalità di funzionamento "Fasce acqua generali" dell'impianto relativamente ai servizi di riscaldamento e condizionamento. L'opzione consente all'utente di selezionare fino a 4 intervalli di tempo di accensione dell'impianto all'interno dei quali è possibile definire una temperatura di setpoint dell'acqua. Si possono impostare sino a 4 fasce orarie giornaliere alle quali è possibile abbinare 4 diversi livelli di temperatura. È possibile abilitare/disabilitare ogni fascia programmata senza cancellarla operando sui campi **L** come di seguito descritto. La programmazione

può essere diversificata per i sette giorni della settimana e per i servizi di condizionamento e riscaldamento.

Nel caso di impianti gestiti da più DDC la programmazione delle fasce acqua generali sarà possibile solo dal DDC master. Per programmare le fasce orarie di un giorno tipo seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Fasce acqua gen." dal menu.
- 2. Posizionare il cursore sull'orario di attivazione della prima fascia quindi premere la manopola. Ruotare la manopola per selezionare l'ora di attivazione della prima fascia e premere la stessa per confermare. Il cursore si sposterà automaticamente sull'orario di disattivazione della prima fascia. Procedere come sopra indicato per la

programmazione dell'orario di disattivazione della prima fascia acqua.

- **3.** Impostare la temperatura di setpoint acqua della fascia oraria programmata. Premere la manopola per modificare il valore di temperatura una volta che il cursore sia posizionato sul numero. Ruotare la manopola per modificare il valore. Premere la manopola per confermare.
- 4. Il cursore si sposterà automaticamente su per l'attivazione della fascia programmata. Premere la manopola per abilitare la fascia. Il simbolo indica che la fascia appena programmata è stata abilitata. NOTA: in qualsiasi momento è possibile disabilitare una fascia premendo su . Il simbolo indica che la fascia programmata è stata disabilitata.
- **5.** Se necessario procedere in modo analogo ripetendo i punti 2-3-4 per la programmazione di altre fasce.
- 6. Una volta che le fasce desiderate sono state programmate è possibile passare al giorno successivo selezionando la freccia in alto a destra . Se si vuole copiare la programmazione del giorno precedente selezionare oppure procedere alla programmazione delle fasce orarie desiderate.
- 7. Per uscire selezionare

Figura 3.35

©C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ① 涨 20N Set 65.0 ① In 51.0 Out 50.0 Menu principale △M	MENU PRINCIPALE	ME Pwd Utente _E	IMPOSTAZ. UTENTE Impianti Preferenze Esci Impostaz. utente
SELEZIONE IMPIANTO	IMPOST. IMPIANTO Impostazioni acquaD, Impostaz. ambiente Impost. amb. est. Riscal.(ID: 2)	IMPOSTAZIONI ACQUA Riscaldamento Acqua calda sanit. Esci Riscal.(ID: 2)	IMPOSTAZ. RISCALD. Fasce acqua gen. Fasce acqua parz. Esci Riscal.(ID: 2)
FASCE G涨 ↓ LUN ♪ ♬ 2020200000000000000000000000000000000	FASCE G涨 ↓ LUN ♪ ♪ 07:30 200020 63.0 0 00:00 00:00 65.0 0 00:00 00:00 65.0 0 00:00 00:00 65.0 0 00:00 00:00 65.0 0 0ra OFF fascia 1	FASCE G	FASCE G* ↓ LUN ♪ ♪ 07:30 12:00 63.0 ■ 00:00 00:00 65.0 □ 00:00 00:00 65.0 □ 00:00 00:00 65.0 □ Abilita fascia 1

Sul display, nel caso di una anomalia nella programmazione, vengono visualizzati opportuni messaggi di errore:

- "Fascia di durata nulla!" (o negativa)
- "Fascia sovrapposta!" ad altra fascia abilitata





3.4.1.1.1.4 "Fasce acqua parz."

Opzione programmabile solo per impianti multi-DDC. L'opzione consente di selezionare fino a 4 fasce orarie di funzionamento per ogni giorno della settimana. La programmazione può essere diversificata per i sette giorni della settimana e per i servizi di condizionamento e riscaldamento.

Figura 3.37

FASCE P* LUN	▶ ₫
00:00 02:45 06:38 08:15 14:20 18:07 22:26 24:00	8 2 2 2 1
Abilita fascia 4	

Le fasce parziali controllano solamente le macchine direttamente gestite da uno specifico DDC pertanto a seconda del numero di DDC presenti nell'impianto si potranno verificare due situazioni:

 L'impianto è controllato da un unico DDC. Il DDC verrà definito master di default e sarà possibile utilizzare La Figura 3.36 *p. 26* indica come si presenta il display del DDC al momento della programmazione delle fasce acqua generali.

A Programmazione fasce temperatura acqua generali

- B Orario di accensione della fascia acqua
- C Orario di spegnimento della fascia acqua
- D Simbolo identificativo dell'impianto per il quale si stanno programmando le fasce generali; e per impianto di riscaldamento; e per impianto di condizionamento; nel caso di impianti caldo/freddo due tubi è un bottone che permette di passare da una programmazione all'altra
 - Giorno per il quale sta avvenendo la programmazione delle fasce acqua
- F Frecce di scorrimento per cambiare il giorno
- Pulsante copia giorno precedente su giorno corrente
- H Riquadro per l'attivazione della fascia programmata
 - Temperatura di setpoint per il periodo programmato
 - Descrizione della funzione evidenziata con il cursore
 - Fasce orarie di accensione/spegnimento

solamente le fasce acqua generali.

L'impianto è controllato da più di un DDC (master e slave). In questo caso solo uno tra i DDC installati sarà definito master e con questo sarà possibile programmare le fasce generali per il controllo dell'intero impianto e le fasce parziali per il controllo delle unità direttamente gestite dal DDC master. Sul/sui DDC slave sarà possibile programmare le fasce parziali con lo scopo di controllare solamente le macchine connesse allo specifico DDC slave. Il gruppo di macchine gestito da uno specifico DDC funzionerà nell'intersezione tra le fasce orarie generali e quelle parziali impostate su di esso. Ad esempio se sul DDC master è stata impostata una fascia 0-10 generale e su un DDC slave una fascia parziale 6-12 le unità gestite da questo DDC slave avranno il consenso on solo tra le 6 e le 10.

Per programmare le fasce orarie di un giorno tipo seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Fasce acqua parz." dal menu.
- Posizionare il cursore sull'orario di attivazione della prima fascia quindi premere la manopola. Ruotare la manopola



per selezionare l'ora di attivazione della prima fascia e premere la stessa per confermare. Il cursore si sposterà automaticamente sull'orario di disattivazione della prima fascia. Procedere come sopra indicato per la programmazione dell'orario di disattivazione della prima fascia acqua.

- 3. Il cursore si sposterà automaticamente su □ per l'attivazione della fascia programmata. Premere la manopola per abilitare la fascia. Il simbolo □ indica che la fascia appena programmata è stata abilitata. NOTA: in qualsiasi momento è possibile disabilitare una fascia premendo su □. Il simbolo □ indica che la fascia programmata è stata disabilitata.
- **4.** Se necessario procedere in modo analogo ripetendo i punti 2 e 3 per la programmazione di altre fasce.
- 5. Una volta che le fasce desiderate sono state programmate

è possibile passare al giorno successivo selezionando la freccia in alto a destra . Se si vuole copiare la programmazione del giorno precedente selezionare oppure procedere alla programmazione delle fasce orarie desiderate.

6. Per uscire selezionare

In un dato momento il setpoint utilizzato è quello impostato per la fascia temperatura acqua generale attiva in quel momento o il setpoint di default se le fasce acqua generali sono disabilitate.

Non è possibile utilizzare né le fasce acqua generali né quelle parziali contemporaneamente con la modalità curva climatica.

Figura 3.38

°C Mer 10:17:20 ☆ 4 ON Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ☆ 2 ON Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	ME Pud Utente _E 1 ******* 789+ 456+ Impos	IMPOSTAZ. UTENTE Impianti Preferenze Esci Impostaz. utente
SELEZIONE IMPIANTO	IMPOST. IMPIANTO Impostazioni acqua Impostaz. ambiente Impost. amb. est. Riscal.(ID: 2)	IMPOSTAZIONI ACQUA Riscaldamento Acqua calda sanit. Esci Riscal.(ID: 2)	IMPOSTAZ. CONDIZ. Fasce acqua gen. Fasce acqua parz. Esci Condiz.(ID: 4)
FASCE P☆ ↓ LUN ♪ ♬ 20970300:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 0ra ON fascia 1	FASCE P☆↓ LUN ♪ ♬ 08:10 対3月23 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ Ora OFF fascia 1	FASCE P☆ ↓ LUN ♪ ♪ 08:10 13:00 ■ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ Abilita fascia 1 ♣	FASCE P☆ 4 LUN ♪ ♬ 08:10 13:00 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ 00:00 00:00 □ Salva ed esci

3.4.1.1.2"Acqua calda sanit."

Per l'accesso a questo menu selezionare dal menu la voce "Acqua calda sanit.".

Le opzioni che è possibile impostare, tramite questo menu, per i servizi di produzione ACS sono:

- "Fasce acq imp base" (fasce acqua impianto ACS base)
- "Fasce acq. imp sep" (fasce acqua impianto ACS separabile)



Le fasce acqua ed il relativo setpoint vengono presi in considerazione solo se sul dispositivo RB100 o RB200 (indispensabile per il controllo dell'ACS) si imposta il parametro "Tipo di ingresso di setpoint per il servizio ACS" come "digitale con setpoint su DDC".

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

Si possono impostare sino a 4 fasce orarie giornaliere alle quali è possibile abbinare 4 diversi livelli di temperatura. È possibile abilitare/disabilitare ogni fascia programmata senza cancellarla operando sui campi 🗹 come di seguito descritto. La programmazione può essere diversificata per i sette giorni della settimana.

Nel caso di impianti gestiti da più DDC la programmazione delle fasce acqua sarà possibile solo dal DDC master.

3.4.1.1.2.1 "Fasce acq imp base"

L'opzione consente di gestire la modalità di funzionamento "Fasce acqua impianto ACS base" del servizio ACS base. L'opzione consente all'utente di selezionare fino a 4 intervalli di tempo di accensione dell'impianto all'interno dei quali è possibile definire una temperatura di setpoint dell'acqua. Per programmare le fasce orarie di un giorno tipo seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Fasce acq imp base" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore sull'orario di attivazione della prima fascia quindi premere la manopola. Ruotare la manopola per selezionare l'ora di attivazione della prima fascia e premere la stessa per confermare. Il cursore si sposterà automaticamente sull'orario di disattivazione della prima fascia. Procedere come sopra indicato per la programmazione dell'orario di disattivazione della prima fascia acqua.
- 3. Impostare la temperatura di setpoint acqua della fascia oraria programmata. Premere la manopola per modificare il valore di temperatura una volta che il cursore sia posizionato sul numero. Ruotare la manopola per modificare

il valore. Premere la manopola per confermare.

- 4. Il cursore si sposterà automaticamente su ber l'attivazione della fascia programmata. Premere la manopola per abilitare la fascia. Il simbolo 🕑 indica che la fascia appena programmata è stata abilitata. NOTA: in gualsiasi momento è possibile disabilitare una fascia premendo su 🗹. Il simbolo 凵 indica che la fascia programmata è stata disabilitata.
- 5. Se necessario procedere in modo analogo ripetendo i

Figura 3.39

°C|Mer_10:17:20 4 ON Set 10.0 IMPOSTAZ. UTENTE Impianti 10.0 0 (\mathbf{i}) 11.0 Out 789 In Preferenze $\langle \Phi \rangle$ 456+ ж 20N Set 65.0 Esci ÷∭ 50.0 51.0 Out 1230 ≙ĭ Menu principale Impostaz. utente Impostaz. utente Impos SELEZIONE IMPIANTO IMPOST. IMPIANTO IMPOSTAZIONI ACQUA IMPOSTAZIONI ACS Fasce acq imp base Fasce acq. imp sep Impostazioni acqua Condiz./Riscald. Impostaz. ambiente Acqua calda sanit. ж Impost. amb. est. Esci Esci Riscal.(ID: Cond./Risc.(ID: (ID: 4) 2) Cond./Risc.(ID: 4) 4) ACS BAS ≁[4 LUN ▶] @ <u>ACS BAS</u>≁∐∢<u>LUN</u>▶∐∄₽ ACS BAS ≁ 🛛 🔶 LUN 🕨 🎰 ACS BAS 🏞 📢 LUN 🌔 🗗 1911919 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 07:00 10:00 **65.0** □ 00:00 00:00 65.0 □ 00:00 00:00 65.0 □ 07:00 10:00 00:00 00:00 00:00 00:00 70.0 65.0 65.0 07:00 10**1**010 00:00 С 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 65.0 00:00 00:00 65 .0 🗖 00:00 00:00 65 .0 🗆 00:00 00:00 65 .0 4 4 Ora ON fascia 1 Ora OFF fascia 1 Set Point 1 (°C) Abilita fascia

La Figura 3.40 p. 28 indica come si presenta il display del DDC al momento della programmazione delle fasce acqua dell'impianto ACS base.

Sul display, nel caso di una anomalia nella programmazione,

Figura 3.40 Schermata per la programmazione delle fasce acqua impianto ACS base

Programmazione fasce acqua impianto ACS base А F С Е G В Orario di accensione della fascia acqua С Orario di spegnimento della fascia acqua D Simbolo che identifica che l'impianto per il quale si stanno programmando le fasce è l'impianto ACS 🛛 🕂 70.0 년 :30 :00 ø Е Giorno per il quale sta avvenendo la programmazione delle fasce 65.0 ମ 16:00 20:00 Н Κ acqua 00:00 00:00 65.0 🗆 F Frecce di scorrimento per cambiare il giorno 00:00 65.0 🗆 00:00 G Pulsante copia giorno precedente su giorno corrente Н Riquadro per l'attivazione della fascia programmata J Salva ed esci L Temperatura di setpoint per il periodo programmato Descrizione della funzione evidenziata con il cursore В С I Κ Fasce orarie di accensione/spegnimento

3.4.1.1.2.2

"Fasce acq. imp sep"

L'opzione consente di gestire la modalità di funzionamento "Fasce acqua impianto ACS separabile" del servizio di produzione ACS separabile. L'opzione consente all'utente di selezionare fino a 4 intervalli di tempo di accensione dell'impianto all'interno dei quali è possibile definire una temperatura di setpoint dell'acqua.

Per programmare le fasce orarie di un giorno tipo seguire le sequenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Fasce acq. imp. sep" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore sull'orario di attivazione della prima fascia quindi premere la manopola. Ruotare la manopola per selezionare l'ora di attivazione della prima fascia e premere la stessa per confermare. Il cursore si sposterà

punti 2-3-4 per la programmazione di altre fasce.

- 6. Una volta che le fasce desiderate sono state programmate è possibile passare al giorno successivo selezionando la freccia in alto a destra 🕑. Se si vuole copiare la programmazione del giorno precedente selezionare 🗗 oppure procedere alla programmazione delle fasce orarie desiderate.
- **7.** Per uscire selezionare

- vengono visualizzati opportuni messaggi di errore:
- "Fascia di durata nulla!" (o negativa)
- "Fascia sovrapposta!" ad altra fascia abilitata

automaticamente sull'orario di disattivazione della prima fascia. Procedere come sopra indicato per la programmazione dell'orario di disattivazione della prima fascia acqua.

- 3. Impostare la temperatura di setpoint acqua della fascia oraria programmata. Premere la manopola per modificare il valore di temperatura una volta che il cursore sia posizionato sul numero. Ruotare la manopola per modificare il valore. Premere la manopola per confermare.
- 4. Il cursore si sposterà automaticamente su 🔲 per l'attivazione della fascia programmata. Premere la manopola per abilitare la fascia. Il simbolo 🕑 indica che la fascia appena programmata è stata abilitata. NOTA: in qualsiasi



momento è possibile disabilitare una fascia premendo su 🖳 . Il simbolo 🛄 indica che la fascia programmata è stata disabilitata.

- 5. Se necessario procedere in modo analogo ripetendo i punti 2-3-4 per la programmazione di altre fasce.
- 6. Una volta che le fasce desiderate sono state programmate

Figura 3.41

è possibile passare al giorno successivo selezionando la freccia in alto a destra **b**. Se si vuole copiare la programmazione del giorno precedente selezionare 📴 oppure procedere alla programmazione delle fasce orarie desiderate.

7. Per uscire selezionare



Sul display, nel caso di una anomalia nella programmazione, vengono visualizzati opportuni messaggi di errore:

La Figura 3.42 p. 29 indica come si presenta il display del DDC al momento della programmazione delle fasce acqua

- "Fascia di durata nulla!" (o negativa)
- "Fascia sovrapposta!" ad altra fascia abilitata impianto ACS separabile.



3.4.1.2 "Impostaz. ambiente"

All'interno di questo menu si impostano tutti i parametri necessari nel caso si utilizzi la termostatazione ambiente (temperatura ambiente interno da climatizzare). È necessario il collegamento di una sonda di temperatura ambiente, disponibile come optional OSND007, per questa modalità di funzionamento.

Per accedere al menu "Impostaz. ambiente" prima è necessario configurare i consensi in modalità "TAmb" o "CrvC" (Paragrafo 4.4.2.7.10.2 p. 67).

I parametri programmabili per questa condizione di funzionamento sono:

- "Differenziale"
- "Set Points cronot."
- "Cronotermostato"

Per l'accesso a questo menu selezionare dal menu la voce

- Programmazione fasce impianto ACS separabile
- Orario di accensione della fascia acqua
- Orario di spegnimento della fascia acqua
- Simbolo che identifica che l'impianto per il quale si stanno program-
- mando le fasce è l'impianto ACS 🛛 🕂
- Giorno per il quale sta avvenendo la programmazione delle fasce acqua
- Frecce di scorrimento per cambiare il giorno
- Pulsante copia giorno precedente su giorno corrente
- Riquadro per l'attivazione della fascia programmata
- Temperatura di setpoint per il periodo programmato
- Descrizione della funzione evidenziata con il cursore
- Fasce orarie di accensione/spegnimento

"Impostaz. ambiente".

Figura 3.43



3.4.1.2.1 "Differenziale"

All'interno della schermata viene visualizzato i valore del differenziale impostato per il funzionamento in riscaldamento e/o in condizionamento in base al tipo di impianto configurato.

, MMM Questa impostazione è disponibile solo in modalità "TAmb"; è disabilitata in modalità "CrvC".

Figura 3.44

IMPOSTAZ. AMBIENTE		1
Differenziale Set Points cronot. Cronotermostato		
Condiz.(ID: 4)	4	J

Per impostare il o i valori del differenziale della temperatura aria ambiente procedere come di seguito descritto. 1. Selezionare "Differenziale" dal menu.

- Posizionare il cursore sul valore da modificare ("Condiz." o "Riscal.").
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- **4.** Ruotare la manopola per modificare il valore del differenziale.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

I valori consigliati per il differenziale della temperatura ambiente sono 1 °C per il condizionamento, -1 °C per il riscaldamento.



MMM



3.4.1.2.2 "Set Points cronot."

L'opzione consente di impostare tre valori di temperatura ambiente per il funzionamento in condizionamento e tre valori di temperatura per il funzionamento in riscaldamento che verranno poi utilizzati e selezionati durante la programmazione del cronotermostato ambiente.

I tre livelli di temperatura fanno riferimento alla temperatura dell'aria all'interno dell'ambiente da climatizzare e/o riscaldare.

T1 corrisponde al livello di servizio minimo (temperatura più bassa in riscaldamento, temperatura più alta in condizionamento) di conseguenza è possibile impostare solo valori che rispettino tali condizioni (riscaldamento: T1 \leq T2 \leq T3; condizionamento: T3 \leq T2 \leq T1).

Figura 3.46



Per impostare le tre temperature seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Selezionare "Set Points cronot." dal menu.
- **2.** Posizionare il cursore sul primo valore di temperatura in alto a sinistra della schermata.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- **6.** Ripetere le ultime 3 operazioni per impostare le altre temperature.
- 7. Per uscire selezionare

Figura 3.47 4 ON Set 10.0 11.0 Out 10.0 2 ON Set 65 C Mer 10:17:20 PRINCIPALE ME Pwd Utente IMPOSTAZ. UTENTE 4 ON Impianti S; FIL (i) (i) 789 🗗 Preferenze 20N Set 65.0 () 51.0 Out 50.0 ж 456+ Esci ≠∥ ≠₿ 1230 \wedge Ē utente lenu principale Impostaz Impo Impostaz. SET POINTS CRONOTERM. SELEZIONE IMPIANTO IMPOST. IMPIANTO IMPOSTAZ. AMBIENTE Condiz. Riscal. Impostazioni acqua Differenziale 29.0T1: 27.0T2: 10.0 T1: T2: Impostaz. ambiente Set Points cronot 19.0 Impost. amb. est. Cronotermostato ΤЗ: 25.0T3: 21.0 ÷₿ Cond./Risc.(ID: 4) 🐗 Condiz.(ID: 4) Condiz.(ID: 4) Esci



3.4.1.2.3 "Cronotermostato"

L'impiego del cronotermostato consente di selezionare fino a 3 livelli di Temperatura T1, T2 e T3 (es. T3 diurna, T2 notturna e T1 antigelo) più lo spegnimento (OFF) per ogni periodo selezionato. È possibile programmare un totale di 48 periodi della durata di 30 min ciascuno ad ognuno dei quali è possibile attribuire un determinato livello di temperatura (T1, T2, T3 e OFF).

La Figura 3.48 *p. 31* mostra un esempio di programmazione per un giorno tipo. Il cronotermostato consente di impostare un valore di temperatura (T1, T2, T3 oppure OFF) per ogni mezz'ora del giorno.

Affinché l'impianto possa funzionare nella modalità "Cronotermostato" occorre collegare al DDC la sonda di temperatura ambiente, disponibile come optional OSND007.

Figura 3.48



Fascia oraria Livello di temperatura (T1, T2, T3, OFF) per il funzionamento in riscaldamento.

- Indica che si sta programmando il cronotermostato per il funzionamento in condizionamento.
- Consentono di cambiare il giorno per il quale si sta programmando il cronotermostato.
- MAR Indica il giorno per il quale sta avvenendo la programmazione.
- Copia giorno prec.", consente di copiare su questo giorno la programmazione fatta per il giorno precedente.
- "Abil. copia perio.", consente di copiare rapidamente il livello di temperatura ambiente impostato per un periodo su uno o più periodi ad esso adiacenti.
- ► Frecce A ▲ , consentono di selezionare uno dei 48 periodi disponibili, uno ogni mezz'ora.
- ► Frecce B I →, consentono di impostare un livello di temperatura per il periodo selezionato.

La piccola freccia (riferimento J, Figura 3.49 *p. 31*) posta tra le due righe orizzontali indica per quale periodo di mezz'ora sta avvenendo la programmazione.

La Figura 3.49 *p. 31* mostra la schermata per la programmazione del cronotermostato settimanale. Nella Figura sono mostrati tutti i pulsanti e i simboli utilizzati per consentire la programmazione.

- Descrizione delle icone presenti nella schermata principale:
- Indica che si sta programmando il cronotermostato

Figura 3.49 Schermata per la programmazione del cronotermostato ambiente



Per eseguire la programmazione del cronotermostato seguire le istruzioni sotto riportate:

- 1. Selezionare "Cronotermostato" dal menu.
- Solo per impianto caldo/freddo 2 tubi: selezionare il pulsante B per sceglier la modalità di funzionamento per la quale programmare il cronotermostato: per riscaldamento, per condizionamento.
- Selezionare una delle frecce D come indicato in Figura 3.49 p. 31 per scegliere il giorno della settimana; all'interno delle due frecce ci sarà l'indicazione del giorno selezionato (▲LUN▲).

 Frecce per la selezione del periodo precedente o successivo: ogni periodo ha la durata di 30 min. È possibile la programmazione di 48 periodi

- Simbolo identificativo del tipo di impianto: è possibile programmare il cronotermostato per il funzionamento in condizionamento e/o riscaldamento
- Giorno per il quale sta avvenendo la programmazione
- Frecce di selezione giorno precedente o successivo
- Pulsante copia giorno precedente su giorno corrente
- Frecce per la selezione del setpoint da impostare per il periodo selezionato (T1, T2, T3, OFF)
- Pulsante abilitazione copia periodo
- Temperatura di setpoint del periodo indicato
- Periodo per cui sta avvenendo la programmazione
- Indicatore del periodo per cui sta avvenendo la programmazione Livello di temperatura impostato

J, Figura 3.49 *p. 31*) indicherà il periodo che si vuole programmare.

- 5. Selezionare il livello di temperatura di setpoint per il periodo: è possibile selezionare tre livelli di temperatura e lo spegnimento dell'impianto. Posizionare il cursore su una delle frecce F (T =) e premere la manopola per cambiare la temperatura di setpoint. In corrispondenza del simbolo compariranno dei quadratini neri in funzione del livello selezionato: Funzionamento in riscaldamento: livello T3; livello T2; livello T1; OFF. Funzionamento in condizionamento: livello T3; livello T2; livello T3;
- **6.** Selezionare un altro periodo con le frecce A e ripetere l'operazione al punto precedente.

- 7. Se si vuole impostare lo stesso livello di temperatura per un certo numero di periodi adiacenti, abilitare la funzione copia periodo utilizzando il pulsante copia periodo
 Il simbolo indica che il pulsante copia periodo è stato abilitato. L'utilizzo di questa funzione consente di velocizzare le operazioni di programmazione del cronotermostato: per copiare il livello di temperatura sui periodi adiacenti è infatti sufficiente utilizzare le frecce A. Per
- disabilitare la funzione premere il pulsante
- 8. Una volta terminata la programmazione per i 48 periodi selezionare una delle frecce per cambiare giorno. Nel caso in cui si vogliano programmare i 48 periodi nello stesso modo del giorno precedente utilizzare il pulsante copia giorno precedente en la companya del giorno precedente del giorno precedente utilizzare il pulsante copia giorno precedente en la companya del giorno precedente de
- **9.** Completata la programmazione per tutti i giorni della settimana uscire selezionando

Figura 3.50



3.4.1.3 "Impost. amb. est."

All'interno di questo menu si impostano tutti i parametri per il modo di funzionamento "TEst" (temperatura esterna).

Per accedere al menu "Impost. amb. est." prima è necessario configurare i consensi in modalità "TEst" o "CrvC" (Paragrafo 4.4.2.7.10.2 *p. 67*).

I parametri programmabili in questa condizione di funzionamento sono:

- "Set Point"
- "Differenziale"

Per l'accesso a questo menu selezionare dal menu la voce "Impost. amb. est.".

Figura 3.51



3.4.1.3.1 "Set Point"

L'opzione consente di definire i valori della temperatura

esterna nel funzionamento in condizionamento e/o riscaldamento nella modalità "TEst" (temperatura ambiente esterno).

Figura 3.52



Seguono le istruzioni per l'impostazione della temperatura esterna:

- 1. Selezionare "Set point" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore da modificare ("Condiz." e/o "Riscal.").
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare



Figura 3.	53	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	°C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ☆ 20N Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	ME Pwd Utente _E	IMPOSTAZ. UTENTE Impianti Preferenze Esci Impostaz. utente
	SELEZIONE IMPIANTO	IMPOST. IMPIANTO Impostazioni acqua Impostaz. ambiente Impost. amb. est. Condiz.(ID: 4)	IMPOST. AMB. EST. Set Point Differenziale Esci Condiz.(ID: 4)	SET POINT TEMP. EST. Condiz. Riscal. 25.0 13.0 Esci

3.4.1.3.2 "Differenziale"

L'impostazione di questo parametro è necessaria per il modo di funzionamento "TEst" (temperatura esterna).

All'interno della schermata viene visualizzato i valore del differenziale impostato per il funzionamento in riscaldamento e/o in condizionamento in base al tipo di impianto configurato.

Figura 3.54



Per impostare il o i valori del differenziale della temperatura aria esterna procedere come di seguito descritto.

- 1. Selezionare "Differenziale" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore da modificare ("Condiz." e/o "Riscal.").
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- **4.** Ruotare la manopola per modificare il valore del differenziale.
- 5. Premere la manopola <u>per c</u>onfermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Figura 3.55



3.4.1.4 "Imp mod silenziata"

All'interno di questo menu si impostano tutti i parametri per la gestione della modalità silenziata.

Per accedere al menu "Imp mod silenziata" è necessario abilitare la funzione a livello installatore, nel menu installazione impianto (Paragrafo 4.4.2.5 *p. 58*).

Questa modalità permette, in particolari fasce orarie, di ridurre il livello sonoro dei ventilatori delle macchine.

Le impostazioni programmabili in questa condizione di funzionamento sono:

- "Opzioni"
- "Fasce orarie"

Figura 3.56 Impostazioni modalità silenziata



Relativamente alla modalità silenziata si distinguono tre tipologie di macchine:

- Macchine senza ventilatore (GAHP GS/WS, AY00-120, AY 35, AY 50, caldaie di terze parti): non producendo rumore di ventilazione, funzioneranno sempre regolarmente.
- Macchine con ventilatore silenziabile (GAHP A con ventilatore brushless): possono essere silenziate o disabilitate (serve firmware S61 3.027 o superiore). Se disabilitate saranno sempre spente durante la modalità silenziata,

altrimenti funzioneranno in modo silenziato.

Macchine con ventilatore standard (GA ACF, chiller di terze parti, GAHP-AR): possono essere abilitate o disabilitate. Se disabilitate saranno sempre spente durante la modalità silenziata (caso tipico), altrimenti funzioneranno regolarmente anche durante la modalità silenziata.

Dal menu "Opzioni" della modalità silenziata è possibile impostare il comportamento delle macchine con ventilatore durante le fasce orarie in cui la modalità è attiva.

3.4.1.4.1 "Opzioni"

Nel menu "Opzioni" è possibile abilitare la modalità silenziata a livello utente.

In caso di abilitazione è possibile accedere alla seconda pagina (Figura 3.57 *p. 34*) in cui si può impostare il comportamento delle macchine con modalità silenziata (ventilatore silenziabile) e di quelle senza modalità silenziata (ventilatore standard) in base alle regole esposte nel Paragrafo 3.4.1.4 *p. 33*.



Figura 3.57 Opzioni modalità silenziata



3.4.1.4.2"Fasce orarie"

È possibile selezionare fino a 4 fasce orarie di funzionamento in modalità silenziata per ogni giorno della settimana. La programmazione può essere diversificata per i sette giorni della settimana e per i servizi di condizionamento e riscaldamento. L'impostazione delle fasce della modalità silenziata segue le stesse regole delle "Fasce acqua parziali" (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).

Per uscire selezionare

Figura 3.58 Fasce orarie modalità silenziata



3.4.2 "Preferenze"

Dal menu "Impostaz. utente" selezionare "Preferenze" per accedere al menu a tendina dove è possibile impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Lingua"
- "Data e ora"
- "Unita' mis. temp." (unità di misura della temperatura)
- ▶ "Beeper allarmi"

"Opzioni display"

"Impost. pwd utente" (impostazione password utente)

.....

Figura 3.59



Per l'accesso al menu "Preferenze":

- 1. Selezionare 🕅 dalla schermata iniziale per accedere al "Menu principale".
- 2. Dal "Menu principale" selezionare
- **3.** Se richiesta inserire la password utente nella tastiera numerica che compare sul display.
- 4. Selezionare "Preferenze" dal menu.

3.4.2.1 "Lingua"

Le lingue disponibili per la visualizzazione delle indicazioni sul display, sono: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Selezionare "Esci" per ritornare all'elenco delle preferenze.

Figura 3.60



Nel caso si impostasse la lingua sbagliata, attendere alcuni minuti affinché il DDC si riporti automaticamente alla schermata principale quindi procedere come segue:

- Selezionare dalla schermata iniziale per accedere al "Menu principale".
- 2. Dal "Menu principale" selezionare
- **3.** Posizionare il cursore ruotando la manopola sulla seconda voce del menu quindi premere la manopola.
- **4.** Comparirà un secondo menu dal quale basterà selezionare la prima voce premendo la manopola.
- 5. Attendere il passaggio alla lingua selezionata.
- 6. Per uscire selezionare

3.4.2.2 "Data e ora'

Figura 3.61

		DATA E ORA	
C)ata	Lun 09/02/2004	
C	Dra	12:40	
I	ins.	data corrente 4	

Nella schermata è possibile visualizzare e modificare l'ora e la data corrente.

Per modificare l'ora e la data corrente seguire le istruzioni sotto riportate:

- 1. Selezionare "Data e ora" dal menu.
- **2.** Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul valore da modificare.
- **3.** Premere la manopola e il valore selezionato comincerà a lampeggiare.



- **4.** Ruotare la manopola per cambiare il valore e premere la stessa per confermare.
- 5. Per uscire selezionare

L'orologio viene riavviato una volta che è stato premuto il pulsante e se è stato selezionato almeno uno dei due campi.

10.0 PC|Mer 10:17:20 PRINCIPAL Uten IMPOSTAZ. UTENTE Рыл 4 ON Set Impianti (i) ള (i) 10.0 O 789 11.0 Out Preferenze 65.0 (小 20N Set 456+ ¢₿ Esci In 51.0 Out 50.0 1230 "∆∎ Impostaz IMPO: Impostaz. utente Menu principale utente DATA E ORA DATA E ORA DATA E ORA PREFERENZE Data <u>Mer 05/11/2003</u> Data Mer 05/11/2003 Data Mer 05/11/2003 .ingua 12140 Ora 13:52 Ora 12:39 Data e ora Ora. Unita' mis. temp Impostaz. utente Ins. data corrente 📢 Ins. ora corrente Esci

Per modificare il contrasto:

lampeggiare.

sto scelto.

Figura 3.65

utente.

sotto riportate:

confermare.

confermare.

Per uscire selezionare

Posizionare il cursore sul valore di contrasto.

3. Ruotare la manopola per modificare il valore.

inattività della manopola di selezione.

Esci

3.4.2.6 "Impost. pwd utente"

48

2. Premere la manopola e il numero comincerà a

4. Premere la manopola per confermare il valore di contra-

5. Selezionando "Illum. sempre ON" la retroilluminazione

OPZIONI DISPLAY Contrasto(1..14):

L'opzione consente di impostare/disabilitare la password

Per l'impostazione della password utente seguire le istruzioni

2. Inserire la password richiesta e selezionare 土 per

3. Ripetere la nuova password e selezionare 💾 per

1. Selezionare "Impost. pwd utente" dal menu.

Illum. sempre

6

□ **¢**∭

rimane accesa altrimenti si spegnerà dopo 15 minuti di

999999

3.4.2.3 "Unita' mis. temp."

Sulla schermata viene visualizzata l'unità di misura corrente della temperatura. Per modificare l'unità di misura posizionare il cursore su 🗹 e premere la manopola per confermare.

Per uscire selezionare

•••••

Figura 3.63



3.4.2.4 "Beeper allarmi"

Il DDC è dotato di emettitore acustico che si attiva ogni qualvolta si verifica un allarme di funzionamento delle unità gestite. Per disattivare il beeper selezionare **e** e premere la manopola per visualizzare **a**.

Per uscire selezionare





3.4.2.5 "Opzioni display"

L'opzione consente di modificare il contrasto del display grafico.

Figura 3.66



Figura 3.62

Manuale di installazione, uso e programmazione – DDC

Una volta abilitata la password sarà necessario inserirla tutte le volte che si vorrà accedere al menu "Impostaz. utente"

Ogni volta che si inserisce la password essa rimarrà abilitata per 10 minuti a partire da quando si esce dal menu.

Di seguito sono riportate le istruzioni per modificare o disabilitare la password utente.

- 1. Selezionare "Impost. pwd utente" dal menu.
- Solo se è già presente una password utente sulla schermata del DDC comparirà una tastiera numerica all'interno della quale introdurre la vecchia password e poi selezionare e per confermare.

3

- Inserire la nuova password e selezionare per confermare.
- **4.** Inserire nuovamente la nuova password e selezionare per confermare.





Per disabilitare la password, ai punti 3 e 4 non introdurre una nuova password ma selezionare solo

. Nel caso in cui la password utente venga disabilitata non sarà più necessario inserirla per accedere al menu "impostaz. utente".

Nel caso in cui venga introdotta una password sbagliata premere 🛃 e il DDC ritornerà al menu precedente.



©ROBUR
4 INSTALLAZIONE

4.1 COLLEGAMENTI DDC

Prima di procedere con le operazioni di realizzazione dell'impianto elettrico, leggere attentamente il Paragrafo III *p. 5* che fornisce importanti sulle norme e sulla sicurezza. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

4.1.1 Generalità

Il collegamento del DDC prevede:

- ► L'alimentazione elettrica del DDC.
- Il collegamento del DDC e di tutte le unità, attraverso un cavo CAN bus.
- Collegamenti opzionali (Paragrafo 4.1.2 *p. 38*): consenso esterno, sonda esterna/interna, allarme generale e protocollo Modbus.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di collegamento del DDC, disinserire l'alimentazione elettrica alle unità agendo sull'interruttore generale predisposto a cura dell'installatore elettrico.

4.1.1.1 Alimentazione elettrica del DDC

Il DDC deve essere alimentato con un trasformatore di sicurezza 230/24 Vac - 50/60 Hz di potenza non inferiore a 20 VA (non fornito); in particolare tale trasformatore deve rispondere alla norma EN 61558-2-6.

Utilizzare un cavo elettrico 3x0,75 mm² ed effettuare i collegamenti sui morsetti del connettore a 4 poli posto in basso a sinistra (lato posteriore) del DDC, rispettando la polarità come nello schema seguente:

- morsetto 1 = 24 V
- ► morsetto 2 = 0 V
- morsetto 3 = terra

La lunghezza massima specificata per questo cavo è 1 m.



Il DDC è inoltre provvisto di una batteria tampone che, nel caso in cui manchi l'alimentazione elettrica, è in grado di mantenere in memoria i valori impostati; la durata della batteria tampone è di ca. 7 anni, trascorsi i quali è necessario provvedere alla sua sostituzione (rivolgendosi al CAT Robur).

Figura 4.1 Alimentazione elettrica del DDC



AL = Alimentazione elettrica 24 Vac - connettore 4 poli

1 = 24 Vac
 2 = 0 Vac

DDCTR = Trasformatore di sicurezza (240/24 Vac - 50/60 Hz - min 20 VA)

4.1.1.2 Collegamento del DDC alle unità

Il DDC deve essere collegato alle unità attraverso un cavo CAN bus, in modo da creare una rete di comunicazione dati, caratterizzata da una serie di "n" nodi come riportato negli esempi di Figura 4.2 *p. 38* o Figura 4.3 *p. 38*.







Per lunghezza complessiva del cavo fino a 200 m e rete di comunicazione con massimo 4 nodi (esempio: 1 DDC collegato a 1 RTCF 180-00) è utilizzabile un semplice cavo schermato 3x0,75 mm²; per tutti gli altri casi prevedere il cavo CAN bus disponibile come optional OCVO008 o seguire le specifiche sotto riportate.

Tabella 4.1 Tipi di cavi CAN bus

Nome cavo	Segnali / Colore			Lunghezza massima	Nota
Robur					Codice entional OCV/0000
ROBUR NETBUS	H = NERO	L = BIANCO	GND = MARRONE	450 m	Cource optional OCVO008
Honeywell SDS 1620					
BELDEN 3086A				450 m	
TURCK tipo 530	H = NEKO	L = BIAINCO	GIND = MARROINE	450 m	
DeviceNet Mid Cable					In tutti i casi ii quarto conduttore non
TURCK tipo 5711	H = BLU	L = BIANCO	GND = NERO	450 m	deve essere utilizzato
Honeywell SDS 2022					
TURCK tipo 531	H = NERO	L = BIANCO	GND = MARRONE	200 m	

Gli schemi e le modalità per il collegamento del DDC alle unità o ad altri dispositivi Robur sono contenuti negli specifici manuali forniti a corredo delle unità stesse. Per l'operazione di collegamento del DDC si rimanda quindi a questa specifica documentazione.

4.1.2 Connessioni del DDC

Nella parte posteriore del DDC sono collocati i seguenti morsetti di connessione (Figura 4.4 *p. 39*):

- Connettore a 2 poli per eventuale collegamento di una sonda temperatura aria ambiente fornita come optional (particolare A, Figura 4.4 *p. 39*).
- Connettore a 3 poli per i contatti del relè segnalazione



00000

allarmi (particolare B, Figura 4.4 p. 39).

- Connettore a 4 poli per alimentazione 24 Vac. Il DDC è alimentato da un trasformatore con singolo secondario da 24 Vac, 50/60Hz (particolare C, Figura 4.4 p. 39).
- Connettore a 6 poli per eventuale collegamento consensi di funzionamento esterni (particolare D, Figura 4.4 p. 39).
- Connettore CAN bus a 3 poli per collegamento del DDC con le unità (particolare E, Figura 4.4 p. 39).

Nella parte frontale del DDC è collocato il connettore standard 9 pin maschio (porta seriale RS232) per collegamento seriale ad un PC (Figura 2.1 *p. 9*).

In particolari applicazioni può essere richiesta una segnalazione esterna di allarme per alta temperatura

Figura 4.4 Vista posteriore del DDC e dettaglio connessioni elettriche

 dell'acqua refrigerata e/o bassa temperatura dell'acqua calda o per allarme generico che permetta la segnalazione delle eventuali anomalie delle unità. A questo scopo nella parte posteriore del DDC è presente uno specifico morsetto a 3 contatti (particolare B, Figura 4.4 *p. 39*) per l'attivazione, tramite relè, di una segnalazione di allarme quale una spia, una sirena o altro (Paragrafi 4.4.2.7.8 *p. 66* e 4.4.2.4 *p. 57*).

Questa connessione deve essere utilizzata solamente per comandare apparecchiature esterne in bassissima tensione di sicurezza (SELV) fino a un massimo di 24 V e con corrente massima di 1 A. Non collegare apparecchiature esterne alimentate a 230 V.

- A Morsetti per eventuale collegamento sonda aria interna o esterna (NTC 10K) (Paragrafo 4.5.3.1.4 *p. 84*)
- B Morsetti per eventuale collegamento sistemi di allarme esterni
 morsetto 1 COM
 - morsetto 2 NO
 - morsetto 3 NC

С

F

F

- Morsetti per alimentazione 24 Vac DDC (rispettare la polarità di collegamento)
- morsetto 1 24 Vac
- morsetto 2 0 Vac
- morsetto 3 terra
- morsetto 4 non utilizzato
- D Connettore a 6 poli per eventuali consensi esterni (Paragrafo 4.5.3.1.2 p. 80 o 4.5.3.1.3 p. 82)
 - morsetto 1 R (24 Vac)
 - morsetto 2 W (consenso riscaldamento)
- morsetto 3 Y (consenso condizionamento)
- morsetto 4 0 (0 Vac)
- morsetto 5 NA (non connesso)
- morsetto 6 R (24 Vac)
- Connessione cavo CAN bus

Connessione posteriore porta RS232 (connettore RJ45). Connessione alternativa alla connessione frontale, per la stessa porta RS232

- G Connessione porta RS485 (Paragrafo 4.4.1.11 *p. 53*)
 - morsetto 1 A (TXD/RXD+)
 - morsetto 2 B (TXD/RXD-)
- morsetto 3 Comune (connesso alla massa del sistema e a terra)
- morsetto 4 Schermatura cavo (connesso alla massa del sistema e

a terra)

4.1.2.1 Fissaggio del DDC

Il DDC, idoneo per installazione interna, deve essere fissato a quadro, eseguendo le seguenti operazioni (Figura 4.5 *p. 40*):

- Realizzare un'apertura di forma rettangolare da 155 mm di larghezza e 151 mm di altezza.
- Posizionare il DDC sull'apertura effettuata e segnare i 4 punti dei fori da praticare per il fissaggio.
- Realizzare i 4 fori da 4 mm.

999999

 Procedere con l'operazione di bloccaggio del DDC sull'apertura del quadro eseguendo il fissaggio con le viti ed i dadi (forniti a corredo).

La temperatura operativa del DDC è 0 ÷ 50 °C. Nel caso di funzionamento con temperature dell'ambiente di

installazione negative, fino a -10 °C il DDC continua a funzionare correttamente ma il display LCD potrebbe non essere più grado di visualizzare i dati.



4.2 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE CALDAIE AUSILIARIE PER IL SERVIZIO CALDO SULLA PARTE DI IMPIANTO BASE

4.2.1 Modalità integrazione

Questa modalità viene utilizzata per gli impianti nei quali le caldaie ausiliarie integrano, ma non sostituiscono, le pompe di calore in tutto il campo di funzionamento dell'impianto. Ciò significa che le pompe di calore possono funzionare anche al massimo carico termico, e quindi che l'impianto richiede sempre temperature dell'acqua di mandata e di ritorno compatibili con quelle massime ammesse dalle pompe di calore. Ne consegue che la potenza installata (somma della potenza delle pompe di calore e delle caldaie ausiliarie) è pari di norma alla potenza totale richiesta dall'impianto.

4.2.2 Modalità integrazione e sostituzione

Questa modalità viene invece utilizzata per impianti nei quali è previsto che, ad alto carico termico, le temperature richieste per l'acqua di mandata e/o di ritorno divengano incompatibili con quelle massime ammesse dalle pompe di calore. In questo tipo di impianto quindi, a partire da un determinato carico termico è necessario mantenere spente le pompe di calore ed utilizzare solo le caldaie ausiliarie; è necessario quindi installare caldaie ausiliarie in grado di fornire il 100% della potenza massima richiesta dall'impianto (potenza nominale di impianto). Pertanto il sistema assume che la potenza nominale di impianto sia pari alla potenza totale delle caldaie ausiliarie, ed eroga questa potenza secondo uno degli scenari seguenti:

- A. Fin quando è possibile (basso e medio carico termico) abilita le pompe di calore ed eventualmente una frazione delle caldaie ausiliarie, in modo che la potenza totale abilitata corrisponda alla potenza nominale di impianto.
- **B.** Ad alto carico termico, ed in particolare quando le temperature richieste divengono incompatibili con quelle ammesse dalle pompe di calore, disabilita le pompe di calore ed abilita tutte le caldaie ausiliarie, in modo che la potenza totale abilitata sia ancora pari alla potenza nominale di impianto.
- Il sistema passa da uno scenario all'altro massimizzando

l'utilizzo delle pompe di calore, per quanto consentito dalle temperature richieste dall'impianto.

Se necessario è possibile dichiarare esplicitamente il valore della potenza nominale di impianto, utilizzando un apposito parametro; ciò è utile nel caso in cui la potenza complessiva delle caldaie ausiliarie sia maggiore della potenza nominale di impianto.

È evidente che questa modalità di funzionamento delle caldaie richiede l'utilizzo di setpoint acqua variabile in base alla temperatura esterna (curva climatica), altrimenti il sistema lavorerà sempre con temperature acqua non compatibili con le pompe di calore.

Per la descrizione delle operazioni di impostazione di questi parametri fare riferimento ai Paragrafi 4.4.2.7.3 *p. 63* e 4.4.2.7.4 *p. 64*.

4.2.2.1 Generazione warning per prematura sostituzione delle pompe di calore

Nel caso di utilizzo della modalità integrazione e sostituzione, è possibile specificare un valore limite della temperatura di mandata o di ritorno; viene utilizzato il valore relativo alla mandata se la regolazione è effettuata sulla mandata e quello relativo al ritorno nel caso contrario.

Se il passaggio dallo scenario A allo scenario B (Paragrafo 4.2.2 *p. 40*) avviene quando la temperatura misurata sul collettore sul quale si effettua la regolazione è inferiore al valore limite specificato, viene generato e memorizzato nello storico eventi il warning W1027. Ciò consente di evidenziare situazioni nelle quali la disabilitazione delle pompe di calore avvenga con temperatura dell'acqua di collettore più bassa di quella stabilita in sede di progetto e che quindi portino ad un minor utilizzo delle pompe di calore; questo warning ha solo funzione informativa, non influenza la funzionalità del sistema. Per ottenere una diagnostica corretta, sarà necessario impostare un valore limite adeguato, in base alle caratteristiche dell'impianto.

Questi parametri si trovano nelle schermate dei parametri di regolazione del servizio caldo della parte di impianto base (Paragrafo 4.3.1 *p. 41*).

4.2.2.2 Variante della modalità integrazione e sostituzione: integrazione e sostituzione progressiva

Ancora nel caso di utilizzo della modalità integrazione e sostituzione, è possibile scegliere una impostazione avanzata, che prevede di sostituire le pompe di calore con caldaie ausiliarie in modo progressivo, anziché in un'unica soluzione. Al raggiungimento del limite operativo delle pompe di calore, corrispondente al passaggio dallo scenario A allo scenario B descritti in precedenza, il sistema prova a sostituire con caldaie ausiliarie una sola pompa di calore (anziché sostituirle tutte come nella modalità integrazione e sostituzione standard); successivamente riprende a monitorare le temperature; nel momento in cui venga nuovamente raggiunta una condizione di limite operativo delle pompe di calore il sistema sostituisce un'altra pompa di calore con potenza generata da



caldaie ausiliarie. Questo processo viene ripetuto quando necessario e può portare alla progressiva sostituzione di tutte le pompe di calore o al loro progressivo reinserimento.

L'utilizzo di questa variante avanzata della modalità integrazione e sostituzione è subordinato al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- Configurazione idraulica delle caldaie in serie alle pompe di calore (fare riferimento al manuale di progettazione).
- Installazione sul collettore di ritorno delle pompe di calore di una sonda di temperatura aggiuntiva.

Questi due requisiti implicano l'utilizzo del dispositivo RB200, in grado di gestire le sonde di temperatura degli effettivi collettori di mandata e ritorno della configurazione idraulica serie, e la sonda aggiuntiva sul collettore di ritorno delle sole pompe di calore.

 Corretta impostazione di alcuni parametri aggiuntivi, relativi ad un regolatore ausiliario che gestisce la sostituzione ed il reinserimento progressivi delle pompe di calore.

Questi parametri si trovano nelle schermate dei parametri di regolazione del servizio caldo della parte di impianto base (Paragrafo 4.3.1 *p. 41*).

4.2.3 Configurazione idraulica delle caldaie ausiliarie in parallelo o in serie alle pompe di calore

Indipendentemente dalla modalità di funzionamento delle caldaie ausiliarie, è possibile utilizzare la configurazione idraulica in parallelo oppure in serie.

Nella configurazione parallelo, le tubazioni di ritorno delle caldaie ausiliarie sono allacciate direttamente al collettore di ritorno di impianto, come quelle delle pompe di calore; analogamente, tutte le tubazioni di mandata sono allacciate al collettore di mandata di impianto. In questo caso, per effettuare la regolazione, il DDC potrà usare:

- Se le caldaie ausiliarie sono caldaie AY (Robur), la media delle temperature rilevate dalle sonde di macchina, oppure sonde dedicate di collettore, gestite tramite RB200.
- Se le caldaie ausiliarie sono di terze parti, solo sonde dedicate di collettore, gestite tramite RB200.

Nella configurazione serie, le tubazioni di ritorno delle caldaie ausiliarie sono allacciate al collettore di mandata delle pompe di calore e le tubazioni di mandata al collettore di mandata di impianto; solo le tubazioni di ritorno delle pompe di calore sono allacciate al collettore di ritorno di impianto. Questa configurazione è vantaggiosa quando l'impianto, ad elevato carico termico, richiede temperatura di mandata più elevata di quella massima erogabile dalle pompe di calore (60 o 65 °C a seconda dei modelli) e sviluppa un salto termico più elevato di quello delle pompe di calore. In questo caso, per effettuare la regolazione, il DDC dovrà sempre utilizzare sonde dedicate di collettore, gestite tramite RB200, che possono essere posizionate sugli effettivi collettori di mandata e ritorno di impianto.

Per maggiori informazioni si veda il manuale di progettazione.

4.3 DESCRIZIONE DELL'ALGORITMO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ACQUA E DEI RELATIVI PARAMETRI

4.3.1 Servizio riscaldamento

4.3.1.1 Obiettivo della regolazione

Il DDC effettua la regolazione della temperatura dell'acqua con l'obiettivo di mantenerla entro una fascia centrata sul setpoint. L'ampiezza di tale fascia è definita dall'apposito parametro "Differenz. acqua" (differenziale acqua, Figura 4.6 *p. 41*). Il valore di default del parametro è di 2 °C (cioè ±1 K rispetto al valore di setpoint); per le normali applicazioni si consiglia di utilizzare tale valore.





Per effettuare la regolazione, il DDC gestisce l'accensione e lo spegnimento in cascata dei diversi tipi di macchine a disposizione, adeguando la potenza fornita al carico termico dell'impianto.

Solo per le caldaie AY 35 e AY 50 dalla versione FW 4.019 in poi, è possibile gestire in modulazione una singola caldaia (l'ultima accesa dalla regolazione).

4.3.1.2 Categorie di macchine

In base al loro tipo, le macchine vengono assegnate a categorie aventi proprietà diverse tra loro, in modo da consentire al DDC di gestire i vari tipi di macchina con logica e parametri differenziati.

All'interno di una categoria, le macchine hanno invece caratteristiche equivalenti.

In modo riscaldamento, le categorie esistenti sono:

► Categoria 1

A questa categoria vengono assegnati automaticamente i moduli caldo di tutti gli attuali tipi di pompe di calore Robur.

- ► Categoria 2
 - Questa categoria è riservata per prodotti Robur futuri.
- Categoria 3

A questa categoria vengono assegnate automaticamente tutte le caldaie Robur AY00-120.

Categoria 4

A questa categoria vengono assegnate automaticamente tutte le caldaie Robur AY 35.

Categoria 5

A questa categoria vengono assegnate automaticamente tutte le caldaie Robur AY 50.

► Categorie 6 - 7

A queste categorie possono essere assegnate dall'installatore le eventuali caldaie di terze parti. Per le istruzioni di impostazione vedere il Paragrafo 4.4.1.8 *p. 51*.

4.3.1.3 Potenza macchine di una categoria

Per ogni categoria viene definita, tramite un parametro, la potenza della singola macchina ad essa appartenente.

Per le categorie da 1 a 4 (pompe di calore, caldaie AY00-120, caldaie AY 35) il valore è preimpostato e non modificabile, ed è pari a 35 kW.

Per la categoria 5 (caldaie AY 50) il valore è preimpostato e non modificabile, ed è pari a 50 kW.

Per ognuna delle categorie 6-7 (caldaie di terze parti) il valore impostabile dall'installatore è da 1 a 1680 kW.

4.3.1.4 Priorità di accensione di una categoria

Ad ogni categoria è associata una priorità di accensione, espressa tramite un parametro di valore da 0 a 6, che determina la precedenza di utilizzo delle macchine appartenenti a tale categoria; ad un valore più elevato corrisponde una priorità più elevata.

Per la categoria 1 (pompe di calore Robur) il valore, impostato automaticamente e non modificabile, è 6, corrispondente alla massima priorità. Per le categorie 3, 4 e 5 (caldaie Robur AY) il valore impostato di default è 4, ma può essere modificato nel range da 0 a 4. Per le categorie 6-7 (caldaie di terze parti) il valore impostato di default è 3; di nuovo, esso può essere modificato nel range da 0 a 4. Pertanto il sistema accenderà sempre prima le pompe di calore ed utilizzerà le caldaie solo quando il carico termico è superiore alla potenza installata in pompa di calore; l'installatore può decidere la priorità di accensione relativa di tutte le categorie utilizzate per caldaie, Robur e di terze parti. Si noti che è possibile assegnare la stessa priorità di accensione a più categorie utilizzate per caldaie; il DDC manterrà bilanciato il tempo di funzionamento delle caldaie appartenenti a categorie di pari priorità.

4.3.1.5 Numero di stadi di una categoria

Per ogni categoria viene definito il numero di stadi utilizzati dal sistema di regolazione; esso è determinato da un parametro, impostabile nel range da 1 a 10.

Con circolatori indipendenti normalmente il numero di stadi è uguale al numero di unità di ogni categoria. Con circolatore comune e valori di setpoint elevati, impostare un numero adeguato di stadi, inferiore al numero delle unità. È sempre raccomandato impostare la curva climatica.

Nel caso in cui il numero di macchine non sia un multiplo esatto del valore del parametro, il sistema utilizzerà il numero di stadi corrispondenti al valore del parametro, ma gli stadi non saranno omogenei, cioè saranno costituiti da quantità diverse di macchine. Il DDC manterrà bilanciato il tempo di funzionamento delle macchine, modificando ogni 24 ore l'assegnamento delle macchine ai vari stadi della categoria.

Quando si impostano inizialmente i valori del numero di stadi di ogni categoria, o nel caso essi vengano successivamente variati, è necessario modificare anche l'impostazione di altri parametri; si consiglia di vedere le Tabelle 4.2 *p. 44* e 4.4 *p. 44*.

4.3.1.6 Tempo di inibizione, integrale di abilitazione e integrale di inibizione di una categoria; descrizione dell'algoritmo di regolazione

Per ogni categoria vengono anche definiti questi tre parametri, che influenzano l'algoritmo di regolazione utilizzato dal sistema per mantenere la temperatura dell'acqua all'interno della fascia differenziale.

Il regolatore opera accendendo o spegnendo le macchine che costituiscono i vari stadi delle varie categorie. Quando il regolatore sta operando sugli stadi di una data categoria, utilizza i valori dei tre parametri corrispondenti a tale categoria; ciò consente di ottimizzare la regolazione in base alle caratteristiche della specifica categoria (numero di stadi, potenza stadi e valore integrali, tipologia di generatore di calore).

Nel caso delle caldaie AY 35 e AY 50 il regolatore sarà in grado di gestire in modulazione l'ultimo stadio acceso. Se lo stadio fosse composto da più caldaie AY 35 o AY 50, solo l'ultima accesa riceverà il comando per modulare, mentre le altre saranno accese alla potenza massima.

Nel seguito viene illustrato l'algoritmo di regolazione tramite un esempio di evoluzione nel tempo della temperatura dell'acqua; si assume che il sistema sia costituito da due stadi appartenenti ad un'unica categoria e che la condizione iniziale sia con macchine tutte spente e temperatura dell'acqua entro la fascia differenziale. Nella descrizione seguente fare riferimento alla Figura 4.7 *p. 44*.

- **A.** Zona 1 del grafico di Figura 4.7 *p. 44*: finché la temperatura dell'acqua rimane entro la fascia differenziale centrata intorno al setpoint, il regolatore mantiene tutte le macchine spente.
- B. Punto 2: quando la temperatura dell'acqua, calando, esce dalla fascia differenziale, il regolatore accende le macchine che costituiscono il primo stadio della categoria a più alta priorità. Nota: nel seguito, l'accensione delle macchine che costituiscono un dato stadio verrà definita per brevità, accensione dello stadio.
- C. Zona 3: se l'energia fornita dal primo stadio è tale da far risalire rapidamente la temperatura dell'acqua all'interno della fascia differenziale e da mantenercela, il regolatore non opera altri interventi e mantiene acceso il primo stadio.
- **D.** Punto 4 e zona 5: se l'energia fornita dal primo stadio provoca la salita della temperatura dell'acqua fino oltre la fascia differenziale, il regolatore spegne il primo stadio e lo mantiene spento nella zona 5.
- E. Punto 6 e zona 7: in questo caso l'energia fornita dal primo stadio non è sufficiente a provocare una rapida risalita della temperatura dell'acqua; dopo aver riacceso il primo stadio nel punto 6, il regolatore, trascorso un ritardo pari al valore inserito per il parametro "Tempo inibiz.", inizia a calcolare il deficit di energia, rappresentato dall'area tratteggiata della zona 7; se l'area tratteggiata raggiungesse il valore impostato per il parametro "Integr. abilit", il regolatore sbloccherebbe il secondo stadio e lo accenderebbe. Nel caso rappresentato nella zona 7, invece, la temperatura dell'acqua risale all'interno della fascia differenziale prima che l'area tratteggiata raggiunga tale valore, pertanto il regolatore non accende il secondo stadio, ma mantiene acceso il primo stadio, in quanto la temperatura dell'acqua rimane all'interno della fascia differenziale.
- **F.** Punto 8 e zona 9: analogamente al caso descritto in D., il regolatore spegne il primo stadio nel punto 8 e lo mantiene spento nella zona 9.
- G. Punti 10 e 11 e zona 12: la situazione è simile a quanto



00000

descritto in E., ma in questo caso, dopo il ritardo pari a "Tempo inibiz.", l'area tratteggiata che rappresenta il deficit di energia raggiunge il valore impostato per il parametro "Integr. abilit", quindi il regolatore sblocca il secondo stadio e lo accende (nel punto 11); lo mantiene poi acceso nella zona 12, cioè fino a quando la temperatura dell'acqua è al di sotto o all'interno della fascia differenziale.

- H. Punto 13 e zona 14: analogamente al caso descritto in D. per il primo stadio, se l'energia fornita dal secondo stadio provoca la salita della temperatura dell'acqua fino oltre la fascia differenziale, il regolatore spegne il secondo stadio nel punto 13 e inizia a calcolare l'eccesso di energia, rappresentato dall'area tratteggiata della zona 14; se l'area tratteggiata raggiungesse il valore impostato per il parametro "Integr. inibiz", il regolatore bloccherebbe il secondo stadio e spegnerebbe il primo stadio. Nel caso rappresentato nella zona 14, invece, la temperatura dell'acqua rientra nella fascia differenziale prima che l'area tratteggiata raggiunga tale valore, pertanto il regolatore non blocca il secondo stadio e mantiene acceso il primo stadio. Il secondo stadio viene mantenuto spento in tutta la zona 14.
- Punto 15 e zona 16: poiché il secondo stadio non è stato bloccato, esso viene riacceso immediatamente quando la temperatura dell'acqua, calando, esce dalla fascia differenziale, e viene mantenuto acceso nella zona 16.
- J. Punti 17 e 18 e zona 19: la situazione è simile a quanto descritto in H.: il regolatore spegne il secondo stadio nel punto 17, ma in questo caso nel successivo punto 18 l'area tratteggiata che rappresenta l'eccesso di energia raggiunge il valore impostato per il parametro "Integr. inibiz"; pertanto nel punto 18 il regolatore blocca il secondo stadio e spegne il primo e mantiene poi questo stato nella zona 19. Nella zona 19 il sistema si trova quindi nuovamente nella situazione della zona 1, descritta in A.; pertanto tutte le possibili evoluzioni successive del sistema rientrano nella casistica già descritta; ad esempio, nel punto 20 verrà nuovamente acceso il primo stadio, come avvenuto in precedenza nel punto 2.

È possibile sintetizzare il funzionamento dell'algoritmo di regolazione con le seguenti regole:

- In un dato momento, il regolatore lavora con un certo numero di stadi sbloccati ed i rimanenti bloccati.
- Il primo stadio della categoria di più alta priorità non è mai bloccato.
- Tutti gli stadi bloccati sono sempre spenti; tutti gli stadi sbloccati, tranne l'ultimo, sono sempre accesi; l'ultimo stadio sbloccato viene acceso o spento quando la temperatura dell'acqua, rispettivamente calando o salendo, esce dalla fascia differenziale.
- Nel caso delle caldaie AY 35 e AY 50, l'ultimo stadio sbloccato che viene acceso è gestito in modulazione.
- Uno stadio bloccato viene sbloccato (e acceso) se l'area che rappresenta il deficit di energia, calcolata a partire dalla scadenza del "Tempo inibiz.", raggiunge il valore

"Integr. abilit" (Figura 4.7 p. 44).

Uno stadio sbloccato viene bloccato (e lo stadio precedente viene spento) se l'area che rappresenta l'eccesso di energia raggiunge il valore "Integr. inibiz".

Note

- ► La tecnica di sblocco e blocco degli stadi, basata sugli integrali di abilitazione e di inibizione, permette di centrare la potenza di generazione adattandola al carico dell'impianto. In una data condizione di carico, il sistema mantiene stabilmente alcuni stadi spenti e tutti gli altri, tranne uno, accesi; lo stadio rimanente viene acceso e spento alternativamente (o acceso in modulazione qualora si tratti di caldaie AY 35 e AY 50) per regolare la temperatura dell'acqua, mantenendola entro la fascia differenziale. Tale regolazione adatta la potenza di generazione anche a fronte di fluttuazioni contenute del carico. A seguito, invece, di variazioni significative del carico, uno o più stadi ulteriori vengono bloccati o sbloccati in successione, fino a riportare la potenza di generazione quasi in equilibrio con il carico; a questo punto il sistema torna a regolare accendendo e spegnendo alternativamente un singolo stadio.
- Il "Tempo inibiz." permette di tenere conto del fatto che le macchine iniziano a produrre energia solo dopo un certo tempo dall'avvio; a partire dal momento in cui il regolatore ha acceso uno stadio, il "Tempo inibiz" consente di aspettare che si produca l'effetto sulla regolazione di tale stadio, prima di iniziare a calcolare il difetto di energia ancora presente e potenzialmente arrivare ad accendere un ulteriore stadio. Pertanto i valori di questo parametro sono legati alle caratteristiche dei vari tipi di macchina.
- Come già accennato in precedenza, nel caso siano pre-senti più categorie di macchine, al crescere del carico termico il sistema accende prima tutti gli stadi disponibili della categoria di priorità più alta, poi, se necessario, passa ad accendere gli stadi della categoria di priorità immediatamente più bassa, e così via; al calare del carico termico il sistema spegne gli stadi nell'ordine inverso. Il regolatore utilizza di volta in volta i valori dei parametri definiti per la categoria a priorità più bassa che ha almeno uno stadio acceso; ad esempio, nel caso di sistema con due categorie di macchine, il regolatore utilizza i valori definiti per la categoria a priorità più alta fino a quando sono accesi solo stadi di tale categoria; dal momento in cui viene acceso almeno uno stadio della seconda categoria, passa ad utilizzare i valori dei parametri di essa; torna ad utilizzare i valori della prima categoria guando tutti gli stadi della seconda vengono nuovamente spenti.
- Nel caso in cui l'ultimo stadio sbloccato sia costituito da caldaie AY 35 e AY 50, l'accensione e lo spegnimento dello stadio non avverranno immediatamente all'uscita dalla fascia differenziale, ma verranno calcolati rispettivamente l'integrale di abilitazione (per l'accensione) e l'integrale di inibizione (per lo spegnimento).



4.3.1.7 Tempo minimo di accensione di una categoria

Per ogni categoria è presente questo ulteriore parametro ("Tempo min acc."). Esso permette di definire il tempo minimo di accensione di ogni stadio della categoria ed ha lo scopo di evitare che le macchine vengano mantenute accese per un tempo troppo breve, con impatto negativo sul rendimento delle stesse. In pratica, quando un stadio viene acceso, esso può essere spento solo dopo che è trascorso il tempo minimo di accensione, indipendentemente dalle regole dell'algoritmo di regolazione descritte nel Paragrafo 4.3.1.6 *p. 42*; ad esempio, con riferimento alla Figura

4.7 *p.* 44, se l'intervallo di tempo tra i punti 2 e 4 fosse inferiore al tempo minimo di accensione, lo spegnimento del primo stadio non avverrebbe nel punto 4, ma più tardi, allo scadere appunto del tempo minimo di accensione calcolato a partire dal punto 2. È evidente che l'utilizzo di un valore troppo elevato di questo parametro può portare ad una cattiva regolazione, in quanto il rispetto del tempo minimo di accensione provocherà violazioni frequenti e consistenti delle regole del normale algoritmo; per contro, un valore troppo basso permetterà accensioni di breve durata delle macchine, a scapito del rendimento.

4.3.1.8 Valori di default dei parametri ed indicazioni per una corretta scelta dei loro valori (categorie 1 - 5)

Tabella 4.2 Valori di default	parametri di regolazione	servizio riscaldamento	(categoria 1)

Parametro	Default categoria 1	Consigli di impostazione
"Potenza macc"	35 kW	Non modificabile
"Priorita' accen."	6	Non modificabile
"Tempo inibiz."	5 minuti	Usare i valori di default
"Tempo min acc."	7 minuti	Usare i valori di default
"Numero stadi"	10	Usare il valore massimo consentito dal numero di macchine presenti
"Integr. abilit"	6 °C * minuti	Utilizzare la configurazione semi automatica (Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64), che calcola il valore di questi parametri
"Integr. inibiz"	8 °C * minuti	in base agli altri dati impostati per tutte le categorie; il calcolo viene eseguito quando si esce dalla schermata di configurazione

Tabella 4.3 Valori di default pe	arametri di regolazio	one servizio riscaldamento ((categorie 3 - 5)
----------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------

Parametro	Default categorie 3-4	Default categoria 5	Consigli di impostazione
"Potenza macc"	35 kW	50 kW	Non modificabile
"Priorita' accen."	4	4	Impostare un valore tra 0 e 4
"Tempo inibiz."	2 minuti	2 minuti	Usare i valori di default
"Tempo min acc."	3 minuti	3 minuti	Usare i valori di default
"Numero stadi"	10	10	Usare il valore massimo consentito dal numero di macchine presenti
"Integr. abilit"	6 °C * minuti	6 °C * minuti	Utilizzare la configurazione semi automatica (Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64), che calcola il
"Integr inibiz"	0°C * minuti	0°C * minuti	valore di questi parametri in base agli altri dati impostati per tutte le categorie; il calcolo
integr. mbiz	8°C ^ minuti	o Ci minuti	viene eseguito quando si esce dalla schermata di configurazione

4.3.1.9 Valori di default dei parametri ed indicazioni per una corretta scelta dei loro valori (categorie 6 - 7)

 Tabella 4.4
 Valori di default parametri di regolazione servizio riscaldamento (categorie 6 - 7)

Parametro	Default categorie 6-7	Consigli di impostazione
"Potenza macc"	35 kW	Impostare il valore della potenza in kW della singola macchina appartenente alla categoria
"Priorita' accen."	3	Impostare un valore tra 0 e 4



Parametro	Default categorie 6-7	Consigli di impostazione
"Tempo inibiz."	2 minuti	Impostare un valore adeguato al tipo di macchina utilizzato
"Tempo min acc."	3 minuti	Impostare un valore adeguato al tipo di macchina utilizzato
"Numero stadi"	10	Usare il valore massimo consentito dal numero di macchine presenti
"Integr. abilit"	6 °C * minuti	Utilizzare la configurazione semi automatica (Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60), che calcola il valore di questi parametri
"Integr. inibiz"	8 °C * minuti	in base agli altri dati impostati per tutte le categorie; il calcolo viene eseguito quando si esce dalla schermata di configurazione

4.3.1.10 Linee guida per la taratura dei parametri in base all'osservazione del comportamento dell'impianto

I valori per gli integrali impostati automaticamente utilizzando la configurazione semi automatica sono riferiti ad impianti con inerzia termica nella norma.

Qualora fosse necessario regolare impianti con valori di inerzia molto bassi oppure molto alti, è possibile che sia necessario tarare diversamente i parametri di regolazione.

Di seguito vengono riportate alcune linee guida:

- Il primo indicatore di un impianto regolato bene è che a regime (con carico costante) vi sia un solo stadio intermittente.
 - Se invece si osserva che vi sono più stadi intermittenti in condizioni di regime, è necessario aumentare gli integrali, sia di inibizione sia di abilitazione.
- Se si osserva troppa lentezza in risposta a variazioni di carico o di setpoint:
 - Ridurre gli integrali, sia di inibizione sia di abilitazione.
 - Ridurre il numero di stadi, solo dopo aver agito con l'opzione precedente.
- Se si osservano intermittenze troppo frequenti di un solo stadio:
 - Massimizzare il numero di stadi.
 - Aumentare il differenziale (default = 2 °C) senza esagerare per non discostarsi troppo dal setpoint.
- Se si osservano sovraelongazioni troppo marcate (la temperatura sale troppo oltre il setpoint):
 - Ridurre l'integrale di inibizione.
- Se si osservano sottoelongazioni troppo marcate (la temperatura scende troppo sotto al setpoint):
 - Ridurre l'integrale di abilitazione.

Quando viene richiesto un setpoint molto vicino ai limiti operativi delle macchine, se il carico è basso il sistema regolerà male in quanto le macchine tenderanno ad andare continuamente in termostatazione limite.

Per evitare questo fenomeno che peggiora sensibilmente il rendimento, è necessario intervenire con l'attivazione della curva climatica o in alternativa riduzione del setpoint (in riscaldamento).

Nel caso di impianti a circolatore comune, dove il fenomeno è particolarmente marcato, è possibile intervenire anche con una riduzione del numero di stadi.

4.3.1.11 Ritardo circolatori di caldaie di terze parti

Per le sole categorie 4 - 7, destinate alle caldaie di terze parti, può essere presente anche questo parametro, "Ritardo circolat". Per una data categoria, il parametro è presente quando ad essa siano assegnate caldaie del tipo con circolatore dedicato controllato dal sistema Robur; esso ha lo scopo di stabilire il ritardo di spegnimento di questo tipo di circolatore. Se ad una categoria sono assegnate più caldaie di questo tipo, il ritardo di spegnimento sarà lo stesso per tutti i circolatori di tali caldaie.

4.3.1.12 Temperatura limite mandata e ritorno

Per la sola categoria 1, destinata alle pompe di calore, possono essere presenti anche questi parametri "T Lim Man(wng)" e "T Lim Rit(wng)". In particolare, i parametri saranno presenti in caso si utilizzi la modalità di funzionamento integrazione e sostituzione. Per dettagli sul significato di questi parametri, fare riferimento al Paragrafo 4.2.2 *p. 40*.

4.3.1.13 Parametri regolatore ausiliario per modalità integrazione e sostituzione progressiva

Per la sola categoria 1, destinata alle pompe di calore, possono essere presenti anche questi parametri "Setp Reg Limit", "Differ Reg Lim", "Int abi RegLim" e "Int ini RegLim". In particolare, i parametri saranno presenti in caso si utilizzi la modalità di funzionamento integrazione e sostituzione progressiva. Per dettagli sul significato di questi parametri, fare riferimento al Paragrafo 4.2.2.2 *p. 40*.

4.3.1.14 Impostazione dei parametri

Per la descrizione delle operazioni di impostazione dei parametri fare riferimento al Paragrafo 4.4.2.7.5 *p. 64* relativo alle impostazioni della parte di impianto base.

4.3.2 Servizio ACS

4.3.2.1 Servizio ACS sulla parte di impianto base

Per quanto riguarda il servizio ACS base, ossia fornito contemporaneamente al servizio riscaldamento e sugli stessi tubi, la regolazione è identica a quella descritta in precedenza per il servizio riscaldamento ed utilizza gli stessi valori dei parametri ma con valore di setpoint diverso.

4.3.2.2 Servizio ACS sulla parte di impianto separabile

Per il servizio ACS fornito sulla parte di impianto separabile, l'algoritmo di regolazione è identico a quello descritto per l'impianto riscaldamento; in questo caso però vengono utilizzati valori dei parametri dedicati per consentire una differenziazione della regolazione; per l'impostazione di essi fare riferimento al Paragrafo 4.4.2.6.6 *p. 60* relativo alle impostazioni della parte di impianto separabile. I valori di default dei parametri sono identici a quelli della parte di impianto base.

In questo caso non sono mai presenti i parametri "T Lim Man(wng)" e "T Lim Rit(wng)" (Paragrafo 4.3.1.12 *p. 45*) e i parametri del regolatore ausiliario per la modalità integrazione e sostituzione progressiva (Paragrafo 4.3.1.13 *p. 45*) in quanto la modalità integrazione e sostituzione non è prevista per la parte di impianto separabile.

4.3.3 Servizio condizionamento

4.3.3.1 Descrizione generale

L'algoritmo utilizzato per la regolazione della temperatura dell'acqua è identico a quello della modalità riscaldamento, fatta salva l'inversione della logica, grazie alla quale gli stadi vengono accesi quando la temperatura è più alta dell'obiettivo e spenti quando si abbassa; pertanto per una descrizione dell'algoritmo fare riferimento al Paragrafo 4.3.1.6 *p. 42*.

Anche in condizionamento esiste il parametro "Differenz. acqua", con default 2 °C e con lo stesso significato descritto per la modalità riscaldamento.

4.3.3.2 Categorie di macchine e valori default dei parametri

Per il servizio condizionamento sono definite le seguenti categorie:

Categoria 1

A questa categoria vengono assegnati automaticamente i moduli freddo di tutti gli attuali tipi di chiller e pompe di calore Robur. ► Categorie 2 e 3

Queste categorie sono riservate per prodotti Robur futuri.

 Categorie 4 - 7
 A queste categorie possono essere assegnate dall'installatore gli eventuali chiller di terze parti. Per le istruzioni di impostazione vedere Tabella 4.6 p. 46.

Per la categoria 1 (chiller e pompe di calore) il valore è preimpostato e non modificabile, ed è pari a 17 kW.

Per ognuna delle categorie 4 - 7 (chiller di terze parti) il valore impostabile dall'installatore è da 1 a 1680 kW.

Per la categoria 1 il valore impostato di default è 6, per le categorie 4 - 7 è 3.

Per tutte le categorie la priorità di accensione è liberamente impostabile nel range completo da 0 a 6; pertanto è possibile ottenere qualsiasi ordine di accensione tra unità Robur e di terze parti. Si noti che è possibile assegnare la stessa priorità di accensione a più categorie; come in modalità riscaldamento, il DDC manterrà bilanciato il tempo di funzionamento delle macchine appartenenti alla stessa categoria ed anche di quelle appartenenti a categorie di pari priorità.

4.3.3.3 Valori di default dei parametri ed indicazioni per una corretta scelta dei loro valori (categoria 1)

Tabella 4.5 Valori di default parametri di regolazione servizio condizionamento (categoria 1)

Parametro	Default categoria 1	Consigli di impostazione
"Potenza macc"	17 kW	Non modificabile
"Priorita' accen."	6	Impostare un valore da 0 a 6
"Tempo inibiz."	7 minuti	Usare i valori di default
"Tempo min acc."	10 minuti	Usare i valori di default
"Numero stadi"	10	Usare il valore massimo consentito dal numero di macchine presenti
"Integr. abilit"	6 °C * minuti	Utilizzare la configurazione semi automatica (Paragrafo 4.4.2.6.6 <i>p. 60</i>), che calcola il valore di questi parametri
"Intogr inihiz"	8°C * minuti	in base agli altri dati impostati per tutte le categorie; il calcolo viene eseguito quando si esce dalla schermata di
integi. inibiz	o e minuti	configurazione

4.3.3.4 Valori di default dei parametri ed indicazioni per una corretta scelta dei loro valori (categorie 4 - 7)

Tabella 4.6 Valori di default parametri di regolazione servizio condizionamento (categorie 4 - 7)

Parametro	Default categorie 4-7	Consigli di impostazione
"Potenza macc"	17 kW	Impostare il valore della potenza in kW della singola macchina appartenente alla categoria
"Priorita' accen."	3	Impostare un valore tra 0 e 6
"Tempo inibiz."	7 minuti	Impostare un valore adeguato al tipo di macchina utilizzato
"Tempo min acc."	10 minuti	Impostare un valore adeguato al tipo di macchina utilizzato
"Numero stadi"	10	Usare il valore massimo consentito dal numero di macchine presenti
"Integr. abilit"	6 °C * minuti	Utilizzare la configurazione semi automatica (Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60), che calcola il valore di questi parametri
"Intogr inihiz"	°C * minuti	in base agli altri dati impostati per tutte le categorie; il calcolo viene eseguito quando si esce dalla schermata di
integi. intibiz	o C Minuti	configurazione

.....

Per le linee guida qualitative per la modifica dei parametri in base all'osservazione del comportamento regolazione impianto, fare riferimento a quanto detto per la modalità riscaldamento (Paragrafo 4.3.1.10 *p. 45*).

4.3.3.5 Ritardo circolatori di chiller di terze parti

Analogamente alla modalità riscaldamento, per le sole categorie 4 - 7, destinate ai chiller di terze parti, può essere presente anche questo parametro "Ritardo circolat". Per una data categoria, il parametro è presente quando ad essa siano assegnati chiller del tipo con circolatore dedicato controllato dal sistema Robur; esso ha lo scopo di stabilire il ritardo di spegnimento di questo tipo di circolatore. Se ad una categoria sono assegnati più chiller di questo tipo, il ritardo di spegnimento sarà lo stesso per tutti i circolatori di tali chiller. In questo caso non sono mai presenti i parametri "T Lim Man(wng)" e "T Lim Rit(wng)" (Paragrafo 4.3.1.12 *p. 45*) e i parametri del regolatore ausiliario per la modalità integrazione e sostituzione progressiva (Paragrafo 4.3.1.13 *p. 45*) in quanto la modalità integrazione e sostituzione non è prevista per l'impianto freddo.

4.3.3.6 Impostazione dei parametri

Per la descrizione delle operazioni di impostazione di questi parametri fare riferimento al Paragrafo 4.4.2.7.5 *p. 64* relativo alle impostazioni della parte di impianto base.



4.4 MENU "INSTALLAZIONE"

L'accesso al menu è consentito solo a personale qualificato. Per accedere al menu selezionare dal "Menu principale" come indicato in Figura 4.8 *p. 47* quindi inserire, se richiesta, la password installatore nella tastiera numerica che comparirà sul display.

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili nel menu: "PDC"

- "Impianti"
- •••••

Figura 4.8



4.4.1 "PDC"

Selezionare "PDC" per accedere al menu.

Figura 4.9



4.4.1.1 "Impostazione ID"

L'opzione consente l'assegnazione dell'ID del DDC nel caso di impianti multi-DDC. Nel caso di impianti mono-DDC non è necessaria l'assegnazione dell'ID del DDC in quanto di default verrà assegnato il valore ID=960.

Per l'impostazione dell'ID seguire le istruzioni sotto riportate.

- 1. Selezionare "Impostazione ID" dal menu.
- Posizionare il cursore sul numero a destra della scritta "Valore ID:". Premere la manopola: il numero comincerà a lampeggiare. Ruotare la manopola per modificare il valore e premere la stessa <u>per c</u>onfermarlo.
- 3. Per uscire selezionare
- **4.** Ripetere le operazioni 1 e 2 per ogni DDC collegato alla rete CAN bus e assegnare un valore di ID diverso da quelli attribuiti agli altri DDC.

Figura 4.10



4.4.1.2 "Impost. pwd inst."

L'opzione consente di impostare/disabilitare la password installatore.

Una volta abilitata la password sarà necessario inserirla per accedere al menu "Installazione" 2.



Ogni volta che si inserisce la password essa rimarrà abilitata per 10 minuti a partire da quando si esce dal menu.

Per impostare o cambiare la password installatore seguire le istruzioni sotto riportate:

1. Selezionare "Impost. pwd inst." dal menu.

- Se è già presente una password installatore sulla schermata del DDC comparirà una tastiera numerica all'interno della quale introdurre la vecchia password installatore e selezionare e per confermare.
- **3.** Inserire la nuova password e selezionare \blacksquare per confermare.
- Inserire nuovamente la nuova password e selezionare
 per confermare.



Per disabilitare la password installatore, nei punti 3 e 4 non inserire la nuova password ma selezionare solo

Figura 4.11



4.4.1.3 "Configur. macchine"

Prima di effettuare queste operazioni assicurarsi che tutte le schede elettroniche a bordo macchina siano state configurate mediante l'assegnazione di un ID di rete CAN bus e mediante l'assegnazione ad un impianto.

Verificare inoltre che ad ogni unità sia stato assegnato il corretto gruppo di appartenenza: parte impianto base o parte impianto separabile.

In presenza di uno o più dispositivi RB100 o RB200, verificare

Figura 4.12 Esempio di schermata per il menu "Configur. macchine"



Nella Tabella 4.7 *p. 49* vengono riportati tutti i tipi di unità e di organo di impianto, con una breve spiegazione. Per maggiori informazioni relative alla gestione di unità di terze parti (solo con RB200) e di organi di impianto vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

L'impianto o gli impianti che saranno gestiti dal DDC vengono desunti dagli impianti su cui sono configurate le unità assegnate al DDC stesso.

Ad esempio se al DDC vengono assegnate macchine tutte su uno stesso impianto freddo il DDC assumerà di dover gestire quell'impianto freddo.

Se vengono assegnate macchine su un impianto freddo e macchine su un impianto caldo di ID diverso, il DDC assumerà di dover gestire due impianti freddo e caldo indipendenti. Se vengono assegnate macchine caldo/freddo 2 tubi (GAHP-AR) e/o macchine freddo e macchine caldo su uno stesso impianto (ad esempio 1 GA ACF su impianto con ID=0 e un'unità GAHP A sullo stesso impianto) il DDC assumerà di dover gestire 1 impianto caldo/freddo 2 tubi.

Si configura un impianto caldo/freddo 2 tubi anche nel seguente caso particolare:

inoltre che essi siano stati configurati. Vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

Assicurarsi infine che tutte le unità e gli eventuali dispositivi RB100 o RB200 siano alimentate elettricamente al momento dell'accensione del DDC.

La Figura 4.12 *p. 48* mostra un esempio di schermata del menu "Configur. macchine".

- ID di rete CAN bus dell'unità
- B Tipo di unità Robur o di terze parti, oppure tipo di organo di impianto gestito tramite dispositivo/i RB100 o RB200 (Tabella 4.7 *p. 49*)
- C Funzione dell'unità o dell'organo di impianto; "C" produzione di acqua refrigerata; "R" produzione di acqua calda; "CR" produzione alternata di acqua refrigerata/calda (non previsto per unità di terze parti)
- D ID dell'impianto su cui è stata installata l'unità. La lettera "S" indica che il gruppo di appartenenza dell'unità o dell'organo di impianto è la parte di impianto separabile
- E Frecce di scorrimento per la visualizzazione delle unità
- Tasto di uscita dalla schermata
 - Descrizione della funzione evidenziata con il cursore
 - GAHP GS/WS caldo/freddo se entrambi i moduli sono assegnati allo stesso ID di impianto.

In Figura 4.12 *p. 48*, vengono mostrate le unità presenti indicando per ognuna: l'ID macchina, il tipo macchina o il tipo di organo di impianto, la funzione (riscaldamento e/o condizionamento) e l'ID di impianto al quale sono assegnate (la lettera "S" indica che il gruppo di appartenenza dell'unità è l'impianto separabile. Se non è presente la lettera "S" accanto al tipo di unità, significa che il gruppo di appartenenza è l'impianto base).

Per le unità a 4 tubi (GAHP GS/WS caldo/freddo) vengono mostrate due righe consecutive (entrambe con lo stesso ID di unità) una relativa al modulo di condizionamento ("C"), l'altra al modulo di riscaldamento ("R"); ogni riga mostra l'ID di impianto al quale è assegnato il relativo modulo.

Per le unità GAHP GS/WS il sistema forza l'assegnazione dei moduli allo stesso DDC.

Per l'assegnazione delle unità e degli organi di impianto al DDC seguire le indicazioni sotto riportate:

- 1. Selezionare "Configur. macchine" dal menu.
- 2. Selezionare "Yes" per eseguire una nuova configurazione.



00000

₽⊾

4

4

49

Ř

R

avanti



1 HP-2 AY

Scorri

HP-A

Ř

R

indietro

Tabella 4.7 Tipi unità e tipi organo di impianto

Installazione

pwd inst

Yes

No

Configur. macchine

Tipo unità (sigla sul display)	Descrizione		
"ACF"	Tutti i tipi di refrigeratore ad assorbimento Robur serie ACF 60-00		
"ACFHR"	Tutti i tipi di refrigeratore ad assorbimento con recuperatore di calore Robur serie ACF 60-00 HR		
"AY120"	Caldaie Robur 35 kW a condensazione serie AY00-120		
"E ³ A"	Tutti i tipi di pompa di calore ad assorbimento aria-acqua per solo riscaldamento modulante a condensazione Robur serie GAHP A e E ³ -A		
"E ³ xS"	Tutti i tipi di pompa di calore ad assorbimento terra-acqua e acqua-acqua modulante a condensazione Robur (serie GAHP GS/WS e E ³ -GS, E ³ -WS) caldo/freddo		
"E ³ xSR"	Tutti i tipi di pompa di calore ad assorbimento terra-acqua e acqua-acqua modulante a condensazione Robur (serie GAHP GS/WS e E ³ -GS, E ³ -WS) solo caldo		
"HP-AR"	Tutti i tipi di pompa di calore ad assorbimento aria-acqua reversibile per riscaldamento e condizionamento Robur serie GAHP-AR		
"PTerz"	Caldaia o refrigeratore prodotto da terze parti (gestito tramite dispositivo/i RB200)		
"AY35"	Caldaie Robur modulanti a condensazione AY 35		
"AY50"	Caldaie Robur modulanti a condensazione AY 50		
Tipo organo di			
impianto	Descrizione		
(sigla sul display)			
"VACS"	Valvola separazione parte impianto separabile senza contatti di fine corsa (gestita tramite RB100/RB200)		
"VACSF"	Valvola separazione parte impianto separabile con contatti di fine corsa (gestita tramite RB100/RB200)		
"VC/R"	Valvola commutazione condizionamento/riscaldamento senza fine corsa (gestita tramite RB100/RB200)		
"VC/RF"	Valvola commutazione condizionamento/riscaldamento con fine corsa (gestita tramite RB100/RB200)		
"SondC(R)"	Sonde temperatura mandata e ritorno impianto condizionamento o condiz./riscald. 2 tubi (gestite tramite RB200)		
"SondeR"	Sonde temperatura mandata e ritorno impianto riscaldamento (gestite tramite RB200)		
"SondeSep"	Sonde temperatura mandata e ritorno parte di impianto separabile (gestite tramite RB200)		
"SndRitPC"	Sonda temperatura ritorno gruppo pompe di calore (gestita tramite RB200)		
"PompC(R)"	Circolatore acqua circuito primario impianto condizionamento o condiz./riscald. 2 tubi (gestite tramite RB200)		
"PompaR"	Circolatore acqua circuito primario impianto riscaldamento (gestito tramite RB200)		
"PompaSep"	Circolatore acqua circuito primario parte di impianto separabile (gestito tramite RB200)		
"PmpC(R)S"	Circolatore acqua circuito secondario impianto condizionamento o condiz./riscald. 2 tubi (gestito tramite RB200)		
"PompRSec"	Circolatore acqua circuito secondario impianto riscaldamento (gestito tramite RB200)		

4.4.1.4 "Check conf. macch."

esistente: Il menu permette di controllare le configurazione macchine Per eseguire il controllo della configurazione:

4S

1 HP-A 2 AY

Scorri

- 1. Selezionare "Check conf. macch." dal menu.
- 2. Selezionare 🔽 o 📥 per visualizzare tutte le unità assegnate a questo DDC.
- **3.** Per uscire selezionare

Figura 4.14

INSTALLAZIONE PDC	CHECK CONF. MACCHI ID TIPO C/R IMP	
Configur. macchine Check conf. macch.	0 ACF C 4 1 HP-A R 4	•
Installazione	Scorri indietro	

4.4.1.5 "Config. PDC master" (solo per impianti multi-DDC)

L'opzione rappresenta la terza fase della configurazione multi-DDC (Paragrafo 4.5.2.2 p. 78) ed è necessaria per definire il ruolo di ciascun DDC (master o slave). Per un dato impianto, un solo DDC viene configurato come master mentre gli altri come slave.

Per l'impostazione dell'opzione seguire le istruzioni sotto riportate:

- 1. Selezionare "Config. PDC master" dal menu.
- 2. Selezionare il simbolo



- Posizionare il cursore su 🔲 e premere la manopola per 3. definire il DDC come master o come slave. Il simbolo indica che il DDC è stato definito come master mentre il simbolo 🔲 indica che è stato definito come slave.
- 4. Per uscire selezionare
- 5. Se il DDC gestisce due impianti, ripetere le operazioni 2 e 3 per l'altro impianto.
- 6. Ripetere le operazioni da 1 a 3 per ogni DDC presente.
 - Su un dato impianto un solo DDC deve essere definito come master. Su un DDC slave non è possibile configurare unità appartenenti a gruppi differenti (gruppo base e gruppo separabile). Su un DDC slave non è possibile configurare caldaie AY 35 o AY 50 che si vogliono gestire in modulazione, unità di terze parti o organi di impianto gestiti tramite dispositivo/i RB100 o RB200.



4.4.1.6 "Config. Multi-PDC"

Rappresenta la quarta fase della configurazione di impianti multi-DDC (Paragrafo 4.5.2.2 p. 78) e deve essere eseguita con tutti i DDC del sistema alimentati. I DDC si scambiano le informazioni sulle macchine ad essi assegnate, per determinare se debbano coordinarsi per la gestione di alcune unità. Ciò accade nei casi in cui a più di un DDC siano state assegnate unità, o moduli di unità, allacciati su uno stesso impianto.

Figura 4.16 Esempio di schermata per il menu "Config. Multi-PDC"



I display di tutti i DDC iniziano a mostrare informazioni su se stessi e sugli altri DDC presenti come indicato in Figura 4.16 p. 50. La prima riga mostra informazioni relative al DDC sul quale si stanno visualizzando i dati. Le righe successive sono relative agli altri DDC presenti sulla rete. In Figura 4.16 p. 50 sono indicati i parametri visualizzati durante la configurazione multi-DDC.

- А ID di rete CAN bus del DDC
- В ID dell'impianto di produzione acqua refrigerata
 - Funzione del DDC per l'impianto indicato al punto B: "M" master; "S" slave
- D ID dell'impianto di produzione acqua calda
- Е Funzione del DDC per l'impianto indicato al punto D: "M" master; "S" slave
- F Frecce di scorrimento per la visualizzazione dei DDC
- G Tasto di uscita dalla schermata
- Н Descrizione della funzione evidenziata con il cursore
 - La prima riga indica i dati del DDC sul guale si sta eseguendo la configurazione multi-DDC

Su tutti i DDC del sistema eseguire contemporaneamente le

seguenti istruzioni:



С

- 1. Selezionare "Config. Multi-PDC" dal menu.
- 2. Selezionare "Yes" per eseguire una nuova configurazione.



- **3.** Verrà visualizzata una schermata sulla quale compariranno i dati descritti in Figura 4.16 *p. 50* relativi al DDC su cui si sta eseguendo la configurazione multi-DDC.
- Ripetere le operazioni da 1 a 3 su tutti gli altri DDC presenti sul sistema.
- 5. Attendere che il DDC riceva le informazioni dagli altri

DDC in modo che vengano visualizzati tutti i dati di tutti i DDC: ID DDC, ID di impianto/i gestiti, tipo di impianto, indicazione se master o slave per ogni impianto gestito.

- Sulla schermata compariranno tutti i dati dei DDC solo quando si accederà alla configurazione multi-DDC su tutti.
- Verificare attentamente che le informazioni mostrate siano complete e coerenti con quanto desiderato.
- 7. Uscire selezionando 🗐 su tutti i DDC.



Il DDC master di un impianto sul quale sono configurate unità di tipo GAHP GS/WS caldo/freddo DEVE essere uno di quelli che gestisce effettivamente delle GAHP GS/WS caldo/freddo. (Attenzione: questa regola deve essere rispettata da chi esegue la configurazione, non viene automaticamente garantita).

Se le unità di tipo GAHP GS/WS caldo/freddo sono configurate come 4 tubi (cioè il ramo freddo è configurato su un impianto con ID diverso dall'impianto su cui è configurato il ramo caldo), il DDC master dei due impianti DEVE essere lo stesso. (Questa regola viene comunque forzata, in quanto se un DDC, sul quale sono configurate unità di tipo GAHP GS/WS caldo/ freddo in modalità 4 tubi, viene impostato come master di uno dei due impianti, esso viene automaticamente impostato ANCHE come master dell'altro impianto).

Ogni DDC slave non può avere unità appartenenti a gruppi differenti; ossia ogni DDC slave dovrà avere solo unità appartenenti al gruppo separabile o solo unità appartenenti al gruppo base. La possibilità di avere unità appartenenti ad entrambi i gruppi si ha solo sul DDC master.

Tutti gli oggetti gestiti tramite uno o più dispositivi RB100 (organi di impianto) o RB200 (unità di terze parti ed organi di impianto) possono essere configurati solo sul DDC master. Tutte le caldaie AY 35 e AY 50 che si vogliono poter gestire in modulazione possono essere configurate solo sul DDC master.

4.4.1.7 "Check conf. M.-PDC"

Il menu consente di controllare la configurazione multi-DDC esistente:

Per eseguire il controllo della configurazione:

- 1. Selezionare "Check conf. M.-PDC" dal menu.
- 2. Selezionare o per visualizzare tutte le unità assegnate a questo DDC.
- **3.** Per uscire selezionare

Figura 4.18

_ INSTALLAZIONE PDC _	CONFIG. MULTI-PDC
Config. PDC master Config. Multi-PDC p	ID C M/S R M/S
Check conf. MPDC	960 4 S 2 S
Installazione	Scorri indietro

4.4.1.8 "Categ prod terze p"

Il menu consente di impostare la categoria di appartenenza delle macchine di terze parti.

- 1. Selezionare "Categ prod terze p" dal menu.
- Selezionare il simbolo per impianti a due tubi condizionamento/riscaldamento; per l'impianto di produzione acqua calda; per l'impianto di produzione di acqua refrigerata.
- 4. Selezionare l'ID di una macchina di terze parti utilizzando

00000

i bottoni 🗹 e 🕨

- 5. Impostare la categoria della macchina di terze parti scelta al punto 4 al valore desiderato: selezionare il valore numerico che indica la categoria, premere la manopola e ruotarla in senso orario per aumentare il valore, in senso antiorario per decrementarlo.
- 6. Premere la manopola per confermare.
- 7. Ripetere i passi 4, 5 e 6 per impostare la categoria delle

Figura 4.19

INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE 2013 Check conf. M.-PDC $\langle \mathbf{d} \rangle$ 1 Impianti Categ prod terze p Esci tempo edif. principale nstallazione ΆΤ.Ρ3Ρ∜ **(**ID:459 i) CAT.P3P☆ 4 ID:459 i ▶

4.4.1.9 "Cost. tempo edif."

L'opzione consente di impostare il valore della costante di tempo dell'edificio; essa è utilizzata come parametro di un filtro che ha lo scopo di smorzare le variazioni della temperatura esterna ai fini del calcolo della temperatura dell'acqua tramite curva climatica.

L'impostazione è necessaria nel caso di utilizzo della modalità curva climatica e/o temperatura esterna.

A causa della capacità termica dell'edificio, la variazione del carico termico non avviene istantaneamente al variare della temperatura esterna, bensì progressivamente in un certo intervallo di tempo. Pertanto è necessario variare progressivamente anche la temperatura dell'acqua, idealmente durante lo stesso intervallo di tempo.

Il valore impostabile per la costante di tempo ha un range da 0 a 50 h con valore di default di 20 h. Esso dovrà essere impostato in base alla costante di tempo dell'edificio; ad esempio, assumerà valori bassi in caso di edificio prefabbricato in legno e valori alti in caso di edificio tradizionale in pietra.

altre macchine di terze parti dello stesso tipo.

8. Se necessario, nel caso di impianto a due tubi condiziona-

mento/riscaldamento, utilizzare nuovamente il bottone

con il simbolo 迷 o 米 per scegliere l'altro tipo di unità

di terze parti e ripetere i passi 4, 5 e 6 per impostare la

categoria di tutte le unità di terze parti di tale tipo.

9. Per uscire selezionare

- 00000 Se viene impostato il valore 0, il filtro è disabilitato, quindi per il calcolo della temperatura dell'acqua tramite curva climatica viene utilizzato il valore istantaneo della temperatura esterna, anziché quello filtrato.
- 1. Selezionare "Cost. tempo edif." dal menu.
- 2. Per modificare il dato precedentemente impostato premere la manopola e ruotarla in senso orario per aumentare il valore, in senso antiorario per decrementarlo.
- 3. Premere la manopola per confermare.
- **4.** Per uscire selezionare

Figura 4.20 MENU PRINCIPAL COST -TEMPO EDIFICIO PDD S Check conf. M. -PDC 789 e: RØ Impianti tempo edif Cost 56+ Esci Reset filtro ÷

4.4.1.10 "Reset filtro TEst."

Questa opzione consente di reinizializzare il filtro della temperatura esterna; il valore della temperatura esterna filtrata viene posto pari a quello della temperatura esterna istantanea, poi il filtro viene riattivato.

È importante eseguire SEMPRE questa operazione durante la fase di installazione del DDC.

- 1. Selezionare "Reset filtro TEst." dal menu.
- 2. Premere il tasto F per effettuare il reset del filtro.
- 3. Per uscire selezionare



0 OFF Set 4 CONDIZ. (riscald.) - - - -CATEGORIA: 4 CATEGORIA: 4 ÷ś 0) 📾 /Rise.(ID: Imposta il valore



Figura 4.21 20 Lun 10:54:03 MENU PRINCIPALE INSTALLAZIONE <u>ME</u> Pwd Inst 0 0FF Set PDC (i) (ב) (i) 6 In 37.7 Out 37.2 789 🖪 Impianti 456+ CONDIZ. (riscald. Esci 1230 principale FILTRO TEMP EST RES. INSTALLAZIONE PDC mp. est.(°C) est filt(°C) 16.3 Check conf. M.-PDC Temp. tempo edif +E→ Reset filtro TEst. -Installazione segui reset

4.4.1.11 "Selez prot comunic"

L'opzione consente di impostare il protocollo di comunicazione che il DDC utilizza sulle porte di connessione seriale RS232 e RS485.

Per quanto riguarda la porta RS232, è possibile scegliere "Term. PC" se ci si collega con un PC dotato di un software di emulazione terminale. Con questo sarà possibile impartire dei comandi predefiniti con la tastiera e visualizzare sul terminale i risultati; scegliendo invece il protocollo Modbus RTU (v1.0 o v2.0), sarà possibile connettere al DDC un qualunque dispositivo Modbus master opportunamente configurato per scambiare dati con DDC (che opera sempre come Modbus slave), usando questo protocollo (la differenza tra Modbus v1.0 e v2.0 è relativa alla mappatura dei registri Modbus; normalmente si utilizza la versione più recente (v2.0), tuttavia viene mantenuta la v1.0 per retrocompatibilità con vecchi dispositivi).

Per quanto riguarda la porta RS485, l'opzione "Term. PC" non è disponibile; sono invece disponibili le opzioni Modbus v1.0 e v2.0.

> Non è possibile scegliere una opzione Modbus per entrambe le porte: se viene scelta una opzione Modbus per la porta RS232, l'opzione OFF (nessun protocollo)

viene automaticamente forzata per la porta RS485; scegliendo invece una opzione Modbus per la porta RS485, viene forzata l'opzione "Term. PC" per la porta RS232.

Il documento che descrive la mappatura ed il significato dei registri Modbus implementati sul DDC è disponibile su richiesta al servizio tecnico Robur.

- 1. Selezionare "Selez prot comunic" dal menu.
- Selezionare la voce desiderata nella colonna di sinistra per la porta RS232, e nella colonna di destra per la porta RS485; ad esempio:
 - Selezionare la voce "Term. PC" nella colonna di sinistra (RS232) nel caso in cui si voglia comunicare con un PC con un emulatore di terminale, ad esempio per scaricare il logger eventi. Selezionare tale voce anche nel caso si debba procedere all'aggiornamento software del DDC (operazione riservata ai CAT).
 - Selezionare una opzione Modbus (tipicamente, Modbus v2.0) nella colonna di sinistra o di destra, nel caso si utilizzi un master Modbus connesso rispettivamente alla porta RS232 o RS485 del DDC.



......



4.4.1.12 "Impost ind. Modbus"

L'opzione consente di impostare l'indirizzo Modbus, ossia l'indirizzo usato dal DDC per rispondere alle richieste che arrivano dal master Modbus. Si noti che il DDC si comporta come Modbus slave. Questo non ha nulla a che vedere con il concetto di master e slave tra più DDC posti sulla stessa rete CAN; il DDC può essere a tutti gli effetti o master o slave per il controllo delle proprie unità sull'impianto.

Il valore di default è 1 e normalmente non serve modificarlo,

tranne nel caso di connessioni su bus RS485 anziché RS232. Nel caso di bus RS485 infatti si possono avere più DDC connessi sullo stesso bus e per indirizzarli è necessario impostare indirizzi diversi. Nel caso RS232 un solo DDC può essere connesso al master Modbus, quindi si può lasciare il valore di default.

L'indirizzo può essere impostato con valori da 1 a 247.

- 1. Selezionare "Impost ind. Modbus" dal menu.
- 2. Selezionare l'indirizzo desiderato.

Figura 4.23



4.4.1.13 "Param. Com. Modbus"

L'opzione consente di impostare i parametri della comunicazione Modbus.

In particolare si impostano la velocità di comunicazione, il numero di bit di dati, dei bit di stop e il controllo di parità. La scelta è limitata a 6 possibili combinazioni:

- 19.200 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessuna parità (19200 8N1 - valore di default).
- 19.200 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, parità pari (19200 8E1).
- 19.200 baud, 8 bit di dati, 2 bit di stop, nessuna parità (19200 8N2) (non disponibile su RS485).

- 9.600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, nessuna parità (9600 8N1).
- 9.600 baud, 8 bit di dati, 1 bit di stop, parità pari (9600 8E1).
- 9.600 baud, 8 bit di dati, 2 bit di stop, nessuna parità (9600 8N2) (non disponibile su RS485).

Scegliere la combinazione desiderata, che deve corrispondere alle impostazioni sul dispositivo Modbus master connesso al DDC.

- 1. Selezionare "Param. Com. Modbus" dal menu.
- 2. Selezionare i parametri di comunicazione desiderati.



4.4.1.14 "Impostaz. fabbrica"

.

L'opzione consente di resettare tutto il DDC alle condizioni di fabbrica. Tutti i parametri impostabili verranno riportati ai valori di default.

Per eseguire il reset seguire le istruzioni sotto riportate:

- **1.** Selezionare "Impostaz. fabbrica" dal menu.
- 2. Selezionare "Yes" se si vuole confermare il reset, "No" se si

vuole ritornare al menu.

La funzione provoca anche la perdita della configurazione macchine, della configurazione multi-DDC e dello storico eventi.

Un breve messaggio comparirà sulla schermo a conferma dell'esito positivo dell'operazione.

Figura 4.25 40N Set 10.0 MENU PRINCIPALE C Mer 10:17:20 ME Pwd Inst. INSTALLAZIONE PDC 10.0 ① (i) (i) Ξ, 7892 Impianti 20N Set 65.0 () ж 456+ Esci ≓∎ In 51.0 Out 50.0 1230 |Installazione Installazione enu principale INSTALLAZIONE PDC INSTALLAZIONE PDC IIMPOST. FABBRICA CHCONFERMI? Check co<u>nf.</u>M.-PDC Check conf. M.-PDC (\mathbf{D}) Dati ass _{OK} cnica tecnica D. ass. Impostaz. fabbrica In Yes No Installazione Installazione

4.4.2 "Impianti"

Le opzioni disponibili all'interno di questo menu sono:

- "Config accesso BUS"
- "Modo circolatore" (solo per DDC master)



- "Funzion. parziale" (solo per DDC master di impianti multi-DDC)
- "Conf. usc. allarmi"
- "Modal. silenziata" (solo per DDC master)
- "Parte imp. separab"
- "Parte imp. base"
- Per accedere al menu:
- 1. Selezionare "Impianti" dal menu.
- Selezionare il simbolo per impianti a due tubi condizionamento/riscaldamento;
 Per l'impianto di produzione acqua calda;
 per l'impianto di produ-

zione di acqua refrigerata.

4.4.2.1 "Config accesso BUS"

Consente di abilitare l'accesso via Modbus al controllo dell'impianto e alla possibilità di modificare i parametri di funzionamento dell'impianto stesso.

L'abilitazione al controllo impianto consente di agire sui comandi di on/off, inversione condizionamento/riscaldamento e cambio priorità GAHP GS/WS caldo/freddo, con due diverse modalità.

L'abilitazione alla modifica dei parametri di funzionamento consente di agire su setpoint, differenziale e fasce acqua generali.

Le opzioni di controllo previste sono due:

"Controllo imp.BMS" (Building Management System)

"Controllo imp. TA" (teleassistenza)

Queste opzioni sono impostabili separatamente per ogni impianto e sono mutuamente esclusive.

L'opzione di accesso ai parametri ("Parametri imp.") invece è unica e non distingue tra BMS e TA.

4.4.2.1.1 "Controllo imp.BMS"

Selezionando la voce "Controllo imp.BMS" è possibile comandare via Modbus l'accensione/spegnimento dell'impianto, l'inversione caldo/freddo (nel caso di impianto caldo/ freddo 2 tubi) e, nel caso di presenza di unità GAHP GS/WS caldo/freddo in configurazione 4 tubi, il cambio di priorità di accensione di tali unità, con le regole previste per i sistemi di Building Management System (BMS).

Le regole sono le seguenti:

 Per quanto riguarda l'accensione/spegnimento si aggiunge un nuovo interruttore in serie a quelli già previsti.
 È possibile variare lo stato di questo interruttore solo tramite BMS. L'accensione dell'impianto avviene solo se tutti gli interruttori sono on (chiusi) (Figura 4.51 p. 71).

- Non abilitare il controllo BMS se l'accensione/spegnimento non viene effettivamente gestito via Modbus; lo stato dell'interruttore aggiuntivo è inizialmente off, quindi se l'interruttore non viene gestito non è possibile accendere l'impianto.
- Per quanto riguarda l'inversione caldo/freddo, l'abilitazione del controllo BMS permette di controllarla via Modbus, anziché tramite il pulsante schermata "Controllo impianto". Tale pulsante viene quindi disabilitato e assume l'aspetto in condizionamento) o condizionamento) o condizionamento in riscaldamento) in base ai comandi impartiti via Modbus.
- La configurazione consensi YWAuto è però prioritaria rispetto al controllo BMS quindi, se entrambi sono abilitati, il sistema gestisce l'inversione caldo/freddo utilizzando i contatti RW e RY e ignora le richieste provenienti dal BMS. Anche in questo caso, il pulsante viene disabilitato e assume l'aspetto viene disabilitato e assume l'aspetto (funzionamento in condizionamento) o (funzionamento in riscaldamento) in base ai comandi impartiti tramite i contatti.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione consensi vedere Paragrafo 4.4.2.7.10.2 *p. 67*.

Per quanto riguarda il cambio priorità di funzionamento riscaldamento o condizionamento delle unità GAHP GS/ WS caldo/freddo, esso può essere effettuato indifferentemente tramite DDC (Paragrafo 2.4 p. 11) oppure tramite BMS; in quest'ultimo caso il pulsante assumerà l'aspetto corrispondente alla scelta effettuata da BMS (priorità di funzionamento in condizionamento;

🚟 priorità di funzionamento in riscaldamento).

Se viene impostata la priorità di funzionamento in condizionamento, le unità GAHP GS/WS caldo/freddo possono essere accese dal regolatore dell'impianto di condizionamento, ma non da quello dell'impianto di riscaldamento; viceversa nel caso di impostazione di priorità di funzionamento in riscaldamento.

Figura 4.26 10.0 🔂 🏕 °C Mer 10:17:20 MENU PRINCIPALE INSTALLAZIONE ME Pwd Inst 4 ON Set PDC <u>10.0</u> 也 (i) (i) 11.0 Out 7894 Impianti 20N Set 65.0 🕕 456+ Esci ÷Í ≑∭ <u>51.0 Out 50.0</u> 1230 Installazione enu principale Installazione CONFIG. ACCESSO BUS CONFIG. ACCESSO BUS SELEZIONE IMPIANTO INSTALL. IMPIANTO Controllo imp.BMS 🛛 Controllo imp.BMS 🗆 R. P. Config accesso BUS∮ Controllo imp.TA 🗆 Parametri imp. 🗆 D Controllo imp. ΤĤ Config. consensi Parametri imp. 🗆 Ж Limiti Set Points 4 <₿ Condiz.(ID: Condiz.(ID: 4) 4) CONFIG. ACCESSO BUS CONFIG. ACCESSO BUS Controllo imp.BMS ν Controllo imp.BMS 🗖 Controllo imp. TA $\overline{\Box}$ Controllo imp.TA 🗹 Parametri imp. 🛛 Parametri imp. 🗆 4 Esc:

4.4.2.1.2 "Controllo imp. TA"

00000

Selezionando la voce "Controllo imp. TA" è possibile eseguire le stesse operazioni disponibili per l'opzione precedente, ma con le regole previste per i sistemi di teleassistenza (TA), che consistono sostanzialmente nel remotizzare comandi che sono già presenti sul DDC, gestendoli in modo paritetico.

In questo caso tutte le operazioni di controllo impianto potranno essere effettuate indifferentemente tramite DDC o tramite TA.

L'accensione/spegnimento dell'impianto, l'inversione caldo/ freddo e l'impostazione di priorità di funzionamento delle unità GAHP GS/WS caldo/freddo possono quindi essere effettuati tramite DDC (Paragrafo 2.4 *p. 11*) o via Modbus; quando un comando viene effettuato via Modbus, il corrispondente pulsante assumerà l'aspetto corrispondente all'impostazione effettuata via Modbus.

La configurazione consensi YWAuto è però prioritaria rispetto al controllo TA quindi, se entrambi sono abilitati, il sistema gestisce l'inversione caldo/freddo utilizzando i contatti RW e RY ed ignora le richieste provenienti dal sistema TA. In questo caso quindi il

pulsante 🔆 viene disabilitato e assume l'aspetto 3 (funzionamento in condizionamento) o 3

(funzionamento in riscaldamento) in base ai comandi impartiti tramite i contatti. Abilitando il controllo TA, se la configurazione consensi inibisce l'interruttore on/off globale, tale controllo sarà reso in sola lettura sul DDC ma sarà modificabile da teleassistenza, agendo quindi sul consenso dell'impianto.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione

consensi vedere Paragrafo 4.4.2.7.10.2 p. 67.

4.4.2.1.3"Parametri imp."

Selezionando la voce "Parametri imp." è possibile impostare via Modbus setpoint, differenziale, fasce generali, tramite BMS oppure tramite TA.

4.4.2.2 "Modo circolatore" (solo per DDC master)

L'opzione consente di definire la modalità di gestione del/i circolatori acqua installati sull'impianto/i.

I modi di funzionamento previsti sono due:

- Circolatore comune: in questo caso per l'impianto viene installato un unico circolatore; la portata d'acqua circolante nell'impianto è sempre la stessa.
- Circolatore indipendente: in questo caso per ogni unità è stato installato un circolatore; il numero totale dei circolatori sarà uguale al numero di unità installate. In questo caso la portata d'acqua che circola nell'impianto è funzione del numero di unità accese (ogni circolatore è acceso quando l'unità corrispondente è accesa).

Per impostare il "Modo circolatore":

- 1. Selezionare "Modo circolatore" dal menu.
- Posizionare il cursore su in base all'opzione che si vuole impostare ("Comune" o "Indipendenti") e premere la manopola per effettuare la selezione. Il simbolo indica che l'opzione è <u>stata</u> abilitata.
- 3. Per uscire selezionare
- Ripetere le operazioni da 1 a 3 per il secondo impianto nel caso il DDC sia il master di due impianti. In questo caso i due impianti possono avere impostazioni differenti.



Figura 4.2	7	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	©C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ☆ 20N Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	ME Pwd InstE 789+ 456+ Insta 1230	INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci Installazione
	SELEZIONE IMPIANTO	INSTALL. IMPIANTO Prio. uso macchine Modo cronotermost. iodo circolatore	MODO CIRCOLATORE(I) Comune ☑ Indipendenti □	

4.4.2.3 "Funzion. parziale" (solo per DDC master di impianti multi-DDC)

L'opzione permette di scegliere la modalità di controllo dell'accensione delle unità nel caso in cui uno o più DDC slave siano spenti.

Le scelte possibili sono due:

- Disabilitare il funzionamento di tutto l'impianto nel caso in cui uno o più DDC slave risultino spenti (opzione disabilitata).
- Consentire il funzionamento della parte di impianto controllabile nel caso in cui uno o più DDC slave risultino spenti (opzione abilitata).

Se il DDC master è spento tutto l'impianto è disattivato.

Figura 4.28

00000



4.4.2.4 "Conf. usc. allarmi"

Il DDC ha a disposizione, sul retro, un contatto pulito per l'invio all'esterno di un segnale in caso alcune macchine siano in errore (particolare B Figura 4.4 *p. 39*). Il DDC consente di impostare una tra le seguenti opzioni:

- "Disabilitata": disabilita l'uscita del segnale in caso di allarme.
- "Qualsiasi allarme": abilita l'invio del segnale per qualsiasi tipo di allarme.
- "Allarme T. acqua": abilita l'invio del segnale solo nel caso di allarme temperatura (solo per DDC master).
- Per configurare una delle opzioni sopra descritte seguire le seguenti istruzioni:
- 1. Selezionare "Conf. usc. allarmi" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore su 📙 a fianco all'opzione che si

desidera impostare ("Disabilitata", "Qualsiasi allarme", "Allarme T. acqua").

- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- 4. Per uscire selezionare

Per impostare il "Funzion. parziale":

DDC slave spenti).

ferenti.

3. Per uscire selezionare

1. Selezionare "Funzion. parziale" dal menu.

2. Posizionare il cursore su 🗖 e premere la manopola per

effettuare la selezione. Il simbolo 🕑 indica che l'opzione

è stata abilitata (il sistema parziale funziona anche con

Ripetere le operazioni da 1 a 3 per il secondo impianto

nel caso il DDC sia il master di due impianti. In questo

caso i due impianti possono avere impostazioni dif-



Nel caso l'uscita allarmi venga attivata per 2 impianti distinti gestiti dal DDC, il contatto commuta in presenza di una condizione di allarme su almeno uno dei due impianti.

Figura 4.29 40N Set 10.0 C Mer 10:17:20 MENU PRINCIPALE ME Pwd Inst. INSTALLAZION PDC <u>10.0 ()</u> G) (i) 11.0 Out 7892 Impianti 20N Set 65.0 () 51.0 Out 50.0 456+ Esci 1230 ΔM Installazione 1enu principale Installazione EZIONE IMPIANTO IMPIANTO CONF. USC. ALLARMI 🕷 INSTALL. CONF. USC. ALLARMI 🕷 Funzion. parziale Disabilitata Disabilitata Conf. usc. allarmi Qualsiasi allarme V Qualsiasi allarme Allarme T. Parte imp. separab| acgua Allarme T. acqua M (par $_{\rm te}$ imp

Cond./Risc.(ID:

4.4.2.5 "Modal. silenziata" (solo per DDC master)

Tramite questo menu è possibile abilitare o meno la modalità silenziata a livello installatore, separatamente per condizionamento e riscaldamento (Figura 4.30 *p. 58*).

Una volta attiva a questo livello sarà possibile attivarla o meno a livello utente, definendo poi le fasce orarie in cui deve essere attiva.

Per ulteriori informazioni vedere Paragrafo 3.4.1.4 p. 33.

Figura 4.30 Impostazione"Modal.silenziata"-menu"Installazione"



4.4.2.6 "Parte imp. separab"

Tramite questo menu è possibile impostare i parametri di funzionamento dell'impianto separabile.

Le opzioni disponibili all'interno di questo menu sono:

- "Selez. Riscal/ACS"
- "Setpoint acqua max"
- "Differenz. acqua"
- "Potenza iniziale %"
- "Potenza nomin. imp"
- "Parametri regolaz."
- "Ritar circol. RBox"

00000

- "Tempor fase commut"
- "Param valv separaz"

Per accedere al menu selezionare "Parte imp. separab" dal menu.

L'accesso alle impostazioni dell'impianto separabile è possibile solo per im<u>piant</u>i a due tubi condiziona-

mento/riscaldamento $\frac{1}{8}$ e per l'impianto di produzione acqua calda $\frac{1}{8}$.

4.4.2.6.1 "Selez. Riscal/ACS"

Tramite questa impostazione è possibile scegliere se le macchine configurate sulla parte di impianto separabile servono per la sola produzione di ACS oppure se servono per la produzione (non contemporanea) di acqua calda per l'impianto di riscaldamento e di ACS. Quest'ultima funzione permette alle unità appartenenti a questa parte d'impianto (parte separabile) di integrare la produzione di acqua calda per il riscaldamento se non vi è richiesta di ACS, oppure di dedicarsi alla produzione di ACS qualora giunga una richiesta di questo tipo. La produzione di ACS è prioritaria rispetto alla richiesta di riscaldamento.

sci

- 1. Selezionare "Selez. Riscal/ACS" dal menu.
- Posizionare il cursore su a fianco all'opzione che si desidera impostare:"Riscaldam. e ACS (serv. non contemp)" oppure "Solo ACS".
- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- 4. Per uscire selezionare

4.4.2.6.2 "Setpoint acqua max"

L'opzione consente di definire il limite della temperatura di setpoint (mandata) dell'impianto separabile per la produzione di ACS. La temperatura di setpoint verrà successivamente impostata all'interno del menu "Impostaz. utente" nel caso sull'interfaccia RB100 o RB200 sia impostata l'opzione: "Digitale con setpoint DDC"; oppure acquisita da RB100 o RB200. In particolare è possibile definire la temperatura massima dell'acqua per la produzione di ACS all'interno del campo 5÷95 °C. Ad esempio se per un impianto per la produzione di ACS l'impostazione del limite di setpoint è sul valore di 60 °C, l'utente potrà scegliere un valore di setpoint compreso tra 5 °C e 60 °C.

Per modificare il limite di setpoint:

- 1. Selezionare "Setpoint acqua max" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore di temperatura da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere per il secondo impianto.



Figura 4.31			
○C Mer 10:17:20 □ → ☆ 4 ON Set 10.0 □ □ → In 11.0 Out 10.0 ① ① ○ ※ 2 ON Set 65.0 ① ○ ○ In 51.0 Out 50.0 ○ ○ ○ Menu principale ○ ○ ○	MENU PRINCIPALE	ME Pwd InstE	INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci Installazione
SELEZIONE IMPIANTO 武正 茶迷 Cond./Risc.(ID: 4) 《	INSTALL. IMPIANTO Conf. usc. allarmi Parte imp. separab Parte imp. base Cond./Risc.(ID: 4)	PARTE IMP. SEPARAB. Selez. Riscal/ACS imite Set Point Differenz. acqua	LIMITE SETPOINT Max ACS (separabile) Man: 30.0 Valore (°C)

4.4.2.6.3 "Differenz. acqua"

Nella schermata viene visualizzato il differenziale impostato sulla temperatura di setpoint dell'impianto separabile per la produzione di ACS.

Figura 4.32



Per impostare il valore del differenziale:

- 1. Selezionare "Differenz. acqua" dal menu.
- **2.** Posizionare il cursore sul valore del differenziale da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- **4.** Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Figura 4.33



4.4.2.6.4 "Potenza iniziale %"

La potenza iniziale è espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'impianto e rappresenta la potenza che viene erogata nell'istante di accensione dell'impianto.

In base al valore impostato il sistema determina il numero di unità da accendere all'avvio approssimando al valore in kW più vicino.

Questa funzione permette di risolvere i problemi per cui l'avvio del servizio al 50% di potenza (valore di default) in casi di basso carico può causare un aumento eccessivo della temperatura dell'acqua con l'innesco di termostatazione limite sulle unità.

999999

Impostando il valore 0 le unità non si accenderanno subito, anche in presenza del consenso, ma il regolatore attenderà che la temperatura acqua d'impianto sia inferiore rispetto al differenziale del setpoint prima di accendere il primo stadio.

Se l'impianto è stato spento da meno di 20 minuti, all'avvio si accenderanno lo stesso numero di unità che erano accese prima dello spegnimento, a prescindere dal parametro "Potenza iniziale %". Per impostare la potenza iniziale procedere come segue:

- 1. Selezionare "Potenza iniziale %" dal menu.
- **2.** Impostare il valore della potenza percentuale da 0 a 100%.
- 3. Per uscire selezionare

Figura 4.34 *Potenza inizlale impianto separabile*

INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci	INSTALL. IMPIANTO Modal. silenziata Parte imp. separab Parte imp. base
Installazione	Cond./Risc.(ID: 0)
PARTE IMP. SEPARAB. Potenza iniziale % Potenza nomin. imp Parametri regolaz.	POTENZA INIZIALE ACS (separabile) 50
Cond./Risc.(ID: 0) 🐗	Esci 🐗

4.4.2.6.5 "Potenza nomin. imp"

La potenza nominale dell'impianto rappresenta la potenza massima che può essere erogata dall'impianto.

Questa impostazione permette di gestire impianti in cui la potenza installata è superiore a quella effettivamente necessaria (ad esempio perché si sono installate pompe di calore in aggiunta a un impianto esistente con caldaie, senza dismetterle), senza essere costretti ad accendere l'intera potenza disponibile.

- Per impostare la potenza nominale dell'impianto:
- 1. Selezionare "Potenza nomin. imp" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore su a fianco all'opzione che si desidera impostare:"Default" oppure "Custom".
- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- Scegliendo l'opzione "Default" il sistema userà come potenza nominale tutta la potenza installata sull'impianto separabile.
- Scegliendo l'opzione "Custom" si può intervenire sul valore della potenza (espressa in kW). Il valore impostato viene sempre approssimato (per eccesso) al numero intero di unità più alto.
- 6. Per uscire selezionare





4.4.2.6.6 "Parametri regolaz."

Per impostare i parametri di regolazione:

- 1. Selezionare "Parametri regolaz." dal menu.
- 2. Sul display compare la scritta "Effettuare configurazione semiautomat.?"

- 3. Se si sceglie "Yes" (opzione normalmente consigliata) sul display compare la scritta "Config. AUTOM. integrali di abilit/inibiz."; il DDC calcolerà automaticamente per tutte le categorie di macchine i valori più adeguati dei due parametri "Integr. abilit" e "Integr. inibiz" in base al numero di stadi e alla potenza delle unità. Il calcolo e l'impostazione dei valori avvengono quando si esce dalla schermata.
- 4. Se si sceglie "No" sul display compare la scritta "Config MANUALE integrali di abilit/inibiz.". Utilizzare questa opzione se si desidera impostare manualmente tali due parametri, oppure per rivedere i valori impostati automaticamente dal DDC al termine di un precedente accesso alla schermata.
- Scegliere la categoria di macchine per la quale si desidera impostare i parametri di regolazione utilizzando i pulsanti de vengono proposte solo le categorie alle quali appartengono macchine effettivamente presenti sull'impianto.
- 6. Scegliere la pagina nella quale è presente il primo valore da modificare utilizzando i pulsanti del tipo 1/2, 2/2 oppure 1/3, 2/3, 3/3 (il numero a sinistra sul pulsante indica la pagina corrente, quello a destra il numero totale di pagine disponibili).
- **7.** Per modificare i valori impostati posizionare il cursore sul valore da modificare.
- **8.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- **9.** Ruotare la manopola fino alla visualizzazione del valore desiderato.
- 10. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 11. Se necessario ripetere i passi 6-10 per completare l'impostazione dei parametri della categoria selezionata; passare poi, sempre se necessario, all'impostazione dei parametri di altre categorie, eseguendo nuovamente il passo 5 ed i passi 6-10.
- 12. Per uscire selezionare



Figura 4.36			
©C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ☆ 20N Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	ME Pwd InstE	INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci Installazione
SELEZIONE IMPIANTO	INSTALL. IMPIANTO Conf. usc. allarmi Parte imp. separab Parte imp. base Cond./Risc.(ID: 0)	PARTE IMP. SEPARAB. Differenz. acqua Parametri regolaz. Ritar circol. RBox Cond./Risc.(ID: 0)	
TIPO CONFIGURAZIONE Effettuare configurazione semiautomat.? Yes No	TIPO CONFIGURAZIONE Config. AUTOM. integrali di abilit/inibiz.	TIPO CONFIGURAZIONE Effettuare configurazione semiautomat.? Yes No	TIPO CONFIGURAZIONE Config MANUALE integrali di abilit∕inibiz. ✓OK
PAR REG → (CATEG 3) Calcale Robur AVIE: Potenza maco 35.0 Priorita' accen. 4 172 Tempo inibiz. 2 Altre impostazioni	PAR REC → CATEC 3 Tempo min acc. 3 Numero stadi 10 Integr. abilit 3 Integr. inibiz 4 Altre impostazioni		
PAR REC → CATEG 4 Calcale lerze Parti Potenza macc 35.0 Priorita' accen.3 Tempo inibiz. 2 Altre impostazioni	PAR REG≁ CATEG 4 Tempo min acc. 3 Numero stadi 10 Integr. abilit 3 Integr. inibiz 4 Altre impostazioni ♥	PAR REG⊅ (CATEG 4) Ritardo circolat 430 ØØ Altre impostazioni (

4.4.2.6.7 "Ritar circol. RBox"

Questo parametro permette di impostare il ritardo di spegnimento del circolatore primario comune della parte di impianto separabile, se gestito dal dispositivo RB200; se tale circolatore non è configurato, l'accesso alla schermata di impostazione del parametro viene inibito.

Per impostare il parametro:

1. Selezionare "Ritar circol. RBox" dal menu.

- 2. Per modificare i valori impostati posizionare il cursore sul valore da modificare.
- 3. Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- 4. Ruotare la manopola fino alla visualizzazione del valore desiderato.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.

Figura 4.37



Si faccia attenzione a non confondere questo parametro con i parametri "Ritardo circolat" che possono essere presenti nei pannelli di impostazione dei parametri di regolazione delle varie categorie di macchine (Paragrafo 4.3.1.11 *p. 45* e Paragrafo 4.3.3.5 *p. 46*): tali parametri permettono infatti di impostare i ritardi di spegnimento dei circolatori dedicati di macchine di terze parti, se presenti e controllati dal sistema Robur.

4.4.2.6.8 "Tempor fase commut"

Questa opzione consente di impostare i valori relativi alle tempistiche da rispettare durante la fase di commutazione

delle valvole deviatrici a tre vie che separano l'impianto separabile dall'impianto base. In particolare è necessario impostare:

- "Tempo OFF macch .: " indica il tempo in cui le macchine stanno spente mentre le valvole stanno commutando (utilizzato sia durante la fase di separazione, sia durante la fase di inclusione nell'impianto base).
- "Ritar aggiunt inser. in media imp sep: (fase inclusione)": indica guanto tempo deve trascorrere dopo la fase di inclusione delle unità del gruppo separabile nell'impianto base, per considerare le temperature di mandata e di ritorno delle macchine appena incluse nella media totale

dell'impianto.

Per impostare questi valori:

- 1. Selezionare "Tempor fase commut" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore da modificare: il valore è espresso in secondi.
- 3. La voce "Tempo OFF macch.:" è impostabile da 0 a 600 secondi.

Figura 4.38

- 4. La voce "Ritar aggiunt inser. in media imp sep: (fase inclusione)" è impostabile da 0 a 300 secondi.
- **5.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- 6. Ruotare la manopola per modificare il valore.
- 7. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 8. Per uscire selezionare



4.4.2.6.9 "Param valv separaz"

Questo parametro deve essere impostato solo nel caso in cui si impieghino delle valvole deviatrici a tre vie per la separazione delle unità del gruppo separabile dotate di contatti ausiliari di finecorsa.

Questo parametro indica il tempo massimo che possono impiegare le valvole a tre vie per commutare da una posizione all'altra. Se trascorso questo tempo la valvola non ha raggiunto il fine corsa prestabilito, viene generato un errore. Nel caso di valvole prive di tali contatti, trascorso questo tempo il DDC assume conclusa la fase di commutazione. Per impostare il valore:

- 1. Selezionare "Param valv separaz" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore da modificare: il valore è espresso in secondi (da 0 a 600 s).
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- 4. Ruotare la manopola per modificare il valore.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Figura 4.39



4.4.2.7 "Parte imp. base"

Tramite questo menu è possibile impostare i parametri di funzionamento dell'impianto base.

Le opzioni disponibili all'interno di questo menu sono:

- "Differenz. acqua"
- ▶ "Potenza iniziale %"
- ► "Funz caldaie ausil"
- ▶ "Potenza nomin. imp"
- ► "Parametri regolaz."
- ► "Ritar circol. RBox"
- "Prec. uso macchine" (solo per DDC master di impianti con GAHP GS/WS caldo/freddo)
- "Conf. err. temper." (solo per DDC master)
- ▶ "Param valv inv C/R"
- "Conf srv Cond/Risc"
- "Selez. Riscal/ACS"
- "Conf serv ACS base"

Per accedere al menu:

- 1. Selezionare "Parte imp. base" dal menu.
- Selezionare il simbolo per impianti a due tubi condizionamento/riscaldamento; per l'impianto di produzione acqua calda; per l'impianto di produzione di acqua refrigerata.

4.4.2.7.1 "Differenz. acqua"

Nella schermata viene visualizzato il differenziale impostato sulla temperatura di setpoint. Nella figura 4.40 *p. 63* è indicato il valore per un impianto di produzione di acqua refrigerata.





4.4.2.7.2 "Potenza iniziale %"

00000

Δ

La potenza iniziale è espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'impianto e rappresenta la potenza che viene erogata nell'istante di accensione dell'impianto.

In base al valore impostato il sistema determina il numero di unità da accendere all'avvio approssimando al valore in kW più vicino.

Questa funzione permette di risolvere i problemi per cui l'avvio del servizio al 50% di potenza (valore di default) in casi di basso carico può causare un aumento eccessivo della temperatura dell'acqua con l'innesco di termostatazione limite sulle unità.

Impostando il valore 0 le unità non si accenderanno subito, anche in presenza del consenso, ma il regolatore attenderà che la temperatura acqua d'impianto sia inferiore (riscaldamento) o superiore (condizionamento) rispetto al differenziale del setpoint prima di accendere il primo stadio.

Se l'impianto è stato spento da meno di 20 minuti, all'avvio si accenderanno lo stesso numero di unità che erano accese prima dello spegnimento, a prescindere dal parametro "Potenza iniziale %".

- 1. Selezionare "Potenza iniziale %" dal menu.
- Impostare il valore della potenza percentuale da 0 a 100%.
- 3. Per uscire selezionare

Figura 4.42 Potenza inizlale impianto base



4.4.2.7.3 "Funz caldaie ausil"

Per impostare la modalità di funzionamento delle caldaie ausiliarie (solo in impianti riscaldamento o condizionamento/ riscaldamento 2 tubi) procedere come di seguito descritto; per maggiori informazioni sull'argomento si veda Paragrafo 4.2 *p.* 40 e il manuale di progettazione.

- 1. Selezionare "Funz caldaie ausil" dal menu.
- Posizionare il cursore su a fianco all'opzione che si desidera impostare:"Integrazione" oppure "Integr. & Sostituz".
- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- 5. Per uscire selezionare

La scelta dell'opzione "Sostituz. progress" richiede anche:

- Configurazione idraulica in serie tra GAHP e caldaie.
- La presenza di una sonda di temperatura aggiuntiva posizionata sul collettore di ritorno delle pompe di calore.
- L'impostazione di parametri di regolazione aggiuntivi

Figura 4.43



4.4.2.7.4 "Potenza nomin. imp"

La potenza nominale dell'impianto rappresenta la potenza massima che può essere erogata dall'impianto.

La potenza nominale impianto si può impostare per tutti i tipi di impianto (freddo, caldo e separabile).

Questa impostazione permette di gestire impianti in cui la potenza installata è superiore a quella effettivamente necessaria (ad esempio perché si sono installate pompe di calore in aggiunta a un impianto esistente con caldaie, senza dismetterle), senza essere costretti ad accendere l'intera potenza disponibile.

Per impostare la potenza nominale dell'impianto:

- 1. Selezionare "Potenza nomin. imp" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore su a fianco all'opzione che si desidera impostare: "Default" oppure "Custom".
- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- Scegliendo l'opzione "Custom" si può impostare il valore della potenza (espressa in kW). Il valore impostato viene sempre approssimato (per eccesso) al numero intero di unità più alto.
- 5. Per uscire selezionare

000000

L'opzione preimpostata è "Default", che assegna alla potenza nominale di impianto il valore della somma della potenze di tutte le caldaie ausiliarie eventualmente presenti. Questo valore è di norma quello corretto quando le caldaie ausiliarie funzionano in modalità integrazione e sostituzione, in quanto in questo caso le caldaie devono fornire il 100% della potenza necessaria in condizioni di alto carico termico.

Figura 4.44 Potenza nominale impianto base

(Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64).

modalità di funzionamento.

Fare riferimento al manuale di progettazione e al ser-

vizio tecnico Robur per ulteriori chiarimenti su guesta



4.4.2.7.5 "Parametri regolaz."

Per impostare i parametri di regolazione:

- 1. Selezionare "Parametri regolaz." dal menu.
- **2.** Sul display compare la scritta "Effettuare configurazione semiautomat.?"
- 3. Se si sceglie "Yes" (opzione normalmente consigliata) sul display compare la scritta "Config. AUTOM. integrali di abilit/inibiz."; il DDC calcolerà automaticamente per tutte le categorie di macchine i valori più adeguati dei due parametri "Integr. abilit" e "Integr. inibiz" in base al numero di stadi e alla potenza delle unità. Il calcolo e l'impostazione dei valori avvengono quando si esce dalla schermata.
- 4. Se si sceglie "No" sul display compare la scritta "Config MANUALE integrali di abilit/inibiz.". Utilizzare questa opzione se si desidera impostare manualmente tali due parametri, oppure per rivedere i valori impostati automaticamente dal DDC al termine di un precedente accesso alla schermata.
- Scegliere la categoria di macchine per la quale si desidera impostare i parametri di regolazione utilizzando i pulsanti e . Vengono proposte solo le categorie alle quali appartengono macchine effettivamente presenti sull'impianto.
- 6. Scegliere la pagina nella quale è presente il primo valore





da modificare utilizzando i pulsanti del tipo 1/2, 2/2 oppure 1/3, 2/3, 3/3 (il numero a sinistra sul pulsante indica la pagina corrente, quello a destra il numero totale di pagine disponibili).

- **7.** Per modificare i valori impostati posizionare il cursore sul valore da modificare.
- **8.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola fino alla visualizzazione del valore desiderato.

10. Premere la manopola per confermare il valore impostato.

11.Se necessario ripetere i passi 6-10 per completare

l'impostazione dei parametri della categoria selezionata; passare poi, sempre se necessario, all'impostazione dei parametri di altre categorie, eseguendo nuovamente il passo 5 ed i passi 6-10.

 12. Solo per impianto caldo/freddo 2 tubi: se necessario selezionare nuovamente il pulsante con il simbolo a o per scegliere l'altra modalità di funzionamento: per riscaldamento, per condizionamento e ripetere i passi 5-11 per impostare i parametri delle categorie di macchine della nuova modalità di funzionamento selezionata.

13. Per uscire selezionare **13.**



4.4.2.7.6"Ritar circol. RBox"

Questo parametro permette di impostare il ritardo di spegnimento del circolatore primario comune e/o del circolatore secondario di impianto, se almeno uno di essi è configurato e gestito dal dispositivo RB200; se nessuno di tali due circolatori è configurato, l'accesso alla schermata di impostazione del parametro viene inibito. Per impostare il parametro:

- 1. Selezionare "Ritar circol. RBox" dal menu.
- **2.** Per modificare i valori impostati posizionare il cursore sul valore da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola fino alla visualizzazione del valore desiderato.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.

Figura 4.46

00000



Si faccia attenzione a non confondere questo parametro con i parametri "Ritardo circolat" che possono essere presenti nei pannelli di impostazione dei parametri di regolazione delle varie categorie di macchine (Paragrafo 4.3.1.11 *p. 45* e Paragrafo 4.3.3.5 *p. 46*): tali parametri permettono infatti di impostare i ritardi di spegnimento dei circolatori dedicati di macchine di terze parti, se presenti e controllati dal sistema Robur.

4.4.2.7.7 "Prec. uso macchine" (solo per DDC master di impianti con GAHP GS/WS caldo/freddo)

L'opzione consente di definire, per ogni impianto gestito dal DDC, la priorità di accensione delle unità GAHP GS/WS caldo/ freddo relativamente alle unità di altro tipo appartenenti alla stessa categoria (categoria 1). Le unità con priorità maggiore vengono accese per prime e spente per ultime.

Per impostare il parametro "Prec. uso macchine":

Selezionare "Prec. uso macchine" dal menu.
 Per l'impianto di produzione acqua refrigerata, colonna

"Ric. cond." a sinistra, posizionare il cursore su a fianco delle unità alle quali si vuole dare la priorità di accensione ("GAHP-W" per GAHP GS/WS caldo/freddo o "Altre")

e premere la manopola per confermare. Il simbolo 🗹

indica che le unità selezionate avranno la priorità di accensione. Lo stesso per l'impianto di produzione acqua calda, colonna "Ric. ris<u>c." a d</u>estra.

3. Per uscire selezionare

Tabella 4.8 Ordine di priorià di funzionamento

Figura 4.47 PRIORITA' USO MACCH. PRIORITA' USO MACCH. Ric. cond. Ric. rise. GAHP-W 🗹 GAHP-W 🗹 Altre Altre ŧ ÷ŝ Esci Esci PRIORITA' USO MACCH. Ric. cond.Ric. risc. GAHP-W 교 GAHP-W 교

Nella Tabella 4.8 *p. 66*, in base alla scelta effettuata per la priorità uso macchine e per la modalità di funzionamento viene indicato l'ordine con cui il regolatore decide di accendere le unità.

□ Altre

÷ŝ

Altre

Esci

......

L'ordine di priorità di funzionamento corrisponde all'ordine numerico riportato in Tabella 4.8 *p. 66* (1 priorità massima; 3 priorità minima).

Condizionamento				
Tipo	GAHP GS/WS caldo/freddo	ACF 60-00 HR	GA ACF	GAHP-AR
Priorità (1)	1	2	3	3
Priorità (2)	3	1	2	2
Riscaldamento				
Tipo	GAHP GS/WS caldo/freddo	GAHP A	GAHP-AR	AY
Priorità (1)	1	2	2	3
Priorità (2)	2	1	1	3

Priorità (1): È stata data la priorità alle unità GAHP-GS/WS caldo/freddo. Priorità (2): È stata data la priorità alle altre unità.

4.4.2.7.8 "Conf. err. temper." (solo per DDC master)

L'opzione consente di impostare le temperature di allarme per l'impianto di produzione acqua calda e/o refrigerata. Per un impianto di sola produzione di acqua refrigerata, o caldo/freddo 2 tubi in modo condizionamento, viene generato un errore se la temperatura è superiore a quella impostata. Per un impianto di produzione di acqua calda, o caldo/freddo 2 tubi in modo riscaldamento, viene generato un errore se la temperatura è inferiore a quella impostata. È possibile:

- Disabilitare la funzione.
- Specificare se il limite indicato si riferisce alle temperature dell'acqua di mandata o ritorno.
- I valori di default sono:
- Condizionamento: 110 °C.
- ► Riscaldamento: -30 °C.
- Per impostare la temperatura di allarme:
- 1. Selezionare "Conf. err. temper." dal menu.
- 2. Posizionare il cursore su 🔲 a fianco all'opzione che si

desidera impostare ("Temp. Mandata"; "Temp. Ritorno") e premere per selezionarla.

- **3.** Posizionare il cursore sul valore di temperatura da impostare. Premere la manopola. Il numero comincerà a lampeggiare. Ruotare la manopola per modificare il valore e premere la stessa per confermare.
 - Il valore di temperatura limite compare solo se la funzione è abilitata ("Disabilitato").
- Posizionare il cursore su per selezionare l'impianto di condizionamento; selezionare per selezionare l'impianto di riscaldamento.
- 5. Per uscire selezionare



Ripetere le operazioni da 1 a 3 per il secondo impianto nel caso il DDC sia il master di due impianti.



Figura 4.48 Control Menu MENU PRINCIPALE ME Pwd Inst. E INSTALLAZIONE



4.4.2.7.9"Param valv inv C/R"

Questo parametro deve essere impostato nel caso in cui si impieghino sull'impianto base delle valvole deviatrici a tre vie centralizzate per la commutazione d'impianto (inversione da condizionamento a riscaldamento e viceversa).

Questo parametro indica il tempo massimo che possono impiegare le valvole a tre vie per commutare da una posizione all'altra. Se trascorso questo tempo la valvola non ha raggiunto il fine corsa prestabilito, viene generato un errore. Nel caso di valvole prive di tali contatti, trascorso questo tempo il DDC assume conclusa la fase di commutazione. Per impostare il parametro:

- 1. Selezionare "Param valv inv C/R" dal menu.
- 2. Posizionare il cursore sul valore da modificare: il valore è espresso in secondi (da 0 a 600 s).
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- 4. Ruotare la manopola per modificare il valore.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.

6. Per uscire selezionare

Figura 4.49



4.4.2.7.10 "Conf srv Cond/Risc"

Il menu permette la configurazione dei servizi condizionamento/riscaldamento.

Le opzioni disponibili all'interno di questo menu sono:

- "Abil rich PDC/RBox"
- "Config. consensi"
- "Modo termos. acqua" (solo per DDC master)
- ▶ "Param. curve clim."
- "Limit. potenza max"
- "Setpoint acqua max"
- "Setpoint acqua min"
- "Modo cronotermost." (solo per DDC master di impianti multi-DDC)

Per accedere al menu selezionare "Conf srv Cond/Risc" dal menu.

4.4.2.7.10.1 "Abil rich PDC/RBox"

In questa voce di menu è possibile stabilire, per i servizi di riscaldamento e condizionamento se le richieste di accensione delle unità sono comandate solo dal DDC, solo dal dispositivo opzionale RB100/RB200, oppure da entrambi (DDC e RB100/RB200).

Per disattivare la richiesta da parte di uno dei dispositivi di controllo Robur, posizionare il cursore su 🗹 e premere la manopola. Il simbolo 🗋 indica che la richiesta è disattivata.



Le richieste di funzionamento per i servizi ACS sono SEMPRE comandate dal dispositivo RB100/RB200 o via protocollo Modbus, non è quindi possibile attivare i servizi ACS in assenza di tale dispositivo. Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare i manuali dei dispositivi RB100 o RB200, a seconda del tipo di dispositivo utilizzato.

4.4.2.7.10.2 "Config. consensi"

I consensi che determinano l'accensione dell'impianto per i servizi condizionamento e riscaldamento possono essere considerati come degli interruttori in serie presenti all'interno del DDC. L'accensione dell'impianto avviene solo se tutti i consensi abilitati sono on (chiusi). Se l'impianto risulta acceso (indicazione "ON" nella schermata principale) si avranno una o più unità accese solo quando il setpoint richiesto non è soddisfatto. La Figura 4.50 *p. 68* indica come si presenta una schermata di configurazione dei consensi.

Figura 4.50 Esempio di schermata per il menu "Config. consensi"



- A Consensi utilizzati per la modalità di funzionamento selezionata:
- B Modalità di funzionamento
- C Frecce di scorrimento per cambiare la modalità di funzionamento
- D Descrizione della funzione evidenziata con il cursore
- E Altre impostazioni

00000

00000

Ad eccezione del consenso "OnOffG" tutti i consensi di seguito descritti influenzano SOLO la generazione di richieste dal DDC e non da RB100 o RB200.

Il DDC prevede diverse modalità di gestione del funzionamento delle unità come indicato nella Tabella 4.9 *p. 79.* Per scegliere la modalità di funzionamento del sistema:

- 1. Selezionare "Config. Consensi" dal menu.
- **2.** Selezionare **I** o **D** per cambiare la modalità di funzionamento.
- 3. Nel caso di scelta della modalità "CUST" spostarsi sulla singola voce □ abilitando quelle desiderate (⊡).
- 4. Per uscire selezionare

Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere i punti 1 e 2 per il secondo impianto.

Di seguito è riportata la descrizione di ogni consenso al fine di agevolare l'installatore nella scelta della modalità di funzionamento più idonea.

- Le configurazioni dei vari consensi sono preimpostate secondo la modalità di funzionamento impostata (Tabella 4.9 *p. 79*) e non sono modificabili. Solo nella modalità di funzionamento "CUST" è possibile scegliere la configurazione dei consensi.
- "OnOffG" è il consenso relativo all'interruttore generale dell'impianto sia per impianti mono-DDC che per impianti multi-DDC.

Il simbolo 🗹 indica che il consenso è

attivo e implica l'abilitazione del pulsante 🐨 nel menu "Controllo impianto".

Il simbolo indica che il consenso è disattivo e implica la disabilitazione del pulsante rel menu "Controllo impianto" (simbolo del pulsante disabilitato e consenso sempre on).

 "OnOffP" è il consenso relativo all'interruttore parziale dell'impianto e può essere utilizzato solo per impianti multi-DDC. Rappresenta l'interruttore dei gruppi di unità gestite da uno specifico DDC.

Il simbolo 🗹 indica che il consenso è attivo e implica l'abilitazione del pulsante 🐨 nel menu "Controllo impianto".

Il simbolo indica che il consenso è disattivo e implica la disabilitazione del pulsante Reference nel menu "Controllo impianto" (simbolo del pulsante disabilitato reference consenso sempre on).

"FasceG" è il consenso realtivo alle fasce acqua generali. All'interno del menu "Impostaz. utente" sarà possibile definire tutti i parametri che definiscono la modalità di funzionamento in cui è presente il consenso "FasceG" come temperatura di setpoint, ecc. Per le istruzioni di programmazione vedi Paragrafo 3.4.1.1.1.3 p. 25.

Il simbolo ビ indica che il consenso è attivo e implica l'abilitazione del pulsante 🕮 nel menu "Controllo impianto".

Il simbolo indica che il consenso è disattivo e implica la disabilitazione del pulsante an nel menu "Controllo impianto" (simbolo del pulsante disabilitato e consenso sempre on).

Il consenso è on (interruttore chiuso) nei seguenti casi:

- Il consenso è attivo e il pulsante nel menu "Controllo impianto" è abilitato : il consenso sarà nello stato on (interruttore chiuso) solo durante le fasce orarie programmate.
- Il consenso è attivo e il pulsante nel menu "Controllo impianto" è disabilitato : il consenso sarà sempre on.
- **3.** Il consenso è disattivo : il consenso sarà sempre on.
- "FasceP" è il consenso relativo alle fasce acqua parziali dell'impianto e viene utilizzato solo per impianti multi-DDC. Se tale consenso è abilitato consente di effettuare una programmazione oraria settimanale diversificata per le unità gestite da uno specifico DDC.

Il simbolo 🗹 indica che il consenso è attivo e implica l'abilitazione del pulsante 🕮 nel menu "Controllo impianto".

Il simbolo indica che il consenso è disattivo e implica la disabilitazione del pulsante 🕮 nel menu "Controllo impianto" (simbolo del pulsante disabilitato 🕮 e consenso sempre on).

Il consenso è on (interrutto<u>re</u> chiuso) nei seguenti casi:

1. Il consenso è attivo 🕑 e il pulsante nel menu



"Controllo impianto" è abilitato ^①思: il consenso sarà nello stato on (interruttore chiuso) solo durante le fasce orarie programmate.

- 2. Il consenso è attivo [▶] e il pulsante nel menu "Controllo impianto" è disabilitato [₩]. il consenso sarà sempre on.
- **3.** Il consenso è disattivo : il consenso sarà sempre on.
- "CronoT" è presente su DDC master e slave ed è il consenso relativo al cronotermostato ambiente interno del DDC. È presente di default nella modalità di funzionamento "TAmb" e può essere selezionato per la modalità "CUST". All'interno del menu "Impostaz. ambiente" del menu "Impostaz. utente" sarà possibile definire tutti i parametri che definiscono la modalità di funzionamento in cui è presente il consenso "CronoT": setpoint temperatura ambiente, differenziale, ecc. Per le istruzioni di programmazione vedi Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31.

Il simbolo 🗹 indica che il consenso è attivo e implica l'abilitazione del pulsante 🛺 nel menu "Controllo impianto".

Il simbolo indica che il consenso è disattivo. Il pulsante del cronotermostato nel menu "Controllo impianto" potrà essere abilitato o disabilitato a seconda che sia abilitata o meno la funzione "CrvCli" (curva climatica).

Il consenso è on (interruttore chiuso) nei seguenti casi:

- Il consenso è attivo e il pulsante nel menu "Controllo impianto" è abilitato : il consenso sarà nello stato on (interruttore chiuso) se si è all'interno della programmazione oraria del cronotermostato e non è soddisfatto il setpoint aria ambiente.
- Il consenso è attivo e il pulsante nel menu "Controllo impianto" è disabilitato : il consenso sarà sempre on.
- **3.** Il consenso è disattivo : il consenso sarà sempre on.

NOTA: in caso di sistema multi-DDC, il consenso attivato sul/sui DDC slave agisce solo sul singolo DDC; per il DDC master è possibile scegliere se il consenso debba agire solo su tale DDC oppure su tutto il sistema.

NOTA: sul o sui DDC dell'impianto sui quali viene attivato questo consenso deve essere installata una sonda di temperatura ambiente interno.

"Ta Est" è presente solo su DDC master nella modalità di funzionamento "TEst" o "CrvC" e per la modalità "CUST" se selezionata. Il consenso permette di chiudere un interruttore in funzione della temperatura esterna. All'interno del menu "Impostaz. utente" sarà possibile definire tutti i parametri che definiscono la modalità di funzionamento "TEst" (Paragrafo 3.4.1.3 p. 32).

Il consenso è on (interruttore chiuso) nei seguenti casi:

- 1. Per il funzionamento in riscaldamento quando la temperatura dell'ambiente esterno è inferiore a quella impostata.
- Per il funzionamento in condizionamento quando la temperatura dell'ambiente esterno è superiore a

quella impostata.

3. In tutte le modalità di funzionamento in cui il consenso non è attivo.

Il simbolo 🕑 indica che il consenso è attivo.

Il simbolo indica che il consenso è disattivo. NOTA: in caso di sistema multi-DDC, il consenso attivato sul DDC master agisce anche sui DDC slave, quindi su tutto il sistema.

 "CrvCli" è presente solo su DDC master nella modalità di funzionamento "CrvC" o se selezionato per la modalità "CUST".

Non si tratta di un vero e proprio consenso ma di una funzione che permette di attivare l'uso della curva climatica per regolare automaticamente la temperatura dell'acqua in funzione della temperatura esterna.

Il simbolo 🖬 indica che la funzione è attiva e implica l'abilitazione del pulsante 💭 nel menu "Controllo impianto".

La funzione curva climatica è effettivamente attiva se, oltre ad essere selezionato "CrvCli" (), essa viene abilitata nel menu "Abilit curva clim." del menu "Impostaz. utente" (Paragrafo 3.4.1.1.1.2 *p. 24*), altrimenti il pulsante sarà disabilitato .

Il simbolo indica che la funzione non è attiva. Il pulsante del cronotermostato nel menu "Controllo impianto" potrà essere abilitato o disabilitato a seconda che sia abilitato o meno il consenso "CronoT" sopra descritto.

Non è possibile selezionare la funzione "CrvCli" contemporaneamente al consenso "FasceG" o al consenso "CronoT".

Quando "CrvCli" è selezionato (L), la pressione ripetuta del pulsante di attivazione/disattivazione del cronotermostato nel menu "Controllo impianto" permette di impostare le seguenti modalità:

- il setpoint della temperatura ambiente è quello attivo in base alla programmazione impostata sul cronotermostato.
- Image: Second Second
- It il setpoint della temperatura ambiente è sempre T2 (livello medio del servizio riscaldamento o raffrescamento).
- Image: Second Second

NOTA: la funzione curva climatica è attiva in tutte le modalità sopra riportate.

"RY-RW" è presente su DDC master e slave nelle modalità di funzionamento "RYWm", "RYWa" o se selezionato per la modalità "CUST". Lo stato dei consensi "RY-RW" è direttamente correlato allo stato dei contatti esterni RY-RW presenti sul retro del DDC (Paragrafo 4.5.3.1.2 p. 80). In tutti gli altri casi, cioè quando i consensi non sono attivi, si trova nello stato on.

Il simbolo 🕑 indica che il consenso è attivo.

Il simbolo indica che il consenso è disattivo (consenso so sempre presente: interruttore chiuso).

Il consenso RY si trova nello stato off (interruttore aperto) se, avendo selezionato la modalità "RYWm", il contatto RY è aperto. Il consenso RW si trova nello stato off (interruttore aperto) se, avendo selezionato la modalità "RYWm", il contatto RW è aperto.

Il consenso, per l'impianto di condizionamento, è on (interruttore chiuso) nei seguenti casi:

- 1. Il consenso è attivo () e il contatto RY è chiuso.
- 2. Il consenso è disattivo (

Il consenso, per l'impianto di riscaldamento, è on (interruttore chiuso) nei seguenti casi:

1. Il consenso è attivo (🕑) e il contatto RW è chiuso.

2. Il consenso è disattivo (

NOTA: i consensi RY e RW agiscono sul singolo DDC (master o slave) sul quale sono configurati; in caso di sistema multi-DDC ciò consente di fornire selettivamente dall'esterno i consensi ad uno o più DDC.

"YWAuto" si applica solo per impianti 2 tubi caldo/freddo e solo per DDC master di impianto. Il consenso è presente in modalità "RYWa" o, se selezionato, in modalità "CUST". Se attivato, specifica che la commutazione condizionamento/riscaldamento avviene automaticamente in base alla richiesta presente sui contatti RY-RW (RY chiuso: commutazione in condizionamento; RW chiuso: commutazione in riscaldamento). Se "YWAuto" è disattivato, la commutazione condizionamento/riscaldamento avviene manualmente da apposito pulsante nel menu "Controllo impianta"

impianto" 🖄 oppure via Modbus.

Il simbolo 🔲 indica che il consenso è disattivo, in questo caso:

se nel menu "Config accesso BUS" è selezionata l'opzione "Controllo imp.BMS", la commutazione condizionamento/riscaldamento è gestita dal BMS (pulsante ² nel menu "Controllo impianto" disabilitato)

altrimenti essa è gestita manualmente (pulsante mel menu "Controllo impianto" abilitato); inoltre, se nel menu "Config accesso BUS" è selezionata l'opzione "Controllo imp. TA", la commutazione può essere effettuata anche in modalità TA.

Il simbolo indica che il consenso è attivo e implica SEMPRE la disabilitazione del pulsante (2003) nel menu "Controllo impianto", in quanto la commutazione condizionamento/riscaldamento è automatica in base ai contatti RY-RW.

Se "YWAuto" è attivo, la chiusura contemporanea dei contatti RW e RY genera un errore e l'impianto viene spento. NOTA: in modalità "CUST", l'abilitazione di "YWAuto" non richiede necessariamente l'abilitazione del consenso "RY-RW"; è quindi possibile ottenere una configurazione nella quale i contatti RY e RW servono solo per eseguire la commutazione condizionamento/riscaldamento, ma non come consensi all'accensione dell'impianto.

Per ulteriori informazioni sul menu "Controllo impianto", Paragrafo 2.4 *p. 11*.

l consensi possono essere rappresentati come degli interruttori in serie, come indicato nella Figura 4.51 *p. 71*; l'esempio riportato rappresenta la modalità di funzionamento "CUST" con la selezione di tutti i consensi disponibili. L'interruttore on-off BMS viene gestito SOLO se nel menu "Config accesso BUS" si abilita la voce "Controllo imp.BMS" (Paragrafo 4.4.2.1 *p. 55*).

,,,,,	La modalità "CrvC" (curva climatica) non è rappresen-
	tata nello schema di Figura 4.51 p. 71 in quanto essa
	non agisce come un consenso (on-off) ma variando la
	temperatura sull'acqua di mandata in funzione della
	temperatura esterna.



Figura 4.51 Schema di principio consensi

4



A Impianto (servizi riscaldamento e condizionamento)

4.4.2.7.10.3 "Modo termos. acqua" (solo per DDC master)

L'opzione consente di definire la modalità di termostatazione per gli impianti di produzione di acqua calda e/o refrigerata. È possibile controllare la termostatazione sulla tubazione di mandata o di ritorno.

Per impostare la modalità di termostatazione:

- 1. Selezionare "Modo termos. acqua" dal menu.
- Per l'impianto di produzione acqua refrigerata, colonna "Condiz." a sinistra, posizionare il cursore su a e selezionare la tubazione sulla quale si vuole effettuare la termostatazione il ("Mandata" o "Ritorno").
- 3. Per l'impianto di produzione acqua calda, colonna "Riscal." a destra, posizionare il cursore su a e selezionare la tubazione sulla quale si vuole effettuare la termostatazione
 - ("Mandata" o "Ritorno").
- 4. Per uscire selezionare

Figura 4.52

00000



Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere l'impostazione per il secondo impianto.

4.4.2.7.10.4 "Param. curve clim."

L'opzione consente di definire i parametri delle curve climatiche che influenzeranno la temperatura di mandata dell'acqua calda e/o refrigerata.

Le curve climatiche permettono di calcolare la temperatura

dell'acqua di impianto in funzione della temperatura esterna misurata e della temperatura di setpoint dell'ambiente interno.

Per impostare i parametri delle curve climatiche:

- 1. Selezionare "Param. curve clim." dal menu.
- Per l'impianto di produzione acqua refrigerata impostare il parametro "Setpoint acqua a TEst 25°C" e "Setpoint acgua a TEst 35°C" ed eventualmente il parametro "Offset".
- **3.** Per l'impianto di produzione acqua calda impostare il parametro "Pendenza" della curva riscaldamento ed eventualmente il parametro "Offset".
- 4. Per uscire selezionare

A seconda del tipo di impianto, in particolar modo del tipo di scambiatori (radiatori, fan coil, radianti a pavimento, ecc.) e delle caratteristiche dell'edificio dovrà essere utilizzata una specifica curva, selezionata dalla famiglia di curve climatiche; inoltre, al variare della temperatura di setpoint dell'ambiente interno, la curva effettivamente utilizzata verrà modificata automaticamente.

Le curve climatiche utilizzate nel DDC per il condizionamento sono diverse da quelle utilizzate per il riscaldamento, ed anche le modalità di selezione della specifica curva da utilizzare differiscono.

Per quanto riguarda il condizionamento, le curve climatiche sono una famiglia di rette e la scelta della curva da utilizzare si effettua specificando due punti per i quali essa deve passare: nel dettaglio, deve essere specificata la temperatura che l'acqua refrigerata deve avere alla temperatura esterna di 25 °C e 35 °C; ad esempio, nel grafico riportato in Figura 4.53 *p. 72* la curva selezionata implica che le macchine produrranno acqua refrigerata alla temperatura di 7 °C quando la temperatura esterna è 35 °C e di 10 °C quando la temperatura esterna è di 25 °C.

La curva che viene così definita è riferita ad una temperatura

di setpoint ambiente interno di 25 °C; se la temperatura di setpoint è diversa, il sistema adegua automaticamente la curva utilizzata.

Se la pendenza della curva scelta non è corretta si possono avere i seguenti casi, da valutare durante il primo periodo di esercizio dell'impianto:

- Temperatura dell'ambiente interno più alta quando la temperatura esterna è più alta: in questo caso la pendenza della curva è insufficiente, occorre abbassare il valore del parametro "Setpoint acqua a TEst 35°C" o alzare "Setpoint acqua a TEst 25°C".
- Temperatura dell'ambiente interno più alta quando la temperatura esterna è più bassa: in questo caso la pendenza della curva è eccessiva, occorre alzare il valore del parametro "Setpoint acqua a TEst 35°C" o abbassare "Setpoint acqua a TEst 25°C".

Se invece la pendenza è corretta (temperatura dell'ambiente interno stabile al variare della temperatura esterna), ma la temperatura interna non coincide con quella impostata come setpoint, si possono avere i seguenti casi:

- Temperatura dell'ambiente interno sempre più alta del setpoint: in questo caso occorre intervenire sul parametro "Offset" della curva climatica, impostando un valore negativo pari allo scostamento della temperatura interna dal setpoint; ad esempio, se il setpoint è di 24 °C e la temperatura interna effettiva è di 27 °C, impostare il parametro "Offset" a -3 °C.
- Temperatura dell'ambiente interno sempre più bassa del setpoint: in questo caso occorre impostare un valore positivo per il parametro "Offset" della curva climatica; ad esempio, se il setpoint è di 24 °C e la temperatura interna effettiva è di 22 °C, impostare il parametro "Offset" a 2 °C.





- T_{amb} Temperatura ambiente raffrescato
- T_{ext} Temperatura esterna
- T_{set} Temperatura setpoint acqua
- T_A Temperatura esterna 25 °C
- T_B Temperatura esterna 35 °C
- T_C Temperatura setpoint acqua con temperatura esterna 35 °C (default 7 °C)
- T_D Temperatura setpoint acqua con temperatura esterna 25 °C (default 10 °C)

Per quanto riguarda il riscaldamento, la famiglia di curve climatiche è indicata in Figura 4.54 *p. 73* e la scelta della curva da utilizzare si effettua specificando il valore del parametro "Pendenza" che indica la pendenza della curva. La curva che viene così definita è riferita ad una temperatura di setpoint ambiente interno di 20 °C; se la temperatura di setpoint è diversa, il sistema adegua automaticamente la curva utilizzata. Per impostare una curva climatica di riscaldamento adeguata:

- Procurare i dati relativi alla temperatura dell'acqua necessaria quando la temperatura esterna è pari alla temperatura di progetto (ad esempio: temperatura acqua 60 °C quando la temperatura esterna è -10 °C).
- ► Utilizzando il grafico di Figura 4.54 *p. 73*, scegliere la curva che soddisfa il requisito del punto precedente.

Prendere nota della pendenza della curva ed impostare il relativo parametro "Pendenza".

Per l'esempio dei punti precedenti, impostare il valore 1,5, come indicato in Figura 4.54 *p. 73*.

- Se nessuna curva passa per il punto corrispondente alla temperatura di progetto, scegliere un valore intermedio tra quelli della curva immediatamente sopra e immediatamente sotto a tale punto.
- Indicativamente, un impianto che utilizza scambiatori radianti a pavimento utilizzerà valori bassi della pendenza, un impianto a fan coil valori medi ed un impianto a radiatori valori alti.
- ► Impostare il parametro "Offset" al valore 0.

Se la pendenza della curva scelta non è corretta si possono avere i seguenti casi, da valutare durante il primo periodo di esercizio dell'impianto:

- Temperatura dell'ambiente interno più bassa quando la temperatura esterna è più bassa: in questo caso la pendenza della curva è insufficiente, occorre impostare un valore più alto per il parametro "Pendenza".
- Temperatura dell'ambiente interno più alta quando la temperatura esterna è più bassa: in questo caso la pendenza della curva è eccessiva, occorre impostare un valore più basso per il parametro "Pendenza".

Se invece la pendenza è corretta (temperatura dell'ambiente interno stabile al variare della temperatura esterna), ma la temperatura interna non coincide con quella impostata come setpoint, si possono avere i seguenti casi:

- Temperatura dell'ambiente interno sempre più alta del setpoint: in questo caso occorre intervenire sul parametro "Offset" della curva climatica, impostando un valore negativo pari allo scostamento della temperatura interna dal setpoint; ad esempio, se il setpoint è di 22 °C e la temperatura interna effettiva è di 26 °C, impostare il parametro "Offset" a -4 °C.
- Temperatura dell'ambiente interno sempre più bassa del setpoint: in questo caso occorre impostare un valore positivo per il parametro "Offset" della curva climatica; ad esempio, se il setpoint è di 20 °C e la temperatura interna effettiva è di 19 °C, impostare il parametro "Offset" a 1 °C.


Figura 4.54 Curve climatiche per temperatura ambiente interno



Limitazione del campo di variazione della temperatura dell'acqua.

Spesso è opportuno limitare l'escursione effettiva ammessa della temperatura dell'acqua, rispetto a quella corrispondente all'intero campo di variazione della temperatura esterna che deriverebbe dal solo calcolo con curva climatica. È possibile fare ciò accedendo ai menu "Setpoint acqua max" (paragrafo 4.4.2.7.10.6 *p. 74*) e "Setpoint acqua min" (paragrafo 4.4.2.7.10.7 *p. 75*).

Figura 4.55

Tacq

Tamb

Temperatura acqua

Temperatura ambiente esterno



4.4.2.7.10.5 "Limit. potenza max"

Questa funzione opzionale consente di limitare in funzione della temperatura esterna la potenza massima messa a disposizione dal sistema per i servizi di riscaldamento e condizionamento.

La potenza massima installata in un sistema di riscaldamento o condizionamento viene dimensionata per la condizione di massimo carico termico che può presentarsi alla minima (in riscaldamento) o massima (in condizionamento) temperatura esterna di progetto.

Pertanto, in condizioni climatiche non estreme, la potenza installata risulta sovrabbondante; specialmente in impianti con un alto numero di stadi o di tipo misto (pompe di calore più caldaie), è possibile ottenere una regolazione più efficiente limitando opportunamente la potenza disponibile, cioè impedendo che il regolatore possa utilizzare, anche solo transitoriamente, un numero eccessivo di macchine.

In modalità riscaldamento, la funzione opera riducendo progressivamente il numero di macchine utilizzabili all'aumentare della temperatura esterna. Una volta attivata, devono essere impostati opportunamente tre parametri:

 "Temperatura esterna a 100% potenza": deve essere impostato il valore della temperatura esterna di progetto. "Temperatura esterna a 0% potenza": deve essere impostato il valore della temperatura esterna oltre il quale non è richiesta potenza in riscaldamento.

Per evitare di limitare eccessivamente la potenza, può essere opportuno impostare per entrambi questi parametri valori un po' più alti di quelli teorici.

"Ritardo attiv.": con questo parametro è possibile inserire un ritardo di attivazione della funzione di limitazione di potenza, calcolato a partire dall'istante di accensione dell'impianto. In questo modo è possible permettere al sistema di utilizzare sempre tutta la potenza disponibile durante la fase di avvio dell'impianto. Impostare il ritardo a zero equivale ad imporre la limitazione di potenza immediatamente dopo l'accensione impianto; tale limitazione è prioritaria rispetto all'applicazione della potenza iniziale.

In modalità condizionamento, la funzione opera allo stesso modo, chiaramente con logica invertita rispetto alle variazioni della temperatura esterna.

È possibile attivare o meno e configurare separatamente la funzione per le modalità riscaldamento e condizionamento.

Figura 4.56

In alternativa a questa funzione, limitatamente alla modalità riscaldamento, è possibile attivare una versione semplificata che opera solo inibendo l'utilizzo dei generatori di calore meno efficienti (caldaie) al di sopra di una data temperatura esterna. In questo caso, una volta attivata la funzione, deve essere impostato un solo parametro:

 "Temperatura esterna: Soglia inibiz.": deve essere impostato il valore della temperatura esterna oltre il quale non devono essere utilizzate le caldaie.

Per attivare e configurare la funzione:

- 1. Selezionare "Limit. potenza max" dal menu.
- Solo per impianto caldo/freddo 2 tubi: selezionare il pulsante con il simbolo a per scegliere la modalità di funzionamento per la quale impostare i parametri: per riscaldamento, per condizionamento.
- 3. Per attivare la funzione per l'impianto di produzione

acqua refrigerata selezionare l'unica opzione disponibile, "Limita poten max"; a questo punto si dovrà accedere obbligatoriamente alla pagina 2/2 per impostare/modificare i tre parametri relativi alla funzione: "Temperatura esterna a 100% potenza", "Temperatura esterna a 0% potenza" e "Ritardo attiv.".

- 4. Per attivare la funzione per l'impianto di produzione acqua calda scegliere e selezionare una delle opzioni "Limita poten max" oppure "Inibisci caldaie". In entrambi i casi si dovrà accedere obbligatoriamente alla pagina 2/2 per impostare/modificare:
 - Nel caso si sia selezionato "Limita poten max", i tre parametri citati al punto 3, relativi all'impianto di produzione acqua calda.
 - Nel caso si sia selezionato "Inibisci caldaie", il parametro "Soglia inibiz.".
- 5. Per uscire selezionare

°C Mar 12:34:23	MENU PRINCIPALE	INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci Installazione	SELEZIONE IMPIANTO
INSTALL. IMPIANTO Conf. usc. allarmi Parte imp. separab Parte imp. base Cond./Risc.(ID: 4)	PARTE IMP. BASE Param valv inv C/R Jonf srv Cond/Risen Selez. Riscal/ACS Cond./Risc.(ID: 4)	CONF SERV COND/RISC Param. curve clim. Imit. potenza max Setpoint acqua max Cond./Risc.(ID: 4)	LIMIT. POTENZA MAX 🛠 In base a T Esterna: Limita poten max 🗆 CONDIZ. (riscald.) 🐗
LIMIT. POTENZA MAX <mark>፠</mark> In base a T Esterna: Limita poten max ∅ Inibisci caldaie □ <mark>102</mark> Altre impostazioni	LIMIT. POTENZA MAX Temperatura esterna: a 100% potenza 0.0 <u>a 0% potenza 0.0 2/2</u> Ritardo attiv. 0 Esci	LIMIT. POTENZA MAX ∦ In base a T Esterna: Limita poten max □ Inibisci caldaie ☑ Altre impostazioni	LIMIT. POTENZA MAX * Temperatura esterna: Soglia inibiz. 10.0 2/2 Esci

4.4.2.7.10.6 "Setpoint acqua max"

L'opzione consente di definire il limite massimo delle temperature di setpoint (mandata e ritorno) per il condizionamento e il riscaldamento sulla parte di impianto base. Le temperature di setpoint verranno successivamente impostate dall'utente all'interno del menu "Impostaz. Utente". In particolare è possibile definire le temperature minime per la produzione dell'acqua refrigerata all'interno del campo -30 °C / +40 °C e le temperature massime per la produzione dell'acqua calda all'interno del campo +5 °C / +95 °C. Ad esempio se per un impianto di produzione di acqua refrigerata viene impostato il valore +5 °C all'utente sarà possibile definire un setpoint acqua superiore a +5 °C. Nel caso di impianto per la produzione di acqua calda l'impostazione di un valore di temperatura di +60 °C darà la possibilità all'utente di scegliere un setpoint acqua inferiore a +60 °C.

Inoltre, se è attiva la funzione curva climatica, tali limiti vengono applicati al setpoint determinato dal regolatore in funzione della temperatura esterna; nell'esempio per impianto di riscaldamento sopra indicato, la temperatura massima di setpoint dell'acqua sarà di +60 °C anche se la funzione curva climatica richiederebbe un valore superiore.

I limiti di setpoint su mandata e su ritorno vengono impostati separatamente.

Per modificare i limiti di setpoint:

- 1. Selezionare "Setpoint acqua max" dal menu.
- Posizionare il cursore sul valore di temperatura da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola <u>per c</u>onfermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere l'impostazione per il secondo impianto.





Figura 4.57 10.0 MENU PRINCIPALE SELEZIONE IMPIANTO °C|Mer 10:17:20 INSTALLAZIONE 4 ON Set PDC <u>10.0 ()</u> (i) 11.0 Out Impianti <u>ر</u>ه 2 ON Set 65.0 Esci 51.0 Out 50.0 4) 🖏 Cond./Risc.(ID: lenu principale Installazione Installazione SETPOINT ACQUA MAX. IMPIANTO INSTALL. BASE SERV COND/RISC IMP. Min Cond. Max Risc. Parte imp. separab 'aram valv inv C/R Limit. potenza max

Conf srv Cond/Risc

(ID)

Selez. Riscal/ACS

4.4.2.7.10.7 "Setpoint acqua min"

Parte imp. base

Cond./Risc.(ID:

Esci

L'opzione consente di definire il limite minimo delle temperature di setpoint (mandata e ritorno) per il condizionamento e il riscaldamento sulla parte di impianto base. Le temperature di setpoint verranno successivamente impostate dall'utente all'interno del menu "Impostaz. utente". In particolare è possibile definire le temperature massime per la produzione dell'acqua refrigerata all'interno del campo -30 °C / +40 °C e le temperature minime per la produzione dell'acqua calda all'interno del campo +5 °C / +95 °C. Ad esempio se per un impianto di produzione di acqua refrigerata viene impostato il valore +30 °C all'utente sarà possibile definire un setpoint acqua inferiore a +30 °C. Nel caso di impianto per la produzione di acqua calda l'impostazione di un valore di temperatura di +40 °C darà la possibilità all'utente di scegliere un setpoint acqua superiore a +40 °C.

2)

Inoltre, se è attiva la funzione curva climatica, tali limiti vengono applicati al setpoint determinato dal regolatore in funzione della temperatura esterna; nell'esempio per impianto di riscaldamento sopra indicato, la temperatura minima di setpoint dell'acqua sarà di +40 °C anche se la funzione curva climatica richiederebbe un valore inferiore.

Le impostazioni "Setpoint acqua min" e "Setpoint

acqua max" sono legate tra di loro, quindi per esempio se viene impostato come valore di "Setpoint acqua max" (per la produzione dell'acqua calda) 50 °C, il valore di "Setpoint acqua min" che potrà essere impostato sarà minore o uguale di 50 °C.

Man: Rit: 7.0 Man:

12.0 Rit:

80.0

70.0

I limiti di setpoint su mandata e su ritorno vengono impostati separatamente.

Per modificare i limiti di setpoint:

Setpoint acqua max

Setpoint acqua min Cond./Risc.(ID: 4)

- 1. Selezionare "Setpoint acqua min" dal menu.
- **2.** Posizionare il cursore sul valore di temperatura da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere l'impostazione per il secondo impianto.

Figura 4.58

°C Mer 10:17:20 ☆ 40N Set 10.0 In 11.0 Out 10.0 ※ 20N Set 65.0 In 51.0 Out 50.0 Menu principale	MENU PRINCIPALE	INSTALLAZIONE PDC Impianti Esci Installazione	SELEZIONE IMPIANTO
INSTALL. IMPIANTO	PARTE IMP. BASE	CONF SERV COND/RISC	SETPOINT ACQUA MIN.
Parte imp. separab	Param valv inv C/R	Setpoint acqua max	Max Cond. Min Risc.
Parte imp. base	Donf srv Cond/Rise	Setpoint acqua min	Man: 30.0 Man: 40.0
Esci	Selez. Riscal/ACS	Modo cronotermost.	Rit: 35.0 Rit: 10.0
Cond./Risc.(ID: 2)	Cond./Risc.(ID: 4)	Cond./Risc.(ID: 4)	Esci

.....

4.4.2.7.10.8 "Modo cronotermost." (solo per DDC master di impianti multi-DDC)

L'opzione consente di definire, per ogni impianto gestito dal DDC, la modalità di utilizzo del cronotermostato del DDC master.

I modi di funzionamento previsti sono due:

- Cronotermostato generale (master e slave): in questo caso il cronotermostato del master controlla anche il consenso sugli slave.
- Cronotermostato parziale (solo master): il

cronotermostato del master darà il consenso all'accensione alle sole unità direttamente da lui gestite.

- In pratica le configurazioni tipiche utilizzate sono due:
- Cronotermostato singolo: L'impianto viene controllato esclusivamente dal cronotermostato del DDC master. Occorre selezionare l'opzione "Generale" sopra descritta e disabilitare il consenso cronotermostato sui DDC slave (Paragrafo 4.4.2.7.10.2 *p. 67*). Inoltre occorre collegare la sonda di temperatura ambiente, disponibile come optional OSND007, al DDC master.

2. Cronotermostato di zona: con questo tipo di configurazione è possibile controllare la temperatura di un massimo di 3 diversi ambienti, uno per ogni DDC. Occorre abilitare i consensi cronotermostato su tutti i DDC e occorre selezionare l'opzione "Parziale" sopra descritta sul DDC master. Inoltre occorre collegare la sonda di temperatura ambiente, disponibile come optional OSND007, ad ogni DDC.

Per impostare il "Modo cronotermost." sul DDC master:

- 1. Selezionare "Modo cronotermost." dal menu.
- Posizionare il cursore su in base all'opzione che si vuole impostare ("Generale"; "Parziale") e premere la manopola per effettuare la selezione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- 3. Per uscire selezionare

Ripetere le operazioni per il secondo impianto nel caso il DDC sia il master di due impianti.

2. Posizionare il cursore su 🔲 a fianco all'opzione che si de-

3. Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo

ビ indica che l'opzione è stata abilitata.

sidera impostare:"Riscaldam. e ACS (servizio contemp.)"

Figura 4.59 40N Set 10.0 MENU PRINCIPALE SELEZIONE IMPIANTO °C Mer 10:17:20 INSTALLAZIONE PDC <u>10.0</u> () £ (i) 11.0 Out Impianti 2 ON Set 65.0 () Esci 50.0 51.0 Out Cond./Risc.(ID: 4) 📢 lenu principale Installazione MODO CRONOT. MASTER INSTALL. IMPIANTO PARTE IMP. BASE CONE COND/RISC Generale 🔳 °arte imp. separab °aram valv inv C/R Setpoint acqua min (Master e Slaves) Parte imp. base Conf sry Cond/Rise Modo cronotermost. ^parziale 🗹 Selez. Riscal/ACS Esci Esci (Solo Master) -1 Cond./Risc.(ID: Cond./Rise.(ID: 2) Cond./Rise.(ID:

4.4.2.7.11 "Selez. Riscal/ACS"

Tramite questa voce di menu è possibile scegliere se le macchine che costituiscono l'impianto base servono solo per la sola produzione di acqua calda per l'impianto di riscaldamento, oppure se servono per la produzione (anche contemporanea) di acqua calda per l'impianto di riscaldamento e di ACS.

1. Selezionare "Selez. Riscal/ACS" dal menu.

Figura 4.60



4.4.2.7.12 "Conf serv ACS base"

Per accedere al menu selezionare "Conf serv ACS base" dal menu.

4.4.2.7.12.1 "Setpoint acqua max"

L'opzione consente di definire il limite massimo della temperatura di setpoint (mandata) per la produzione di ACS sulla parte di impianto base. La temperatura di setpoint verrà successivamente impostata dall'utente all'interno del menu "Impostaz. utente". In particolare è possibile definire la temperatura massima per la produzione di ACS all'interno del range +5 °C / +95 °C. Ad esempio se viene impostato il valore +60 °C all'utente sarà possibile definire un setpoint acqua

compreso tra +5 °C e +60 °C.

oppure "Solo riscaldam.".

4. Per uscire selezionare

- 1. Selezionare "Setpoint acqua max" dal menu.
- **2.** Posizionare il cursore sul valore di temperatura da modificare.
- **3.** Premere la manopola per consentire la modifica del valore selezionato.
- **4.** Ruotare la manopola per modificare il valore di temperatura.
- 5. Premere la manopola per confermare il valore impostato.
- 6. Per uscire selezionare

Se il DDC gestisce un impianto 4 tubi caldo/freddo ripetere l'impostazione per il secondo impianto.



Figura 4.61 4 ON Set 10.0 MENU PRINCIPALE SELEZIONE IMPIANTO C Mer 10:17:20 INSTALLAZIONE PDC <u>10.0</u> () (i) 11.0 Out Impianti 2 ON Set 65.0 () 51.0 Out 50.0 2 ON Esci Μ ≙ Cond./Risc.(ID: 4) 📢 Installazione Menu principale Installazione SETPOINT ACQUA MAX. PARTE IMP. BASE CONF. SERV ACS BASE INSTALL. IMPIANTO Max ACS (base) Selez. Riscal/ACS Limite Set Point Parte imp. separab Man: 50.0 Conf serv ACS bas Parte imp. base Prior. setp. caldo Uso ACS in condiz. Esci Esci ÷ŝ Cond./Risc.(ID: 2) Cond./Risc.(ID: 4) Cond./Risc.(ID: 4) Esci

4.4.2.7.12.2 "Prior. setp. caldo"

Questo parametro consente di stabilire quale valore di setpoint utilizzare per il funzionamento delle unità dell'impianto base nel caso di più richieste di accensione presenti. In particolare, la scelta del setpoint di riferimento verrà valutata dal regolatore tra le richieste di setpoint per il servizio ACS base e le richieste di setpoint per il servizio di riscaldamento. È importante ricordare che si possono avere più richieste dello stesso tipo provenienti sia dal DDC che da una o più RB100 o RB200.

Selezionando la voce "Max. setpoint richieste ACS" il DDC considererà come setpoint di riferimento per la gestione dell'impianto base il valore massimo di tutte le richieste di ACS base. Qual ora vi siano richieste di ACS base e richieste di riscaldamento, il setpoint utilizzato dal sistema sarà quello

relativo alla richiesta ACS che specifica il valore più alto di setpoint. Nel caso vi siano solo richieste di riscaldamento (e non di ACS base) il setpoint utilizzato sarà il maggiore tra tutte le richieste di riscaldamento.

Selezionando la voce "Max. setpoint richies. Risc/ACS" il DDC considererà come setpoint da utilizzare per la gestione dell'impianto il valore massimo di tutte le richieste sia di ACS base sia di riscaldamento.

- 1. Selezionare "Prior. setp. caldo" dal menu.
- **2.** Posizionare il cursore su a fianco all'opzione che si desidera impostare.
- **3.** Premere la manopola per attivare l'opzione. Il simbolo indica che l'opzione è stata abilitata.
- 4. Per uscire selezionare

Figura 4.62



4.5 ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DDC-IMPIANTI

4.5.1 Introduzione

IL DDC è stato concepito per poter controllare in modo flessibile fino ad un massimo di 96 moduli (massimo 48 moduli freddo e 48 moduli caldo). Per ottenere questa funzionalità si è adottata un'architettura modulare in base alla quale:

- ► Un DDC è in grado di gestire fino a 32 moduli (16 moduli freddo e 16 moduli caldo, Paragrafo 4.5.2.1 *p. 78*).
- Due DDC possono coordinarsi per gestire fino a 64 moduli (32 moduli freddo e 32 moduli caldo, Paragrafo 4.5.2.2 p. 78).
- Tre DDC possono coordinarsi per gestire fino a 96 moduli (48 moduli freddo e 48 moduli caldo, Paragrafo 4.5.2.2 p. 78).

Inoltre, ogni DDC è in grado di gestire unità configurate su due diversi impianti, purché si tratti di un impianto caldo ed un impianto freddo. Questa funzionalità è stata prevista per consentire di utilizzare un solo DDC per la gestione di sistemi caldo freddo a quattro tubi.

Alternativamente, un DDC è in grado di gestire un solo impianto caldo/freddo a 2 tubi (o, evidentemente, un solo impianto freddo o caldo).

Gli impianti sono identificati da un ID; sono previsti 16 ID di impianto (0-15). Tali ID vengono assegnati alle unità, utilizzando l'interfaccia utente della scheda a bordo delle unità, coerentemente con l'impianto acqua al quale sono allacciate. Per macchine a 4 tubi devono essere assegnati due ID di impianto diversi, uno per il modulo freddo ed uno per il modulo caldo (unità GAHP GS/WS caldo/freddo in configurazione 4 tubi).

Il DDC può anche supportare il controllo dell'ACS. In particolare su un impianto il DDC ha la possibilità di gestire la produzione di ACS con unità appartenenti all'impianto base (utilizza le stesse unità adibite al riscaldamento per la produzione di ACS in contemporanea alla produzione di acqua calda per il riscaldamento), oppure con unità appartenenti ,000000

all'impianto separabile (una parte di impianto si può separare dall'impianto base per produrre ACS in modo completamente indipendente e non contemporaneo all'impianto di riscaldamento, quindi anche quando sta funzionando in condizionamento).

Per utilizzare questa funzionalità è necessario disporre sull'impianto di un dispositivo di interfaccia RB100, RB200 o del protocollo Modbus, che viene utilizzato per inviare al DDC le richieste di accensione/spegnimento delle unità configurate.

Il DDC è in grado di comunicare con altri DDC al fine di gestire impianti con un numero di unità superiori a 16. È inoltre possibile prevedere l'utilizzo di più DDC anche se il numero di unità è minore di 16 cioè nel caso in cui siano presenti più gruppi di macchine a servizio dello stesso impianto ma con la necessità di essere gestite autonomamente.

Di seguito sono riportate le istruzioni per eseguire entrambe le configurazioni (mono-DDC, multi-DDC).

Prima di eseguire la configurazione DDC-impianti accertarsi che tutti i collegamenti siano stati fatti correttamente e che sia stata fatta correttamente la configurazione delle schede elettroniche a bordo macchina.

La configurazione DDC-impianti si svolge essenzialmente in due fasi:

- La prima fase è rappresentata dalla configurazione del/ dei DDC dell'impianto. In questa fase il/i DDC acquisiscono informazioni sulle macchine che devono gestire o su eventuali altri DDC.
- La seconda fase riguarda la configurazione dell'impianto/i che dovrà essere eseguita su ogni DDC installato. È questa la fase in cui sarà possibile scegliere le o la modalità di funzionamento del/degli impianti.
 - Concluse le fasi di configurazione DDC-impianti prima di accendere l'impianto occorrerà ancora definire le "impostaz. utente" a ovvero tutti parametri di funzionamento dell'impianto in base alla modalità di funzionamento scelta durante la fase di configurazione impianti. Si potrà a questo punto utilizzare il menu "Controllo impianto" per eseguire le operazioni di accensione/spegnimento del/degli impianti configurati.

4.5.2 Istruzioni configurazione DDC

Per effettuare la configurazione del o dei DDC procedere come indicato nel Paragrafo 4.5.2.1 *p. 78* o nel Paragrafo 4.5.2.2 *p. 78* a seconda che il sistema sia gestito da un solo DDC o da più DDC.

4.5.2.1 Configurazione mono-DDC

In questa fase il DDC riconosce le unità al fine di poter eseguire l'assegnazione delle unità al DDC stesso.

Prima di effettuare questa fase accertarsi che:

- Tutte le unità che deve gestire il DDC siano alimentate e accese.
- Sia stata eseguita la configurazione della scheda

elettronica a bordo di ogni unità secondo le indicazioni riportate sul manuale di installazione.

 II DDC sia stato collegato correttamente secondo le indicazioni riportate nel Paragrafo 4.1.2 p. 38.

Per completare questa prima fase di configurazione seguire le istruzioni riportate ai seguenti paragrafi:

- 1. 4.4.1.3 *p. 48*.
- **2.** 4.4.1.4 *p.* 49 (opzionale) per controllare il risultato della configurazione appena eseguita.

Terminata questa fase di configurazione passare al Paragrafo 4.5.3 *p. 78* per definire la modalità di funzionamento del sistema.

4.5.2.2 Configurazione multi-DDC

Per poter configurare un sistema multi-DDC è necessario eseguire 5 operazioni strettamente nell'ordine indicato, e seguendo le istruzioni riportate ai Paragrafi indicati:

- 1. 4.4.1.1 *p.* 47: a ciascun DDC viene assegnato il proprio ID (gli ID dei DDC devono essere assegnati in modo da essere tutti diversi tra loro).
- **2.** 4.4.1.3 *p. 48*: a ciascun DDC vengono assegnate le unità che esso dovrà controllare.
- **3.** 4.4.1.4 *p.* 49 (opzionale) per controllare il risultato della configurazione appena eseguita.
- **4.** 4.4.1.5 *p. 50*: viene definito il ruolo di ciascun DDC (master o slave di impianto). Per un dato impianto un solo DDC deve essere configurato come master gli altri come slave.

Se un DDC gestisce 2 impianti (caldo e freddo) eseguire la fase 4 per entrambi.

- 5. 4.4.1.6 p. 50: durante l'esecuzione di questa operazione, che deve essere eseguita contemporaneamente su tutti i DDC del sistema, e dopo aver eseguito le prime 4 operazioni su tutti, i DDC si scambiano le informazioni sulle macchine ad essi assegnate, per determinare se debbano coordinarsi per la gestione di alcune unità. Ciò accade nei casi in cui a più di un DDC siano state assegnate unità, o moduli di unità, allacciati su uno stesso impianto.
 - Se sull'impianto è presente almeno una unità appartenente al gruppo separabile è necessario completare la configurazione seguendo le indicazioni riportate nel Paragrafo 4.4.2.6.1 *p. 58* e nel Paragrafo 4.4.2.7.11 *p. 76* (se presente almeno una unità caldo appartenente al gruppo base).

Terminata questa fase di configurazione passare al Paragrafo 4.5.3 *p. 78* per definire la modalità di funzionamento del sistema.

4.5.3 Istruzioni configurazione impianti

4.5.3.1 Configurazione modalità di funzionamento

La prima operazione da svolgere è la scelta della modalità di funzionamento descritta nel Paragrafo 4.4.2.7.10.2 *p. 67.* Il DDC prevede diverse modalità di gestione del funzionamento delle unità come indicato nella Tabella 4.9 *p. 79.*



Tabella 4.9 Modalità di funzionamento (accesso bus non configurato)

Consenso	"MAN"	"RYWm"	"RYWa" (2)	"TEst"	"TAmb"	"CrvC"	"MON"	"PLOG"	"CUST"	
On/off globale "OnOffG"	Х			Х	Х	Х			X*	
On/off parziale "OnOffP" (1) X		Х	Х	Х			X*			
Fasce globali "FasceG"	Х	Х	Х	Х					X*	
Fasce parziali "FasceP" (1)	Х	Х	Х	Х					Χ*	
Cronotermostato "CronoT"					Х				Χ*	
Temperatura esterna "Ta Est"				Х		Х			Χ*	
Curva climatica "CrvCli"						Х			Χ*	
"RY-RW"		Х	Х						Χ*	
"YWAuto" (2)			Х						Χ*	

X* Nella modalità di funzionamento "CUST" è possibile scegliere a piacere i consensi che determineranno l'accensione dell'impianto. Non è però possibile selezionare il consenso "CrvCli" contemporaneamente al consenso "FasceG" o al consenso "CronoT".

1 Solo per impianti multi-DDC.

2 Solo per impianti caldo/freddo due tubi.

Prima di effettuare l'accensione dell'impianto assicurarsi che tutti i parametri di funzionamento siano stati opportunamente configurati.

4.5.3.1.1 Modalità "MAN"

Nella modalità "MAN" l'accensione e lo spegnimento degli impianti, il passaggio dal funzionamento in condizionamento e/o in riscaldamento e viceversa per impianti a due tubi, viene effettuato manualmente dall'utente attraverso il DDC che può inoltre provvedere alla gestione degli orari di accensione e spegnimento, alla regolazione della temperatura dell'acqua, alla gestione delle fasce orarie di funzionamento ed alla diagnostica delle unità collegate.

Il consenso per l'accensione o lo spegnimento dell'impianto verrà fornito manualmente attraverso la configurazione del menu "Controllo impianto"

La Figura 4.63 *p. 79* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "MAN". Il simbolo E, posto a fianco alla sigla del consenso, indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento "MAN" prevede l'attivazione di 4 consensi:

- "OnOffG", interruttore di accensione/spegnimento generale dell'impianto.
- "OnOffP", interruttore di accensione/spegnimento parziale dell'impianto (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- "FasceG", consenso di attivazione fasce acqua generali.
- "FasceP", consenso di attivazione fasce acqua parziali (utilizzato solo per impianti multi-DDC).

Figura 4.63



I consensi presenti nella modalità di funzionamento "MAN" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante i bottoni presenti nel menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24*.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.
- In caso di presenza di caldaie terze parti:
- ► "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- ▶ "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 *p. 64*.
- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.
- "Fasce acqua gen.", Paragrafo 3.4.1.1.1.3 *p. 25* (opzionale).
- "Fasce acqua parz.", Paragrafo 3.4.1.1.1.4 p. 26 (opzionale, solo per impianti multi-DDC).
- L'attivazione delle fasce acqua generali sostituisce il valore di setpoint acqua di default impostato nel Paragrafo 3.4.1.1.1 *p. 24* con quello specifico delle fascia oraria attiva in un dato momento.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.1.1 Controllo impianto in modalità "MAN" La Figura 4.64 *p. 80* mostra come si presenta la schermata iniziale, per un impianto a 2 tubi condizionamento/ riscaldamento.

Figura 4.64 Esempio di schermata iniziale per controllo impianto 2 tubi condizionamento/riscaldamento e ACS

А

В

С

D

F

F

G

Н

ID impianto

Stato dell'impianto on/off



Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante 🕑 della schermata iniziale.

La Figura 4.65 *p. 80* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.

Figura 4.65



- Interruttore on/off generale. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on). Nel caso di impianto multi-DDC è attivo solo sul DDC master; sul/sui DDC slave riflette lo stato on/off impostato sul master.
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua generali. Per disattivare le fasce acqua generali (relativo consenso sempre on ed uso del setpoint di default) posizionare il cursore sul pulsante e premere la manopola (simbolo del consenso fasce acqua generali disattivo). ATTENZIONE: la disattivazione delle fasce acqua generali implica automaticamente la disattivazione delle fasce acqua parziali ().
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua parziali (pulsante disabilitato per impianti gestiti da un unico DDC). Se attivato, lo specifico DDC utilizza anche le fasce acqua parziali (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).
- Pulsante cronotermostato disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "MAN").
- ► In Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi: In Pulsante di commutazione condizionamento; In Pulsante di commutazione condizionamento; In Pulsante di commutazione condizionamento di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi: In Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi: In Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi: In Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi:

Se l'impianto è "ON" la commutazione condizionamento/riscaldamento o viceversa durerà 10 minuti.

Se l'impianto è "OFF" (da più di 10 minuti) la commutazione condizionamento/riscaldamento è immediata tranne che per le unità GAHP-AR che richiedono ulteriori 7 minuti.

Modalità di funzionamento (riscaldamento/condizionamento)

Setpoint della temperatura dell'acqua (se l'impianto è acceso)

Pulsante di accesso al menu "Controllo impianto"

Tipo di impianto (condizionamento/riscaldamento)

Temperatura di mandata dell'impianto

Temperatura di ritorno dell'impianto

4.5.3.1.1.2 Controllo impianto ACS

Per accedere al menu "Controllo impianto" per la parte ACS seguire le indicazioni riportate di seguito:

Consente di visualizzare i parametri di funzionamento dell'impianto ACS

- Selezionare l'icona iniziale e premere la manopola per accedere alla schermata di visualizzazione parametri di funzionamento impianto ACS base e separabile.
- 2. Selezionare il simbolo 🔮 in alto per accedere al menu "Controllo impianto" p<u>er l'impianto ACS base.</u>
- **3.** Selezionare il simbolo 🕐 in bassp per accedere al menu "Controllo impianto" per l'impianto ACS separabile.
- **4.** In entrambi i casi sul display comparirà la schermata riportata nella Figura 4.66 *p. 80*.

Figura 4.66



- Interruttore on/off generale. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on ¹/₂). Nel caso di impianto multi-DDC è attivo solo sul DDC master; sul/sui DDC slave riflette lo stato on/off impostato sul master.
- Con interruttore in posizione off il servizio ACS sarà sempre inattivo anche in presenza di richiesta tramite consenso esterno (RB100, RB200 o protocollo Modbus).

4.5.3.1.2 Modalità "RYWm"

Nella modalità di funzionamento "RYWm" il consenso del funzionamento on/off delle unità viene gestito da contatti esterni (quali ad esempio un sistema di building automation); la scelta di funzionamento in condizionamento o in riscaldamento per impianti caldo/freddo 2 tubi viene effettuata in modo manuale dall'utente attraverso il DDC (menu "Controllo impianto").

La chiusura dei contatti RY e/o RW del connettore D posto nella parte posteriore del DDC (Figura 4.4 *p. 39*) determina l'accensione dell'impianto corrispondente:

▶ RY chiuso accende l'impianto di condizionamento o



l'impianto condizionamento/riscaldamento 2 tubi, se impostato in modalità condizionamento.

 RW chiuso accende l'impianto di riscaldamento o l'impianto condizionamento/riscaldamento 2 tubi, se impostato in modalità riscaldamento.

Nel caso di impianti caldo/freddo 2 tubi è anche ammessa la chiusura contemporanea dei contatti RY e RW; il funzionamento delle unità in condizionamento o riscaldamento non dipende infatti dagli ingressi esterni ma deve essere selezionato manualmente attraverso l'icona *** presente all'interno del menu "Controllo impianto".

La Figura 4.67 *p. 81* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "RYWm". Il simbolo De posto a fianco alla sigla del consenso indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento "RYWm" prevede l'attivazione di 3 consensi:

- "RY-RW", consensi di attivazione contatti esterni RY-RW.
- ► "FasceG", consenso di attivazione fasce acqua generali.
- "FasceP", consenso di attivazione fasce acqua parziali (utilizzato solo per impianti multi-DDC).

Figura 4.67

CONSENSI CRYWM OnOffP::: OnOffG:: FasceP::: FasceG::	CONSENSI (RYWm) RY-RW () YWAuto()
CronoT Ta Est 1/2 CrvCli Modalita' success.	2/2 Altre impostazioni 📢

I consensi presenti nella modalità di funzionamento "RYWm" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante i bottoni presenti nel menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 p. 24.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.

In caso di presenza di caldaie terze parti:

"Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 p. 63.

"Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 p. 64.

- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.
- "Fasce acqua gen.", Paragrafo 3.4.1.1.1.3 p. 25 (opzionale).
- "Fasce acqua parz.", Paragrafo 3.4.1.1.1.4 p. 26 (opzionale, solo per impianti multi-DDC).
 - L'attivazione delle fasce acqua generali sostituisce il valore di setpoint acqua di default impostato nel Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24* con quello specifico delle

fascia oraria attiva in un dato momento.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.2.1 Controllo impianto in modalità "RYWm" Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante 🕑 della schermata iniziale.

La Figura 4.68 *p. 81* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.

Figura 4.68

CONTROLLO	IMPIANTO
- Hone - Hone	안물물안가물을
W I-Y-wl	- ∔ ≴
NO 7 Y	
sci	

- Interruttore on/off generale. L'interruttore è disabilitato in questa modalità di funzionamento.
- Interruttore on/off parziale. L'interruttore è disabilitato in questa modalità di funzionamento.
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua generali. Per disattivare le fasce acqua generali (relativo consenso sempre on ed uso del setpoint di default) posizionare il cursore sul pulsante e premere la manopola (simbolo del consenso fasce acqua generali disattivo). ATTENZIONE: la disattivazione delle fasce acqua generali implica automaticamente la disattivazione delle fasce acqua parziali ().
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua parziali (pulsante disabilitato per impianti gestiti da un unico DDC). Se attivato, lo specifico DDC utilizza anche le fasce acqua parziali (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).
- Rulsante cronotermostato disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "RYWm").
- Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi:
 condizionamento; *** riscaldamento.

Per il controllo dell'impianto ACS, Paragrafo 4.5.3.1.1.2 *p. 80*. L'accensione dell'impianto avviene solo se:

- Le fasce acqua sono disabilitate e il contatto RY (impianto condizionamento) o RW (impianto riscaldamento) è chiuso.
- Nel caso in cui le fasce acqua siano abilitate l'accensione dell'impianto avverrà solo se il contatto esterno corrispondente è chiuso e se si è all'interno di un periodo di accensione delle fasce acqua.

La Figura 4.69 *p. 82* mostra lo schema di collegamento del DDC per la modalità di funzionamento "RYWm".





- A Schema per impianti 4 tubi e per impianti 2 tubi con consensi separati
- B Schema per soli impianti 2 tubi in caso di disponibilità di unico consenso
- CEC Consenso esterno caldo
- CEF Consenso esterno freddo
- CE Consenso esterno
- R1 Relè di consenso al funzionamento (non fornito)
- RC1 Relè impianto di condizionamento (non fornito)

4.5.3.1.3Modalità "RYWa"

Nella modalità di funzionamento "RYWa", presente solo per impianti caldo/freddo 2 tubi, la scelta del funzionamento in condizionamento o riscaldamento viene gestita dai contatti esterni RY e RW.

La chiusura dei contatti RY del connettore D posto nella parte posteriore del DDC (Figura 4.4 *p. 39*) determina:

- Il passaggio in condizionamento, se attualmente in riscaldamento.
- ► L'accensione dell'impianto.
- L'avviamento delle unità.

La chiusura dei contatti RW del connettore D posto nella parte posteriore del DDC (Figura 4.4 *p. 39*) determina:

- Il passaggio in riscaldamento, se attualmente in condizionamento.
- ► L'accensione dell'impianto.
- ► L'avviamento delle unità.

L'apertura dei contatti RY o RW determina:

- Il mantenimento del modo di funzionamento condizionamento o riscaldamento in uso.
- ► Lo spegnimento dell'impianto.

Nella modalità di funzionamento "RYWa" non è ammessa la chiusura contemporanea dei contatti RY e RW; se questo dovesse accidentalmente accadere il DDC segnalerà l'errore "E1005".

Inoltre, nella modalità di funzionamento "RYWa" l'icona



- RC2 Relè impianto di riscaldamento (non fornito)
- morsetto 1 R (24 Vac)
- morsetto 2W (consenso riscaldamento)morsetto 3Y (consenso condizionamento)morsetto 40 (0 Vac)morsetto 5NA (non connesso)morsetto 6R (24 Vac)

del menu "Controllo impianto" è disabilitata.

La Figura 4.70 *p. 82* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "RYWa". Il simbolo De posto a fianco alla sigla del consenso indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento "RYWa" prevede l'attivazione di 3 consensi e della funzione di commutazione automatica:

- ▶ "RY-RW", consensi di attivazione contatti esterni RY-RW.
- "YWAuto", attivazione della commutazione automatica del funzionamento in condizionamento o riscaldamento, solo per impianti caldo/freddo 2 tubi.
- ► "FasceG", consenso di attivazione fasce acqua generali.
- "FasceP", consenso di attivazione fasce acqua parziali (utilizzato solo per impianti multi-DDC).

Figura 4.70



I consensi presenti nella modalità di funzionamento "RYWa" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante i bottoni presenti nel menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i





seguenti parametri:

- "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 p. 24.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 *p. 64* e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 *p. 60*.
- In caso di presenza di caldaie terze parti:
- ► "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- ▶ "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 *p. 64*.
- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.
- "Fasce acqua gen.", Paragrafo 3.4.1.1.1.3 p. 25 (opzionale).
- "Fasce acqua parz.", Paragrafo 3.4.1.1.1.4 p. 26 (opzionale, solo per impianti multi-DDC).

L'attivazione delle fasce acqua generali sostituisce il valore di setpoint acqua di default impostato nel Paragrafo 3.4.1.1.1 *p. 24* con quello specifico delle fascia oraria attiva in un dato momento.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.3.1 Controllo impianto in modalità "RYWa"

Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante 🕖 della schermata iniziale.

La Figura 4.71 *p. 83* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.

Figura 4.71



- Interruttore on/off generale. L'interruttore è disabilitato in questa modalità di funzionamento.
- Interruttore on/off parziale. L'interruttore è disabilitato in questa modalità di funzionamento.
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua generali. Per disattivare le fasce acqua generali (relativo consenso sempre on ed uso del setpoint di default) posizionare il cursore sul pulsante e premere la manopola (simbolo del consenso fasce acqua generali disattivo
 ATTENZIONE: la disattivazione delle fasce acqua generali implica automaticamente la disattivazione delle fasce acqua parziali (
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua parziali (pulsante disabilitato per impianti gestiti da un unico DDC). Se attivato, lo specifico DDC utilizza anche le fasce acqua parziali (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).
- Pulsante cronotermostato disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "RYWa").
- Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento. L'interruttore è disabilitato in questa modalità di funzionamento, ma il simbolo fornisce l'indicazione della modalità di funzionamento attuale: condizionamento; ** riscaldamento.

Per il controllo dell'impianto ACS, Paragrafo 4.5.3.1.1.2 *p. 80*. L'accensione dell'impianto avviene solo se:

- Fasce acqua disabilitate e consenso esterno presente sui contatti RY oppure RW.
- Nel caso in cui le fasce acqua siano abilitate l'accensione dell'impianto avverrà solo con consenso esterno sui contatti RY (o RW) e se si è all'interno di un periodo di accensione delle fasce acqua.

La Figura 4.72 *p. 84* mostra lo schema di collegamento del DDC per la modalità di funzionamento "RYWa".





А Schema generale

Schema specifico per utilizzo di selettore generale a 3 posizioni В

- CEC Consenso esterno caldo
- CEF Consenso esterno freddo
- C3P Commutatore 3 posizioni (spento/caldo/freddo)
- RC1 Relè impianto di condizionamento (non fornito)
- RC2 Relè impianto di riscaldamento (non fornito)

4.5.3.1.4Modalità "TAmb"

Nella modalità di funzionamento "TAmb" il consenso del funzionamento on/off delle unità viene gestito da una sonda di temperatura, disponibile come optional OSND007, posizionata all'interno dell'ambiente da climatizzare (Figura 4.73 p. 84); per impianti caldo/freddo 2 tubi la scelta del funzionamento in condizionamento o riscaldamento viene effettuata in modo manuale dall'utente attraverso il menu "Controllo impianto" 😃 del DDC.

Nella modalità di funzionamento "TAmb" con impianti caldo/ freddo 2 tubi l'icona 🔆 , presente nel menu "Controllo impianto", consente la selezione del funzionamento rispettivamente in condizionamento o in riscaldamento.

In funzionamento in condizionamento (Figura 4.74 p. 85), l'impianto è acceso sino al raggiungimento del valore di temperatura ambiente programmato (T); al raggiungimento del valore T, l'impianto viene spento e viene riacceso se viene successivamente raggiunto il valore (T+Diff.), dove "Diff." è il differenziale impostato.

In funzionamento in riscaldamento (Figura 4.75 p. 85), l'impianto è acceso sino al raggiungimento del valore di temperatura ambiente programmato (T); al raggiungimento del valore T, l'impianto viene spento e viene riacceso se viene successivamente raggiunto il valore (T-Diff.), dove "Diff." è il differenziale impostato.



morsetto 6 R (24 Vac)

Per il funzionamento con sonda di temperatura ambiente è necessaria la programmazione del cronotermostato ambiente (Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31).

Figura 4.73 Esempio di collegamento sonda di temperatura am-

biente per modalità "TAmb" e "CrvC"



Sonda ambiente interna (modalità "TAmb") Sonda esterna (modalità "CrvC")



Figura 4.74 Principio di funzionamento in modalità "TAmb"/"TEst"

in condizionamento







La Figura 4.76 *p. 85* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "TAmb". Il simbolo Posto a fianco alla sigla del consenso indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento "TAmb" prevede l'attivazione di 3 consensi:

- "OnOffG", interruttore di accensione/spegnimento generale dell'impianto.
- "OnOffP", interruttore di accensione/spegnimento parziale dell'impianto (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- "CronoT", consenso di attivazione cronotermostato.

Figura 4.76



I consensi presenti nella modalità di funzionamento "TAmb" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante la configurazione del menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24*.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.
- "Differenziale", Paragrafo 3.4.1.2.1 p. 29.
- "Set Points cronot.", Paragrafo 3.4.1.2.2 p. 30.
- "Cronotermostato", Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31.

In caso di presenza di caldaie terze parti:

- ▶ "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 p. 64.

In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:

 "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.4.1 Controllo impianto in modalità "TAmb" Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante della schermata iniziale.

La Figura 4.77 *p. 85* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.

Figura 4.77

CONT	ROLLO	IMPIANTO	
\$¢¶ ¶on	-@-□ Bon	99 9 (79	21.70008
▓₀	*¥	4	
sci			

- Interruttore on/off generale. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on). Nel caso di impianto multi-DDC è attivo solo sul DDC master; sul/sui DDC slave riflette lo stato on/off impostato sul master.
- Interruttore on/off parziale. Pulsante disabilitato (sempre on) per impianti gestiti da un unico DDC. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on meno. Se posizionato su off consente di spegnere tutte le macchine gestite dallo specifico DDC.
- Pulsante fasce acqua generali disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "TAmb").
- Pulsante fasce acqua parziali disabilitato (consenso <u>disattivo</u> nella modalità di funzionamento "TAmb").
- Pulsante attivazione/disattivazione cronotermostato. Per attivare il cronotermostato posizionare il cursore sul pulsante e premere la manopola (simbolo del cronotermostato attivo).
- Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi:
 condizionamento; ** riscaldamento.

Per il controllo dell'impianto ACS, Paragrafo 4.5.3.1.1.2 *p. 80*. L'accensione dell'impianto avviene solo se:

- L'interruttore on/off generale ed almeno uno degli interruttori on/off parziali sono in posizione on, il cronotermostato è attivo e la temperatura dell'ambiente non corrisponde a quella impostata.
- L'interruttore on/off generale ed almeno uno degli interruttori on/off parziali sono in posizione on, il cronotermostato è disattivo. In questa condizione di funzionamento l'accensione e lo spegnimento sono manuali, cioè non viene effettuata la termostatazione ambiente.

4.5.3.1.5Modalità "TEst"

Nella modalità di funzionamento "TEst" il consenso del funzionamento delle unità viene determinato confrontando la temperatura rilevata dalla sonda esterna connessa al DDC (se presente, altrimenti viene utilizzata la media delle sonde di temperatura esterna presenti sulle unità) con il valore di temperatura esterna programmata; per impianti caldo/freddo 2 tubi la scelta del funzionamento in condizionamento o riscaldamento viene effettuato in modo manuale dall'utente attraverso il menu "Controllo impianto" del DDC tramite l'icona resente all'interno dello stesso menu.

In funzionamento in condizionamento (Figura 4.74 *p. 85*), l'impianto si accende se la temperatura dell'aria esterna è superiore al valore di temperatura esterna programmato (T) più il differenziale impostato (Diff.); al raggiungimento del valore T, l'impianto viene spento e viene riacceso se viene successivamente raggiunto il valore (T+Diff.).

In funzionamento in riscaldamento (vedi Figura 4.75 *p. 85*), si accende se la temperatura dell'aria esterna è inferiore al valore di temperatura esterna programmato (T) meno il differenziale impostato (Diff.); al raggiungimento del valore T, l'impianto viene spento e viene riacceso se viene successivamente raggiunto il valore (T-Diff.).

La Figura 4.78 *p. 86* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "TEst". Il simbolo **L**, posto a fianco alla sigla del consenso, indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento Tamb prevede l'attivazione di 5 consensi:

- "OnOffG", interruttore di accensione/spegnimento generale dell'impianto.
- "OnOffP", interruttore di accensione/spegnimento parziale dell'impianto (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- "FasceG", consenso di attivazione fasce acqua generali.
- "FasceP", consenso di attivazione fasce acqua parziali (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- "Ta Est", consenso per l'accensione/spegnimento in funzione della temperatura esterna.

Figura 4.78



I consensi presenti nella modalità di funzionamento "TEst" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante la configurazione del menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 p. 24.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.
- "Cost. tempo edif.", Paragrafo 4.4.1.9 p. 52.
- ▶ "Reset filtro TEst.", Paragrafo 4.4.1.10 *p. 52*.
- ▶ "Set Point", Paragrafo 3.4.1.3.1 *p. 32*.
- ▶ "Differenziale", Paragrafo 3.4.1.3.2 p. 33.
- In caso di presenza di caldaie terze parti:
- ▶ "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- ▶ "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 *p. 64*.
- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- ▶ "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 *p. 65* e, in caso di

impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.5.1 Controllo impianto in modalità "TEst" Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pul-

sante 🕛 della schermata iniziale.

La Figura 4.79 *p. 86* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.



CONTROLLO	IMDIAUTO
CONTROLLO	INFIANTO
\$ ₽ Son Son	B B
▓₀₩∻	4
sci	

- Interruttore on/off generale. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on 2000). Nel caso di impianto multi-DDC è attivo solo sul DDC master; sul/sui DDC slave riflette lo stato on/off impostato sul master.
- Interruttore on/off parziale. Pulsante disabilitato (sempre on) per impianti gestiti da un unico DDC. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on). Se posizionato su off consente di spegnere tutte le macchine gestite dallo specifico DDC.
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua generali. Per disattivare le fasce acqua generali (relativo consenso sempre on ed uso del setpoint di default) posizionare il cursore sul pulsante e premere la manopola (simbolo del consenso fasce acqua generali disattivo). ATTENZIONE: la disattivazione delle fasce acqua generali implica automaticamente la disattivazione delle fasce acqua parziali ().
- Pulsante attivazione/disattivazione fasce acqua parziali (pulsante disabilitato per impianti gestiti da un unico DDC). Se attivato, lo specifico DDC utilizza anche le fasce acqua parziali (Paragrafo 3.4.1.1.1.4 *p. 26*).
- Pulsante cronotermostato disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "TEst").

Per il controllo dell'impianto ACS, Paragrafo 4.5.3.1.1.2 *p. 80*. L'accensione dell'impianto avviene solo se:

- L' interruttore on/off generale ed almeno uno degli interruttori on/off parziali sono in posizione on, le fasce sono abilitate e si è all'interno di un periodo di accensione e la temperatura dell'ambiente esterno è inferiore (riscaldamento) o superiore (condizionamento) al setpoint ambiente esterno impostato (Paragrafo 3.4.1.3.1 p. 32).
- L' interruttore on/off generale ed almeno uno degli interruttori on/off parziali sono in posizione on, le fasce acqua sono disabilitate e la temperatura dell'ambiente esterno



è inferiore (riscaldamento) o superiore (condizionamento) al setpoint ambiente esterno impostato (Paragrafo 3.4.1.3.1 *p. 32*).

4.5.3.1.6Modalità "CrvC"

Nella modalità di funzionamento "CrvC" la temperatura dell'acqua viene determinata in funzione della temperatura esterna e della curva climatica; per impianti caldo/freddo 2 tubi la scelta del funzionamento in condizionamento o riscaldamento viene effettuata in modo manuale dall'utente at-

traverso il menu "Controllo impianto" 🕑 del DDC tramite l'icona 🗱 presente all'interno dello stesso menu.

In funzionamento in condizionamento, la temperatura dell'acqua si abbassa al crescere della temperatura esterna e si alza al calare della stessa.

In funzionamento in riscaldamento, la temperatura dell'acqua si alza al calare della temperatura esterna e si abbassa al crescere della stessa.

Per il funzionamento in modalità "CrvC" si consiglia il collegamento di una sonda di temperatura esterna, disponibile come optional OSND007.

La sonda di temperatura esterna deve essere collegata agli appositi morsetti presenti nella parte posteriore del DDC (Figura 4.73 *p. 84*).

> Nel caso in cui non venga installata la sonda di temperatura esterna il funzionamento delle macchine verrà gestito in funzione della media delle temperature rilevate dalle sonde delle macchine, significativamente meno precisa.

La Figura 4.80 *p. 87* mostra i consensi attivi per la modalità di funzionamento "CrvC". Il simbolo E, posto a fianco alla sigla del consenso, indica che il consenso è attivo. La modalità di funzionamento Tamb prevede l'attivazione di 4 consensi:

- "OnOffG", interruttore di accensione/spegnimento generale dell'impianto.
- "OnOffP", interruttore di accensione/spegnimento parziale dell'impianto (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- "CrvCli", funzione curva climatica.
- "Ta Est", consenso per l'accensione/spegnimento in funzione della temperatura esterna.

Figura 4.80



I consensi presenti nella modalità di funzionamento "CrvC" sono predefiniti e non modificabili. È comunque possibile escluderne alcuni mediante la configurazione del menu "Controllo impianto".

A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24*.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso

di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.

- "Set Point", Paragrafo 3.4.1.3.1 p. 32.
- "Differenziale", Paragrafo 3.4.1.3.2 p. 33.
- "Param. curve clim.", Paragrafo 4.4.2.7.10.4 p. 71.
- "Cost. tempo edif.", Paragrafo 4.4.1.9 p. 52.
- "Reset filtro TEst.", Paragrafo 4.4.1.10 p. 52.
- ▶ "Abilit curva clim.", Paragrafo 3.4.1.1.1.2 *p. 24*.
- "Set Points cronot.", Paragrafo 3.4.1.2.2 p. 30.
- "Cronotermostato", Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31.
- In caso di presenza di caldaie terze parti:
- ▶ "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 p. 64.
- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.6.1 Controllo impianto in modalità "CrvC" Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante 🕑 della schermata iniziale.

La Figura 4.81 *p. 87* mostra la schermata del menu "Controllo impianto" e i relativi consensi di seguito descritti.

Figura 4.81

CONTRO	DLLO	IMPIA	NTO
\$¢¶ }	ô:⊡ €on }	B 2	
↓⊕ , ⇒	£≉		ŧ
sci			

Interruttore on/off generale. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on 2000). Nel caso di impianto multi-DDC è attivo solo sul DDC master; sul/sui DDC slave riflette lo stato on/off impostato sul master.

Interruttore on/off parziale. Pulsante disabilitato (sempre on) per impianti gestiti da un unico DDC. Ruotare la manopola per posizionare il cursore sul pulsante e premere la stessa per attivarlo (simbolo del pulsante on/off nella posizione on (). Se posizionato su off consente di spegnere tutte le macchine gestite dallo specifico DDC.

- Pulsante fasce acqua generali disabilitato (consenso disattivo nella modalità di funzionamento "CrvC").
- Pulsante fasce acqua parziali disabilitato (consenso <u>disattivo</u> nella modalità di funzionamento "CrvC").
- Pulsante cronotermostato. La pressione ripetuta del tasto provoca la variazione del simbolo riportato su di esso e l'impostazione delle seguenti modalità:
 - il setpoint della temperatura ambiente è quello attivo in base alla programmazione impostata sul cronotermostato.
 - Image: Second Second
 - 🗉 📕 🖥 il setpoint della temperatura ambiente è

sempre T2 (livello medio del servizio riscaldamento o <u>raffrescamento</u>).

- Image: Second Second
- NOTA: la funzione curva climatica è attiva in tutte le modalità sopra riportate.
- NOTA: nel caso il pulsante fosse ciò significa che la funzione curva climatica è stata disattivata dal menu "Abilit curva clim." (Paragrafo 3.4.1.1.1.2 p. 24).
- Pulsante di commutazione condizionamento/riscaldamento presente solo per impianti freddo/caldo 2 tubi:
 condizionamento; *** riscaldamento.

Per il controllo dell'impianto ACS, Paragrafo 4.5.3.1.1.2 *p. 80*. L'accensione dell'impianto avviene solo se:

► L' interruttore on/off generale ed almeno uno degli interruttori on/off parziali sono in posizione on, e la temperatura dell'ambiente esterno è inferiore (riscaldamento) o superiore (condizionamento) al setpoint ambiente esterno impostato (Paragrafo 3.4.1.3.1 p. 32); inoltre l'impianto utilizza il setpoint dell'acqua calcolato in base alla curva climatica.

4.5.3.1.7 Modalità "MON"

Nella modalità di funzionamento monitor ("MON") il DDC non gestisce nessuna delle impostazioni relative al setpoint, che andranno effettuate nei parametri dedicati sulla scheda di ogni singola unità, e neppure l'accensione delle unità, che sarà effettuata utilizzando i contatti della scheda di ogni singola unità.

Le altre funzioni del DDC sono pienamente utilizzabili e consentono quindi di visualizzare i dati di funzionamento ed i dati anagrafici delle unità, nonché gli eventuali warning ed allarmi (raccolti anche nello storico eventi). Inoltre è possibile effettuare il reset delle eventuali anomalie e dei blocchi fiamma, nonché visualizzare ed eventualmente modificare i parametri di macchina (solo per CAT). Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Robur.

4.5.3.1.8 Modalità "PLOG"

La modalità "PLOG" (logger passivo) è concepita per monitorare impianti gestiti da altri DDC.

Essa permette ad un DDC di acquisire sul CAN bus e rendere disponibili su Modbus tutti i dati delle macchine, pur non essendo l'effettivo master di impianto.

Differentemente dal caso della modalità "MON", non è invece possibile effettuare il reset delle eventuali anomalie né visualizzare e modificare i parametri di macchina.

Per configurare e attivare la modalità "PLOG", eseguire la seguente sequenza di operazioni:

- Configurare il DDC in modalità consensi normale (ad esempio "MAN") e come master di impianto (in caso di configurazione 4 tubi anche di entrambi gli impianti, se interessa monitorare macchine poste su entrambi).
- **2.** Eseguire la configurazione macchine, acquisendo quelle che si intende monitorare (tipicamente, tutte).
- 3. Impostare sul DDC la modalità "PLOG".
- 4. Configurare il/gli effettivi DDC master.

In caso di configurazione 4 tubi, la modalità "PLOG"

viene sempre applicata ad entrambi gli impianti; non è possibile utilizzare un DDC come effettivo controllore di uno dei due e logger passivo dell'altro.

Nel caso si rendesse necessario disattivare la modalità "PLOG", configurare sul DDC di monitoraggio una diversa modalità consensi e confermare il riavvio del DDC stesso richiesto nel box mostrato sul display.

4.5.3.1.9Modalità "CUST"

Nella modalità di funzionamento custom ("CUST") l'utente ha la possibilità di scegliere liberamente i consensi che determineranno l'accensione e lo spegnimento delle macchine.

La Figura 4.82 *p. 88* mostra i consensi disponibili nella modalità di funzionamento "CUST". Il simbolo Diposto a fianco alla sigla del consenso indica che il consenso è disabilitato.

Per abilitare il consenso posizionare il cursore su mere la manopola. Il simbolo stato abilitato.

I consensi disponibili nella modalità "CUST" sono:

- "OnOffG", interruttore di accensione/spegnimento generale dell'impianto.
- "OnOffP", interruttore di accensione/spegnimento parziale dell'impianto (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- ► "FasceG", consenso di attivazione fasce acqua generali.
- "FasceP", consenso di attivazione fasce acqua parziali (utilizzato solo per impianti multi-DDC).
- ▶ "CronoT", consenso di attivazione cronotermostato.
- "CrvCli", funzione curva climatica.
- "Ta Est", consenso per l'accensione/spegnimento in funzione della temperatura esterna.
- ► "RY-RW", consensi di attivazione contatti esterni RY-RW.
- "YWAuto", attivazione della commutazione automatica del funzionamento in condizionamento o riscaldamento, solo per impianti caldo/freddo 2 tubi.

Figura 4.82



È possibile quindi combinare anche tutti i consensi disponibili (ad esempio cronotermostato, fasce acqua e contatti esterni) o escluderne selettivamente alcuni (es. fasce globali si, fasce parziali no, ecc.).

Non è però possibile selezionare la funzione "CrvC" contemporaneamente al consenso "FasceG" o al consenso "CronoT". A configurazione impianto completata occorre impostare i seguenti parametri:

- ▶ "Set Point default", Paragrafo 3.4.1.1.1.1 *p. 24*.
- "Differenz. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.1 p. 62 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.3 p. 59.
- "Parametri regolaz.", Paragrafo 4.4.2.7.5 p. 64 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.6 p. 60.
- "Fasce acqua gen.", Paragrafo 3.4.1.1.1.3 p. 25 (se attivate).
- "Fasce acqua parz." (solo per impianti multi-DDC), Paragrafo 3.4.1.1.1.4 p. 26 (se attivate).
- In caso di presenza di caldaie terze parti:



- ▶ "Funz caldaie ausil", Paragrafo 4.4.2.7.3 *p. 63*.
- ▶ "Potenza nomin. imp", Paragrafo 4.4.2.7.4 *p. 64*.
- In caso di circolatori comuni gestiti da RB100/RB200:
- "Ritar circol. RBox", Paragrafo 4.4.2.7.6 p. 65 e, in caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.7 p. 61.

Nel caso in cui venga attivato il cronotermostato ambiente occorre definire le impostazioni ambiente riportate al Paragrafo 3.4.1.2 *p. 29* e di seguito elencate:

- ▶ "Differenziale", Paragrafo 3.4.1.2.1 p. 29.
- ▶ "Set Points cronot.", Paragrafo 3.4.1.2.2 p. 30.
- ▶ "Cronotermostato", Paragrafo 3.4.1.2.3 *p. 31*.

Nel caso in cui venga attivato il consenso "TEst" occorre definire:

- "Cost. tempo edif.", Paragrafo 4.4.1.9 p. 52.
- "Reset filtro TEst.", Paragrafo 4.4.1.10 p. 52.
- ▶ "Set Point", Paragrafo 3.4.1.3.1 *p. 32*.
- ▶ "Differenziale", Paragrafo 3.4.1.3.2 *p. 33*.

Nel caso in cui venga attivata la funzione "CrvC" occorre definire:

- ▶ "Param. curve clim.", Paragrafo 4.4.2.7.10.4 *p. 71*.
- ▶ "Cost. tempo edif.", Paragrafo 4.4.1.9 *p. 52*.
- ▶ "Reset filtro TEst.", Paragrafo 4.4.1.10 *p. 52*.
- ▶ "Abilit curva clim.", Paragrafo 3.4.1.1.1.2 *p. 24*.
- ▶ "Set Points cronot.", Paragrafo 3.4.1.2.2 *p. 30*.
- ▶ "Cronotermostato", Paragrafo 3.4.1.2.3 p. 31.

Una volta che le impostazioni utente sono state programmate è possibile procedere all'accensione tramite il menu "Controllo impianto"

4.5.3.1.9.1 Controllo impianto in modalità "CUST"

Per accedere al menu "Controllo impianto" selezionare il pulsante 🕖 della schermata iniziale.

Il numero dei pulsanti abilitati all'interno del menu "Controllo impianto" dipenderà dalla scelta dei consensi effettuata.

Figura 4.83 Esempio di schermata del menu "Errori"

С

Contattare A\$sisten

Sonda T OUT

CONDIZ.

G

Н

ัด1

(ris¢ald.

Per ulteriori informazioni sul menu "Controllo impianto", Paragrafo 2.4 *p. 11.*

Per accedere al menu "Controllo impianto" per l'impianto ACS, Paragrafo 2.5 *p. 13.*

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Robur.

4.5.3.2 Altre configurazioni

Una volta effettuata la scelta della modalità di funzionamento impostare le opzioni di seguito elencate:

- "Setpoint acqua max" (Paragrafo 4.4.2.7.10.6 p. 74), "Setpoint acqua min" (Paragrafo 4.4.2.7.10.7 p. 75), "Setpoint acqua max" per ACS base (Paragrafo 4.4.2.7.12.1 p. 76) e, nel caso di impianto separabile, Paragrafo 4.4.2.6.2 p. 58.
- "Modo termos. acqua", Paragrafo 4.4.2.7.10.3 p. 71.
- "Prec. uso macchine", Paragrafo 4.4.2.7.7 p. 66.
- "Modo cronotermost.", Paragrafo 4.4.2.7.10.8 p. 75.
- ▶ "Modo circolatore", Paragrafo 4.4.2.2 p. 56.
- ▶ "Funzion. parziale", Paragrafo 4.4.2.3 p. 57.
- ▶ "Conf. err. temper.", Paragrafo 4.4.2.7.8 *p. 66*.
- ▶ "Conf. usc. allarmi", Paragrafo 4.4.2.4 *p. 57*.

4.6 GESTIONE E VISUALIZZAZIONE WARNING E ANOMALIE

Qualsiasi anomalia di funzionamento delle unità Robur collegate al DDC viene segnalata e visualizzata sul DDC stesso attraverso:

- ► Menu "Errori".
- ▶ "Storico eventi", Paragrafo 3.2.5 p. 20.
- ▶ "Stato macchine", Paragrafo 3.2.3.2 p. 17.

Per accedere al menu "Errori" selezionare 📥 dalla schermata principale.

La Figura 4.83 p. 89 mostra la schermata del menu "Errori".

- A Numero progressivo degli eventi in corso per l'unità selezionata
- B Simbolo identificativo dell'impianto; per impianto di condizionamento; per impianto di riscaldamento
 - ID macchina

С

Ε

F

G

Κ

C guasta

- D Frecce di scorrimento per cambiare l'unità di cui si stanno visualizzando gli eventi
 - Frecce di scorrimento verticale per visualizzare gli eventi che si sono verificati sull'unità
 - Indicazione codice evento (errore: E; warning: W)
 - Descrizione della posizione in cui si trova il cursore
- H Descrizione dell'intervento da compiere per risolvere l'evento verificatosiI Descrizione dell'evento
 - Appartenenza dell'evento:
 - "C": modulo condizionamento
 - "R": modulo riscaldamento
 - "S": scheda elettronica
- K Consente di accedere al menu "Informaz. macchina" dell'unità selezionata
- L Consente di accedere al menu "Reset errori macc." dell'unità selezionata
- NOTA: le lettere "C" e "R" non verranno visualizzate per GAHP GS/WS
- 1. Dalla schermata principale selezionare 🔺.
- 2. Selezionare l'impianto per il quale si sono verificati degli eventi:

All'interno del menu "Errori" vengono visualizzati gli eventi in corso: è possibile visualizzare il tipo di evento (warning o errore) per ogni tipo di macchina. Istruzioni per accedere al menu "Errori":

visualizzare tutti gli eventi presenti sull'unità. riscaldamen<u>to;</u> 解 per l'impianto di produzione ac-L'icona 📇 permette di accedere al menu "Gestione macchiqua calda; per l'impianto di produzione di acqua ne" per l'eventuale reset errori o per l'eventuale riarmo della refrigerata. Il simbolo Δ che compare a fianco dell'icocentralina fiamma. na impianto indica la presenza di anomalie sullo stesso L'icona $\check{1}$ permette di accedere al menu "Informaz. macchiimpianto. na" relativo alla macchina selezionata. Gli eventi che si verificano vengono memorizzati nel menu 3. Per ricercare l'unità in errore selezionare . Se l'unità non "Storico eventi". è in errore comparirà la scritta "Nessun errore". La Figura 4.84 p. 90 mostra la schermata del menu "Storico 4. Utilizzare le frecce di scorrimento verticali eventi". Figura 4.84 Esempio di schermata del menu "Storico eventi" А Data rilevamento evento В



Di seguito riportiamo le istruzioni per accedere al menu " Storico eventi".

- 1. Dalla schermata principale selezionare 📶.
- 2. Selezionare i per accedere al menu "Dati funzionali".
- 3. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Storico eventi" quindi premere la stessa per accedervi.
- 4. Posizionare il cursore sulle frecce di scorrimento verticale (particolare D, Figura 3.23 p. 21) per scorrere gli eventi dal più recente al meno recente.
- 5. Per uscire selezionare

Attraverso il menu "Stato macchine" è possibile avere una visione completa delle unità in funzione e di quelle in errore. Sono presenti due schermate: "ACCENS." e "ERRORI".

A fianco all'ID di macchina, per la schermata "ACCENS." compariranno i seguenti simboli:

- Se l'unità è spenta non comparirà nessun simbolo a fianco all'ID macchina.
- se la macchina è accesa.
- se la macchina è stata esclusa dall'impianto tramite le opzioni presenti nel menu "Gestione macchine".
- "S" se l'unità sta svolgendo un ciclo di defrosting (sbrinamento). Opzione valida solo per unità GAHP A e GAHP-AR.
- "T" se l'unità è spenta a seguito del raggiungimento del valore di temperatura di termostatazione limite.

Selezionare per visualizzare le unità in errore o in warning. Se la macchina è in errore a fianco all'ID dell'unità comparirà "E".

- Orario rilevamento evento
- С Indicatore del numero di eventi: il primo numero indica la posizione cronologica dell'evento che si sta visualizzando; il secondo indica il numero totale degli eventi memorizzati dal DDC
- D Frecce di scorrimento verticale: consentono di visualizzare in modo cronologico gli eventi che si sono verificati sull'impianto
- Stato dell'evento: ON indica il momento in cui si è verificato l'evento; OFF Е indica il momento in cui è rientrato
- Codice numerico descrittivo del tipo di evento
- Descrizione della funzione evidenziata con il cursore G
- Н Descrizione dell'evento
- ID macchina o dei DDC sul quale si è verificato l'evento visualizzato L
 - Appartenenza dell'anomalia:
 - "C": modulo condizionamento
 - "R": modulo riscaldamento
 - "S": scheda elettronica

NOTA: le lettere "C" e "R" non verranno visualizzate per GAHP GS/WS

Nella schermata "ERRORI" a fianco all'ID di macchina compariranno i seguenti simboli:

- ▶ "E" se la macchina è in errore.
- "W" se la macchina è in warning.
- "O" (offline) se ci sono dei problemi di collegamento tra la macchina e il DDC.
- Se l'unità non ha errori o warning non comparirà nessun simbolo a fianco all'ID macchina.

Nel caso di impianti a 2 tubi caldo/freddo cioè per la produzione alternata di acqua calda/refrigerata i simboli 迷 o 迷 saranno attivi.

Selezionare 迷 per passare alla visualizzazione delle schermate relative ai moduli dedicati alla produzione dell'acqua refrigerata (comparirà 🛣).

Selezionare 🗶 per passare alla visualizzazione delle schermate relative ai moduli dedicati alla produzione dell'acqua calda (comparirà 迷).

Per accedere alla schermata "ERRORI" seguire le seguenti istruzioni:

- 1. Dalla schermata principale selezionare
- 2. Selezionare 🛈 per accedere al menu "Dati funzionali".
- 3. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Dati impianti" quindi premere la stessa per accedervi.
- 4. Selezionare l'impianto di cui si vuole visualizzare lo stato macchine: 🛄 🛄 p<u>er im</u>pianti a due tubi condizionamen-

to/riscaldamento; 🛄 🛄 per l'impianto di produzione ac-

qua calda; e per l'impianto di produzione di acqua



refrigerata. Il simbolo 凸 che compare a fianco dell'icona impianto indica la presenza di un'anomalia.

- 5. Ruotare la manopola per selezionare il menu "Stato macchine" quindi premere la stessa per accedervi.
- 6. Selezionare D per passare alla schermata "ERRORI": a

Figura 4.85

MENU PRINCIP IMPIANTO FUNZIONAL] ∦ 20N Set 70.0 Informaz. macchine : | : | : | <u>|</u> impianti Dati RISCALD. (condiz.) Assistenza tecnica LΔ ١M Menu principale Dati funzional Dati funzional Cond./Risc.(ID: 2) 📢 ₩ ACCENS. STATO STATO IMPIANTO 002 003 005 002 E 003 E 005 E Temperat. impianto Stato macchine Dati macchine ÷ŝ Cond./Risc.(ID: Esci Esci

za di un errore.

8. Per uscire selezionare

Le anomalie di funzionamento possono essere di due tipi: warning o errori.

In caso di un evento di warning si ha:

- ► Segnalazione dello stato di warning nel menu "Errori" (per accedere al menu "Errori" selezionare 🔺 dalla schermata principale).
- Segnalazione del warning nel menu "Storico eventi".
- Memorizzazione dell'evento di warning on nello storico eventi

Quando l'evento di warning viene resettato si ha:

- Reset delle segnalazioni di warning.
- ► Memorizzazione dell'evento di warning off nello storico eventi.

In caso di un evento di errore si ha:

- ► Segnalazione dello stato di errore nel menu "Errori" (per accedere al menu "Errori" selezionare 🔺 dalla schermata principale).
- Lampeggio della retroilluminazione del display e dell'icona 🔺

Attivazione del beeper sonoro, se attivato nel menu "Beeper allarmi", Paragrafo 3.4.2.4 p. 35.

fianco dell'ID macchina la lettera "E" indicherà la presen-

la manopola è possibile selezionare un ID macchina e,

7. Indifferentemente da una delle due schermate, ruotando

premendo, accedere al menu "Informaz. macchina".

- Commutazione del relè di segnalazione, se attivato nel menu "Conf. usc. allarmi", Paragrafo 4.4.2.4 p. 57.
- Segnalazione dello stato di errore nel menu "Stato macchine".
- Segnalazione dell'errore nel menu "Storico eventi".
- Memorizzazione dell'evento di errore on nello storico eventi

Quando l'evento viene resettato si ha:

- Reset della visualizzazione e segnalazione di errore.
- Reset del beeper.
- Reset del lampeggio del display e dell'icona
- Reset del relè di segnalazione.
- Memorizzazione dell'evento di errore off nello storico eventi

I codici che contraddistinguono le anomalie sono suddivisi in base al tipo di macchina da cui provengono secondo le indicazioni riportate nella Tabella 4.10 p. 91.

Unità	Errore	Warning	Note
DDC	10 10		Il codice, per gli errori generati dal DDC, è composto da quattro cifre: le prime due indicano il tipo
di unità in errore (10 per il DDC) le a		10	di unità in errore (10 per il DDC) le altre due il tipo di errore.
	0	0	Il codice anomalie per il modulo ACF 60-00 è costituito da 3 cifre: la prima definisce il tipo macchi-
ACF 00-00	0	0	na (0 per ACF 60-00), le altre due identificano il tipo di errore.
AY00-120	1	1	Il codice anomalie per i moduli AY è costituito da 3 cifre: la prima definisce il tipo macchina (1 per
AY 35/AY 50		1	AY), le altre due identificano il tipo di errore.
		2 2	Il codice anomalie per il modulo GAHP GS/WS è costituito da 3 cifre: la prima definisce il tipo
GATP G3/W3	2	2 2	macchina (2 per GAHP GS/WS), le altre due identificano il tipo di errore.
		C	Il codice anomalie per il modulo GAHP-AR è costituito da 3 cifre: la prima definisce il tipo macchina
GAHP-AK	0	0	(6 per GAHP-AR), le altre due identificano il tipo di errore.
	4	4	Il codice anomalie per il modulo GAHP A è costituito da 3 cifre: la prima definisce il tipo macchina
GAITP A	4	4 4	(4 per GAHP A), le altre due identificano il tipo di errore.

Tabella 4.10 Codici anomalie



Consultare il manuale d'installazione delle singole unità per l'elenco dettagliato delle anomalie relative alle unità.

effettuare.

Nella Tabella 4.11 p. 92 sono riportate le principali anomalie relative al DDC con indicazione sul possibile intervento da

W

Е

Е

Е

soglia impostata

Allarme unità di terze parti

Guasto sonda temperatura collettore impianto base

Guasto sonda temperatura collettore impianto separabile

Codice	W/E	Descrizione	Note
1000	W	Nuova configurazione apparecchiatura	-
1001	E	Offline modulo	All'evento è sempre associato l'ID del modulo coinvolto.
1002	E	Offline di tutti i moduli	-
1003	E	Temperatura impianto di condizionamento elevata	Fare riferimento alle istruzioni di configurazione del DDC relative
			alla soglia allarme temperatura acqua.
1004	E	Temperatura impianto di riscaldamento bassa	Fare riferimento alle istruzioni di configurazione del DDC relative alla soglia allarme temperatura acqua.
1005	E	Attivazione contemporanea dei contatti RY e RW	Deve essere attiva la modalità "RYWa".
			Sonda temperatura ambiente climatizzato guasta o non
1006	E	Guasto sonda temperatura ambiente climatizzato	collegata.
1007	E	Conflitto di configurazione su un modulo	Configurazione scheda macchina modificata senza che sia stata eseguita nuovamente la configurazione macchine.
1008	E	Offline DDC master	Solo per DDC slave che non riescono più a comunicare con il DDC master.
1009	E	Offline DDC slave	Solo per DDC master che non riesce più a comunicare con i DDC slave e solo se l'opzione funzionamento parziale è disabilitata.
1010	W	Storico eventi cancellato	-
1011	W	Accensione elettrica apparecchiatura	Accensione elettrica del DDC.
1012	W	Riavvio storico eventi	Sempre abbinato ad accensione elettrica del DDC (W1011).
1013	F	Moduli separati offline	Solo su DDC master.
1014	E	Conflitto di configurazione valvola C/R (Condizionamento/Riscaldamen- to)	ID di un modulo uguale all'ID della valvola C/R configurata su RB100/RB200 oppure configurazione valvola C/R su RB100/ RB200 modificata senza che sia stata eseguita nuovamente la configurazione macchine.
1015	E	Offline valvola C/R (Condizionamento/Riscaldamento)	Il DDC non è in grado di comunicare con RB100/RB200 che controlla la valvola C/R.
1016	E	Timeout valvola C/R (Condizionamento/Riscaldamento)	Il tempo impiegato per la commutazione C/R è superiore a quanto impostato nel parametro "Tempo max commut." del DDC.
1017	E	Errore posizione valvola C/R (Condizionamento/Riscaldamento)	Contatti di fine corsa della valvola C/R in posizione diversa da quanto previsto.
1018	E	Errore posizione valvola C/R (Condizionamento/Riscaldamento)	Possibile solo in caso di sostituzione DDC senza aver replicato la configurazione precedente.
1019	E	Conflitto di configurazione valvola ACS	ID di un modulo uguale all'ID della valvola ACS configurata su RB100/RB200 oppure configurazione valvola ACS su RB100/ RB200 modificata senza che sia stata eseguita nuovamente la configurazione macchine.
1020	E	Offline valvola ACS	Il DDC non è in grado di comunicare con RB100/RB200 che controlla la valvola ACS.
1021	E	Timeout valvola ACS	Il tempo impiegato per la commutazione della valvola ACS è superiore a quanto impostato nel parametro "Tempo max commut." del DDC.
1022	E	Errore posizione valvola ACS	Contatti di fine corsa della valvola ACS in posizione diversa da quanto previsto.
1023	W	Guasto sonda temperatura ambiente esterno	Solo per FW 4.007. Sonda temperatura ambiente esterno guasta o non collegata. Viene utilizzata in sostituzione la media delle sonde di tempera- tura ambiente esterno delle unità.
1024	E	Conflitto di configurazione ID DDC/CCI	Solo per FW 4.007. Presenza sulla stessa rete CAN bus di un altro DDC/CCI con lo stesso ID.
1025	W	Guasto sonda temperatura ambiente esterno	Da FW 4.008 in poi. Sonda temperatura ambiente esterno guasta o non collegata. Viene utilizzata in sostituzione la media delle sonde di tempera- tura ambiente esterno delle unità.
1026	E	Conflitto di configurazione ID DDC/CCI	Da FW 4.008 in poi. Presenza sulla stessa rete CAN bus di un altro DDC/CCI con lo stesso ID.
1027	14/	Raggiungimento termostatazione limite pompe di calore prima della	

Tabella 4.11 Codici operativi



Da FW 4.013 in poi.

Codice	W/E	Descrizione	Note
1031	E	Offline sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto condizio- namento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1032	E	Offline sonda temperatura mandata acqua collettore impianto condizio- namento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1033	E	Offline sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto riscalda- mento	Da FW 4.013 in poi.
1034	E	Offline sonda temperatura mandata acqua collettore impianto riscalda- mento	Da FW 4.013 in poi.
1035	E	Offline sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto separabile	Da FW 4.013 in poi.
1036	E	Offline sonda temperatura mandata acqua collettore impianto separa- bile	Da FW 4.013 in poi.
1037	E	Offline sonda temperatura ritorno acqua pompe di calore	Da FW 4.013 in poi.
1038	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto condizionamento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1039	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura mandata acqua colletto- re impianto condizionamento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1040	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto riscaldamento	Da FW 4.013 in poi.
1041	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura mandata acqua colletto- re impianto riscaldamento	Da FW 4.013 in poi.
1042	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto separabile	Da FW 4.013 in poi.
1043	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura mandata acqua colletto- re impianto separabile	Da FW 4.013 in poi.
1044	E	Conflitto di configurazione sonda temperatura ritorno acqua pompe di calore	Da FW 4.013 in poi.
1045	E	Guasto sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto condizio- namento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1046	E	Guasto sonda temperatura mandata acqua collettore impianto condi- zionamento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1047	E	Guasto sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto riscalda- mento	Da FW 4.013 in poi.
1048	E	Guasto sonda temperatura mandata acqua collettore impianto riscalda- mento	Da FW 4.013 in poi.
1049	E	Guasto sonda temperatura ritorno acqua collettore impianto separabile	Da FW 4.013 in poi.
1050	E	Guasto sonda temperatura mandata acqua collettore impianto separabi- le	Da FW 4.013 in poi.
1051	E	Guasto sonda temperatura ritorno acqua pompe di calore	Da FW 4.013 in poi.
1052	E	Offline circolatore primario impianto condizionamento o condiziona- mento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1053	E	Offline circolatore primario impianto riscaldamento	Da FW 4.013 in poi.
1054	E	Offline circolatore primario impianto separabile	Da FW 4.013 in poi.
1055	E	mento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1056	E r	Conflitto di configurazione circolatore primario impianto riscaldamento	Da FW 4.013 in poi.
1057	E	Conflicto di configurazione circolatore primario impianto separabile	Da FW 4.013 IN pol.
1050	E	Sonde temperatura collettore impiante concrabile pop configurate	Da FW 4.013 in poi
1059	F	Circolatore impianto base non configurato	Da FW 4.013 in poi
1061	F	Circolatore impianto base non configurato	Da FW 4.013 in poi
1062	E	Offline circolatore secondario impianto condizionamento o condiziona- mento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1063	F	Offline circolatore secondario impianto riscaldamento	Da FW 4 013 in poi
1064	E	Conflitto di configurazione circolatore secondario impianto condiziona- mento o condizionamento/riscaldamento 2 tubi	Da FW 4.013 in poi.
1065	E	Conflitto di configurazione circolatore secondario impianto riscaldamen- to	Da FW 4.013 in poi.
1066	W	Presenza unità in termostatazione limite su impianto base	Da FW 4.015 in poi.
1067	W	Presenza unità in termostatazione limite su impianto separabile	Da FW 4.015 in poi.
1068	W	Riavvio dispositivo per intervento watchdog	Da FW 4.018 in poi.
1069	W	Manutenzione richiesta	Da FW 4.018 in poi.
		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Non è possibile eseguire il reset errori o il riarmo della centralina fiamma per le unità di terze parti.

າກກາກ

Robur mission

Muoverci dinamicamente, nella ricerca, sviluppo e diffusione di prodotti sicuri, ecologici, a basso consumo energetico, attraverso la consapevole responsabilità di tutti i collaboratori.





coscienza ecologica

Robur S.p.A. tecnologie avanzate per la climatizzazione via Parigi 4/6 24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy +39 035 888111 - F +39 035 884165 www.robur.it robur@robur.it